


Ausstemperaturfühler
Sonde de température extérieure
Outside-temperature detector
Sonda della temperatura esterna
Sonda de temperatura exterior
Utetemperaturgivare
Buitemperatuur opnemer

Montagevorschrift
Instructions de montage
Fitting instructions
Istruzioni di montaggio
Instrucciones de montaje
Monteringsanvisning
Montagevoorschrift



Installationsanweisung für die Elektrofachkraft
 Notice d'installation pour l'électricien
 Guidelines for the electrician
 Informazioni per l'installatore elettrico
 Instrucciones de instalación para el electricista
 Installationsinstruktion för behörig elektriker
 Instalatie aanwijzing voor de elektromonteur

Für den Einsatz in üblicher Umgebung
 Pour usage dans un environnement normal
 For use in normal environments
 Per impiego in ambiente usuale
 Para el uso en ambiente normal
 För användning i normal miljö
 Voor toepassing in normale omgeving

1

IP54
EN 60529

B05198a

2

B05199a

3

An der Nordfassade montieren
 Montage sur la façade nord
 Affix to a north-facing wall
 Montare sulla facciata esposta a nord
 Montaje en la fachada del Norte
 Monteras på nordfasad
 Op de noordgevel monteren

Bei Zonenregelung: Fassade der zugehörigen Zone benutzen
 Lors d'une régulation de zone, utilisez la façade correspondante
 For zonal regulation, fit to the wall corresponding to the particular zone
 Nella regolazione a zone: utilizzare la facciata della zona corrispondente
 Cuando regulación en zonas: Usar en la fachada de la zona correspondiente
 Vid zonreglering: Monteras på vägg som tillhör zonen
 Bij zonregeling de gevel van de betreffende zone gebruiken

B01391

B05200

4

Ø4,5
10
Ø19
42
B05201

Pg 11
6
1,5mm²

1 2
T
A01632

abdichten
 rendre étanche
 seal
 otturare
 junta
 avtätning
 afdichten

B05202

Dokument aufbewahren/Ce document est à conserver/Retain this document/Conservare il documento/Guardar el documento/ Spara dokumentationen/Document bewaren