

Wasserfilter „Aquanova Compact“ PN 16

DIN-DVGW geprüft

Einbauanleitung/Wartungsplan

Technische Daten:

Typ: 6120508, 6122506-10, 4202508

Betriebsdruck: PN16

max. Wassertemperatur: 30°C

Einbauanleitung:

Der Wasserfilter wird waagrecht zwischen zwei Absperrventilen entsprechend der DIN 1988 direkt in Fließrichtung hinter dem Wasserzähler eingebaut. Der Filter ist mit der Durchflussrichtung gekennzeichnet.

Inbetriebnahme:

1. Entlüftungsventil öffnen.
2. Ein Absperrventil auf der Filterausgangsseite öffnen.
3. Ein Absperrventil auf der Filtereintragsseite langsam öffnen, damit keine Druckstöße im Filter entstehen.
4. Entlüftungsventil schließen, wenn Wasser austritt. Der Filter ist funktionsbereit.

Wartung:

Aus hygienischen Gründen muss der Filtereinsatz nach spätestens 6 Monaten gewechselt werden.

Oventrop-Bestell-Nr. des Filtereinsatzes 612 05 91

1. Absperrventile vor und hinter dem Filter schließen.
2. Entlüftungsventil öffnen.
3. Filtertasse mit Spezialschlüssel Art.-Nr. 612 41 00 oder mit Gabelschlüssel SW 50 lösen. Keine Zange verwenden. Filtertasse mit klarem Wasser gründlich ausspülen.

Hinweis: Alkohol und lösungsmittelhaltige Reiniger dürfen nicht verwendet werden, da sie die Filtertasse schädigen können!

4. Filtereinsatz nach unten herausziehen.
5. Neuen Filtereinsatz hineinschieben. Die Durchflussrichtung des Filtereinsatzes muss mit der des Gehäuses übereinstimmen. Der Filtereinsatz kann nur in dieser Stellung montiert werden. (Aus Gründen der Hygiene die dem neuen Einsatz beiliegenden Montagehinweise unbedingt beachten.)
6. Filtertasse einschrauben und handfest anziehen. Auf die richtige Lage des Dichtringes in der Nut der Filtertasse achten und die Dichtflächen frei von Schmutz halten. Die Filtertasse vor dem Einbau auf Beschädigungen überprüfen und ggf. austauschen.
7. Absperrventile langsam öffnen und wenn Wasser aus dem Entlüftungsventil austritt, dieses schließen.
8. Visuelle Prüfung auf Dichtheit.

Technische Änderungen vorbehalten.



