oventrop

D

Premium Armaturen + Systeme

Digitaler Raumthermostat Touchscreen

Vor dem Einbau des Raumthermostaten die Einbau- und Betriebsanleitung vollständig lesen! Die Einbau- und Betriebsanleitung sowie alle mitgeltenden Unterlagen an den Anlagenbetreiber weitergeben!

Inhalt

1	Allgemeines	. 1
2	Sicherheitshinweise	1
3	Transport, Lagerung, Verpackung	1
4	Technische Daten	2
5	Aufbau und Funktion	2
6	Einbau und Montage	2
7	Betrieb und Bedienung	3
8	Wartung und Pflege	3
9	Gewährleistung	3



Abb. 1.1 Digitaler Raumthermostat mit Touchscreen

1 Allgemeines

1.1 Informationen zur Betriebsanleitung

Diese Einbau- und Betriebsanleitung dient dem Fachhandwerker dazu, den Raumthermostat fachgerecht zu installieren und in Betrieb zu nehmen. Mitgeltende Unterlagen:

Anleitungen aller Anlagenkomponenten, UV-Vorschriften sowie Regeln der Technik.

1.2 Aufbewahrung der Unterlagen

Diese Betriebsanleitung sollte zum späteren Gebrauch vom Anlagenbetreiber aufbewahrt werden.

OVENTROP GmbH & Co. KG Paul-Oventrop-Straße 1 D-59939 Olsberg Telefon +49 (0) 2962 82-0 +49 (0) 2962 82-400 Telefax E-Mail mail@oventrop.de Internet www.oventrop.com

Eine Übersicht der weltweiten Ansprechpartner finden Sie unter www.oventrop.de.

1.3 Symbolerklärung

Hinweise zur Sicherheit sind durch Symbole gekennzeichnet. Diese Hinweise sind zu befolgen, um Unfälle, Sachschäden und Störungen zu vermeiden.



Unmittelbare Gefahr für Leib und Leben!

Achtung!

Mögliche gefährliche Situation für Produkt, Anlage oder Umwelt!

i

Nützliche Informationen und Hinweise!

1.4 Urheberschutz

Die Einbau- und Betriebsanleitung ist urheberrechtlich geschützt.

Sicherheitshinweise 2

Hinweisl

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Betriebssicherheit ist nur bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Raumthermostaten gewährleistet.

Der digitale Raumthermostat dient nach Einbau der Regelung der Raumtemperatur.

Jede darüber hinausgehende und/oder andersartige Verwendung des Raumthermostaten ist untersagt und gilt als nicht bestimmungsgemäß. Ansprüche jeglicher Art gegen den Hersteller und/oder seine Bevollmächtigten wegen Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung können nicht anerkannt werden.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung zählt auch die korrekte Einhaltung der Einbau- und Betriebsanleitung.

2.2 Gefahren, die vom Einsatzort ausgehen können

1 WARNUNG! Elektrischer Strom

Montagearbeiten nur bei abgeschaltetem Stromkreis durchführen!

Der Raumthermostat darf ausschließlich in trockenen und geschlossenen Räumen eingebaut werden!

Der Raumthermostat muss von einem Fachmann installiert werden!

Transport, Verpackung und Lagerung 3

3.1 Transportinspektion

Lieferung unmittelbar nach Erhalt auf mögliche Transportschäden untersuchen.

Falls derartige oder andere Mängel feststellbar sind, Warensendung nur unter Vorbehalt annehmen. Reklamation einleiten. Dabei Reklamationsfristen beachten.

3.2 Lagerung

Den Thermostaten nur unter folgenden Bedingungen lagern:

- Nicht im Freien. Trocken und staubfrei aufbewahren.
- Keinen aggressiven Medien oder Hitzequellen aussetzen.
- Vor Sonneneinstrahlung und übermäßiger mechanischer Erschütterung schützen.
- Lagertemperatur: 0 bis 40°C,
 - relative Luftfeuchtigkeit: max. 95 %



Gegen äußere Gewalt (wie Schlag, Stoß, Vibration usw.) schützen.

4 Technische Daten

4.1 Leistungsdaten Temperatureinstellbereich: Schalttemperaturdifferenz: Betriebsspannung: Leistung: Sicherung:

Schutzart:

230 V AC, 50/60Hz < 2 W 3 A (ohmsch) 1 A (kapazitiv) IP 30

5 bis 35°C

ca. ±1K

4.2 Abmessungen / Anschlussmaße



Abb. 4.1 Abmessungen

5 Aufbau und Funktion5.1 Übersicht / Funktionsbeschreibung

Der Digitale Raumthermostat wird zur Regelung der Temperatur in geschlossenen Räumen mit üblicher

Umgebung eingesetzt. Dabei erfolgt eine Temperatur-Regelung durch Ansteuerung eines Ventils mittels Stellantrieb. Wenn die Raumtemperatur den voreingestellten Sollwert erreicht hat, wird das Ventil geschlossen.

Sollwerteinstellung durch Touchscreen-Tasteneingabe, Darstellung auf großem LCD-Display mit blauer Hintergrundbeleuchtung, die beim Betätigen der Tasten aktiv ist. Einstellungen speicherbar.

5.2 Anwendungsbereich

Der Digitale Raumthermostat eignet sich in Verbindung mit den Oventrop 2-Punkt Stellantrieben (M30x1,5) zur Einzelraumtemperaturregelung.



Abb. 5.1 Displayanzeigen und Tastenfunktionen

6 Einbau und Montage

6.1 Lieferumfang

Kontrollieren Sie den Raumthermostaten vor dem Einbau auf Vollständigkeit und auf mögliche Transportschäden.

6.2 Montage

Die Stromversorgung ausschalten.



Das Gehäuse durch Zurückdrücken der Schnapphaken an der Gehäuseunterseite mit einem ca. 3,5 mm breiten Schraubendreher öffnen. Nun die Verdrahtung in Abhängigkeit des Stellantriebes (NO/NC) gemäß des Schaltplanes (Abb. 6.1) vornehmen. Anschließend das Gehäuse mit den beiden beiliegenden Schrauben befestigen und dann das Gehäuse wieder schließen (Abb. 6.2).



Abb. 6.1 Schaltplan Heizen/Kühlen



Abb. 6.2 Einbau des Thermostaten

Der Standort des Raumthermostaten ist so zu wählen, dass folgende Bedingungen gegeben sind:

- Der Raumthermostat darf keiner direkten Wärmequelle (wie z. B. Sonneneinstrahlung) oder Kältequelle ausgesetzt sein.
- Eine gute Luftzirkulierung muss gewährleistet sein.
- Eine gute Zugängigkeit soll jederzeit gegeben sein.

7 Betrieb und Bedienung

Das Display zeigt groß die aktuelle Raumtemperatur (Room) am Einbauort an. Zusätzlich werden die aktuelle Uhrzeit und der Wochentag sowie der voreingestellte Betriebsmodus angezeigt.

7.1 Aus-/Einschalten des Thermostaten

Das Drücken der Taste Thermostat incl. Display aus. Durch nochmaliges Drücken der Taste wird der Thermostat wieder eingeschaltet.

7.2 Normaler Betriebsmodus

Room = Thermostat im Betriebsmodus; "Room" und die Raumtemperatur werden auf dem Display angezeigt.

Set = Durch einmaliges Drücken der Tasten ▲ oder erscheint im Display "Set" und die eingestellte Soll-Temperatur wird angezeigt. Es ist möglich die Soll-Temperatur mit Hilfe der Tasten ▲ und ♥ anzuheben oder zu senken. Diese Temperatur-Änderung ist nur bis zur nächsten programmierten Temperatur aktiv. Bei aktivierter Temperaturregelung wird in der Heizbzw. Kühlphase das Symbol ➡ angezeigt.

7.3 Ändern des Betriebsmodus

Wird die Taste N gedrückt (Thermostat ist eingeschaltet), kann der Betriebsmodus gewählt werden: 00 = Dauerbetrieb

01 = Programmierung; auf dem Display erscheint das Symbol **5+2** und die Taste

02 = Zeitschaltung Ein/Aus; auf dem Display erscheint das Symbol \bigcirc , sobald die Zeitschaltpunkte Ein/Aus vorgegeben sind

7.4 Einstellung der Uhrzeit und des Wochentags

Drücken Sie auf die Uhrzeitanzeige. Nun zuerst die Stunden mit den Tasten A und einstellen, anschließend wieder auf die Uhrzeitanzeige drücken, um die Minuten zu ändern. Nun wieder auf die Uhrzeitanzeige drücken und den Wochentag einstellen. Diese Einstellungen können Sie bei allen Betriebsmodi vornehmen.

7.5 Einstellung der Zeitschaltung

Wenn der Betriebsmodus "Zeitschaltung Ein/Aus" ("TIMER ON/OFF") gewählt wurde, kann die Zeitschaltung **ON D** und **OFFD** eingestellt werden und es erscheint das Symbol ^(C).

Drücken Sie nun wieder auf die Uhrzeitanzeige. Im Display blinken OFFO und die Stundenanzeige. Mit den Tasten A und V kann die Stunden-Einstellung vorgenommen werden. Wird wieder auf die Uhrzeitanzeige gedrückt, so können mit den Tasten A und V die Minuten eingestellt werden. Die Einstellungen sind nach dem Festlegen von OFFO abgeschlossen.

Um den Betriebsmodus abzustellen, gibt es zwei Möglichkeiten:

- Wählen Sie den Modus "Dauerbetrieb" oder "Programmierung"

- Im Zeitschalt-Modus ON O und OFFO auf "--:-" stellen

7.6 Einstellung des Wochenprogramms

Wenn der Betriebsmodus "Programmierung" gewählt wurde und das Symbol **5+2** sowie die Taste me angezeigt werden, können die Temperatur-Programme eingestellt werden. Die Festlegung der Soll-Temperatur für die Wochentage (Mo-Fr) und das Wochenende (Sa-So) ist voneinander unabhängig. Dabei können pro Tag 4 Zeiträume definiert werden. Drücken Sie die Taste

"Set", die Nummer "1" und "Mon Tue Wed Thu Fri".

Jetzt kann der erste Zeitschaltraum für die Wochen-Tage eingestellt werden. Benutzen Sie die Tasten ▲ und ✔ um die gewünschte Startzeit festzulegen und bestätigen Sie durch drücken auf die Uhrzeitanzeige. Stellen Sie jetzt mit den Tasten ▲ und ✔ die gewünschte Temperatur ein und bestätigen Sie durch drücken auf die Uhrzeitanzeige. Wiederholen Sie diesen Vorgang für die Zeitschaltpunkte 2 – 4 der Wochen-Tage.

Nun können Sie die Einstellungen für die Wochenend-Tage (im Display erscheint "Sat Sun") in der gleichen Weise vornehmen wie für die Wochen-Tage. Die Einstellung des Programms kann jederzeit durch Drücken der Taste magebrochen werden.

Um den Betriebsmodus abzustellen, wählen Sie den Modus "Dauerbetrieb" oder "Zeitschaltung Ein/Aus".

Beispiel: Die Raumtemperatur soll wochentags nach folgendem Verlauf geregelt werden.

Temperaturverlauf:	Vorzunehmende Einstellung:
von 05:30 – 08:00Uhr 22°C	Nummer 1: 5:30; 22°C
von 08:00 – 14:00Uhr 18°C	Nummer 2: 8:00; 18°C
von 14:00 – 23:00Uhr 23°C	Nummer 3: 14:00; 23°C
von 23:00 – 05:30Uhr 19°C	Nummer 4: 23:00; 19°C

7.7 Energie-Sparmodus

Durch drücken der Taste ^{\$} wird der Energie-Sparmodus aktiviert (Taste ^{\$} blinkt) wobei die Temperatur automatisch auf 18°C herabgesetzt wird. Durch Drücken der Taste ^{\$} wird der Energie-Sparmodus wieder aufgehoben.

7.8 Reinigungsmodus

Mit der Taste er werden alle Tastenfunktionen im Display für 10 Sekunden aufgehoben um das Display reinigen zu können.

7.9 Grundeinstellungen

Achtung!

Grundeinstellungen sind nur vom Fachmann durchzuführen.

Thermostat durch Drücken der Taste mehr als 10 Sekunden gedrückt halten, um zu den Grundeinstellungen zu gelangen. Mit der Taste zwischen den einzelnen Parametern wechseln, um diese mit den Tasten und einzustellen.

Parameter	Einstellung	Grundeinstellung
1) 12-/24-Stunden-Anzeige	12: 12-Stunden-Anzeige 24: 24-Stunden-Anzeige	24
2) Tastensperre ¹⁾	00: deaktiviert 01: aktiviert	00 (deaktiviert)
 Temperatur im Energie- Sparmodus in der Funktion Heizen 	5 °C bis 35 °C	18 °C
4) Frostschutzmodus ²⁾	00: deaktiviert 01: aktiviert	00 (deaktiviert)

 $^{1)}$ Bei aktivierter Tastensperre werden die Tasten (auch die Taste) automatisch nach 30 Sekunden ohne Betätigung gesperrt. Auf dem Display erscheint das Symbol **L**. Um die Tastensperre zu entriegeln, die Taste $$\$ 6 Sekunden lang gedrückt halten.

²⁾ Sinkt die Raumtemperatur bei aktiviertem Frostschutzmodus und ausgeschaltetem Raumthermostaten unter 5°C, so schaltet sich der Thermostat automatisch an und "Auto" wird angezeigt. Die Raumtemperatur wird dann auf 7°C angehoben und der Thermostat schaltet sich anschließend wieder automatisch ab.

Temperaturkalibrierung



Nur durchführen, wenn die angezeigte Temperatur nicht korrekt ist!

Thermostat durch Drücken der Taste ausschalten. Den schraffierten Bereich im Display (s. Abb. links) mehr als 10 Sekunden gedrückt halten. Jetzt den Temperaturwert mit den Tasten und einstellen.

8 Wartung und Pflege

Zur Pflege des Raumthermostaten sind nur milde Reinigungsmittel zu verwenden. Reinigungsmittel dürfen nicht in das Innere des Thermostaten gelangen und sind daher nicht direkt auf den Thermostaten sondern auf ein Reinigungstuch zu sprühen.

9 Gewährleistung

Es gelten die zum Zeitpunkt der Lieferung gültigen Gewährleistungsbedingungen von Oventrop.

oventrop

GB

Valves, controls + systems

Digital room thermostat Touch screen

Read installation and operating instructions in their entirety before installing the room thermostat!

The installation and operating instructions, as well as other valid documents must remain with the user of the system!

Content

General information	4
Safety notes	4
Transport, storage and packaging	4
Technical data	5
Construction and function	5
Installations	5
Operation	6
Maintenance	6
Warranty	6
	General information Safety notes Transport, storage and packaging Technical data Construction and function Installations Operation Maintenance Warranty



Illustr. 1.1 Digital room thermostat with touch screen

General information 1

Information regarding installation and 1.1 operating instructions

These installation and operating instructions serve the installer to install the room thermostat professionally and to set it into operation.

Other valid documents:

Manuals of all system components, regulations for prevention of accidents as well as rules of technology.

1.2 Keeping of documents

These installation and operating instructions should be kept by the user of the system.

1.3 Symbol explanation

Safety guidelines are displayed by symbols. These guidelines are to be observed to prevent accidents, damage to property and malfunctions.



Imminent danger to life and limb!

ļ Attention!

Potential dangerous situation for product, system or environment!

İ Note! Useful information and notes!

1.4 Copyright

The installation and operating instructions are copyrighted.

2 Safety notes

2.1 Correct use

Operating safety is only guaranteed if the room thermostat is used correctly.

The digital room thermostat is used for room temperature control.

Any use of the room thermostat outside the above circumstances will be considered as non-compliant and misuse.

Claims of any kind against the manufacturer and/or its authorised representatives due to damages caused by incorrect use cannot be accepted.

The observance of the operating and installation instructions is part of the compliance terms.

2.2 Possible dangers at the installation location



DANGER! Electrical current

The current supply must be switched off before work commences!

The room thermostat must only be installed in dry and selfcontained rooms.

The room thermostat must be installed by a specialist installer!

Transport, storage and packaging 3

3.1 Transport inspection

Upon receipt, check delivery for any damages caused during transit. Any damages must be reported immediately upon receipt.

3.2 Storage

The room thermostat must only be stored under the following conditions:

- · Do not store in open air, keep dry and free from dust.
- Do not expose to aggressive fluids or heat sources.
- Protect from direct sunlight and mechanical agitation. •
- Storage temperature: 0 up to 40°C, . max. relative humidity of air: 95 %



Attention!

Please protect room thermostat against external forces (e.g. impacts, vibrations etc.)

For an overview of our global presence visit www.oventrop.com.

4 Technical data

4.1 Performance data Temperature setting range: Switching temperature

Switching temperature difference: Operating voltage: Power: Fuse:

Protection:

about ±1K 230 V AC, 50/60Hz < 2 W 3 A (ohmic) 1 A (capacitive) IP 30

5 to 35°C

4.2 Dimensions / Connection dimensions



Illustr. 4.1 Dimensions

5 Construction and function 5.1 Summary / Functional description

The digital room thermostat is used for room temperature control in self-contained rooms. The room temperature is controlled via a valve which is activated through an actuator. When the room temperature has reached the nominal value, the valve will be closed. Setting of the nominal value by key stroke, visualisation on a large LCD display with blue backlighting. The backlighting is active when pressing the keys. Settings can be stored.

5.2 Application range

The digital room thermostat can be used in combination with the Oventrop two point actuators M (M 30 x 1.5) for individual room temperature control.



Illustr. 5.1 Display and key functions

6 Installation

6.1 Extent of supply

Before installing the room thermostat, please check delivery for completeness and any damages caused during transit.

6.2 Installation

Switch off current supply.

Attention!

Do not apply pressure onto the display during installation!

Open casing by pushing back the snap hooks at the lower side with a 3.5 mm screwdriver. Carry out wiring depending on the actuator (NO/NC) according to the wiring diagram (illustr. 6.1). Now fix casing with the help of the enclosed screws (illustr. 6.2) and close it again.



Illustr. 6.1 Wiring diagram Heating/Cooling



Illustr. 6.2 Installation of the thermostat

The installation location of the room thermostat must comply with the following conditions:

- The room thermostat must not be exposed to a direct heat source (e.g. sunlight) or cold source.
- A good air circulation must be guaranteed.
- The room thermostat must be easily accessible.

Operation 7

The display shows the current room temperature (Room). The current time, the day of the week and the set operating mode are also displayed.

7.1 Switching the thermostat off/on

switched on again by pressing the key <once more.

7.2 Normal operating mode

Room = Thermostat in operating mode; the display indicates "Room" and the current room temperature. **Set** = By pressing the keys \land or \checkmark once, the display indicates "Set" and the set nominal temperature. The set nominal temperature can be increased or reduced with the help of the keys \bigtriangleup and \boxdot . This temperature modification is only active until the next programmed temperature.

The symbol k is displayed during active temperature control and during heating or cooling.

7.3 Modification of the operating mode

The operating mode can be chosen by pressing the key \bigcirc (thermostat is switched on):

00 = Constant operation

01 = Programming; the display indicates the symbol 5+2 and the key

02 = Timer On/Off; the display indicates the symbol \odot , as soon as the switching points On/Off have been set

7.4 Setting of the time and the day of the week

Press the time display. Now set the hours with the help of the keys \checkmark and \checkmark . Press the time display again to set the minutes. Now press the time display to set the day of the week. These settings can be carried out in any operating mode.

7.5 Setting of the timer

Having chosen the operating mode "TIMER ON/OFF", the timer ON D and OFFD can be set and the symbol \bigcirc appears.

Press the time display as often as necessary until ON e and the hour display "---:" flash on the display. The hours can be set by pressing the keys \frown and \smile . When pressing the time display again, the minute display ":--" flashes. The minutes can now be set with the help of the keys \land and \checkmark .

Press the time display again. OFFO and the hour display flash on the display. The hours can be set with the help of the keys \land and \checkmark . By pressing the time display again, the minutes can be set with the help of the keys ^ and ~

Having defined OFFO, settings are completed.

There are two ways to switch off the operating mode:

- Chose the mode "Constant operation" or

"Programming"

- Set to "--:--" in the switching mode ON O and OFFO

7.6 Setting of the weekly programme If the operating mode "Programming" has been chosen, and the symbol 5+2 and the key mo appear, the temperature programmes can be set. Setting of the nominal temperature for the days of the week (Mo-Fr) and the weekend (Sa-Su) are autonomous. 4 periods per day can be set.

Press the key me. The display now indicates "Set", the figure "1" and "Mon Tue Wed Thu Fri". The first period for the days of the week can now be set. Use the keys \land and \checkmark to set the required start-up time and confirm by pressing the time display. Set the required temperature using the keys \land and \checkmark and confirm by pressing the time display. Repeat this procedure for the periods 2 - 4 of the days of the week.

Now the settings for the weekend (the display shows "Sat Sun") can be carried out the same way. Programming can be interrupted at any time by pressing the key

Chose the mode "Constant operation" or "TIMER ON/OFF" to switch off the operating mode.

Example: Room temperature for the days of the week shall be set as follows:

Temperature sequence:	Required setting:
05:30 - 08:00Uhr 22°C	Number 1: 5:30; 22°C
08:00 – 14:00Uhr 18°C	Number 2: 8:00; 18°C
14:00 – 23:00Uhr 23°C	Number 3: 14:00; 23°C
23:00 - 05:30Uhr 19°C	Number 4: 23:00; 19°C

7.7 Energy saving mode

The energy saving mode is activated by pressing the key (key) flashes). The temperature is automatically reduced to 18°C. The energy saving mode is switched off by pressing the key \$

7.8 Cleaning mode

All key functions are switched off for 10 seconds by pressing the key . The display can now be cleaned.

7.9 **Basic settings**

ļ Attentions! Basic settings must only be carried out by specialists.

Switch off thermostat by pressing the key _____. Press key _____ for more than 10 seconds to reach the basic settings. Switch between the individual parameters with the help of the key 🕑. The parameters are set with the help of the keys \land and \checkmark .

Parameter	Setting	Basic setting
1) 12/24 hour display	12: 12 hour display 24: 24 hour display	24
 Locking of the keyboard¹⁾ 	00: inactivated 01: activated	00 (inactivated)
 Temperature during energy saving mode during heating function 	5 °C to 35 °C	18 °C
4) Frost protection mode ²⁾	00: inactivated 01: activated	00 (inactivated)

¹⁾ When the locking of the keyboard has been activated, the keys (key •, too) are automatically locked after 30 seconds. The symbol ${f L}$ is <u>dis</u>played. The locking of the keyboard is inactivated by pressing the key \$ for 6 seconds.

2) If the room thermostat is switched off and the room temperature drops below 5°C during frost protection mode, the thermostat is switched on automatically and "Auto" is displayed. The room temperature is now increased to 7°C. Having reached this value, the thermostat is switched off again automatically.

Temperature calibration



Temperature calibration must only be carried out if the indicated temperature is not correct!

Switch off the room thermostat by using the key • Now press the hatched part of the display (see illustr. on the left hand side) for more than 10 seconds. The temperature is now set with the keys \land and \checkmark .

8 Maintenance

The room thermostat must only be cleaned with mild detergent. Detergents must not penetrate the room thermostat, they must not be sprayed onto the thermostat but onto a cleaning cloth.

9 Warranty

Oventrops warranty conditions valid at the time of supply are applicable.



Robinetterie « haut de gamme » + Systèmes

Thermostat d'ambiance digital Ecran tactile

Lire intégralement la notice d'installation et d'utilisation avant le montage du thermostat d'ambiance.

Remettre la notice d'installation et d'utilisation ainsi que tous les documents de référence à l'utilisateur de l'installation!

Contenu

1	Généralités	7
2	Consignes de sécurité	7
3	Transport, stockage et emballage	7
4	Données techniques	8
5	Construction et fonctionnement	8
6	Installation et montage	8
7	Opération	9
8	Entretien	9
9	Garantie	9



Fig. 1.1 Thermostat d'ambiance avec écran tactile

Généralités 1

Informations sur la notice d'utilisation 1.1

Cette notice d'installation et d'utilisation a pour but d'aider le professionnel à installer et mettre en service le thermostat d'ambiance dans le respect des règles techniques d'usage.

Autres documents de référence:

Notices de tous les composants du système, documents de prévention des accidents et règles techniques d'usage.

1.2 Conservation des documents

Cette notice d'installation et d'utilisation doit être conservée par l'utilisateur de l'installation pour consultation ultérieure.

Vous trouverez une vue d'ensemble des interlocuteurs dans le monde entier sur www.oventrop.com.

Significations des symboles 1.3

Les consignes de sécurité sont identifiées par des symboles. Ces consignes doivent être respectées pour éviter des accidents, des dégâts matériels et des dysfonctionnements.



/!\ DANGER!

Risque immédiat de blessures ou de mort!

Attention!

Situation potentiellement dangereuse pour le produit, l'installation ou l'environnement!



Informations et indications utiles!

1.4 Protection de la propriété intellectuelle

La présente notice d'installation et d'utilisation est protégée par le droit de la propriété intellectuelle.

2 Consignes de sécurité

2.1 **Utilisation conforme**

La sûreté de fonctionnement du thermostat d'ambiance n'est garantie que s'il est affecté à l'utilisation prévue.

Le thermostat d'ambiance digital sert à la régulation de la température ambiante.

Tout écart par rapport aux spécificités du thermostat d'ambiance est interdit et réputé non conforme.

Les revendications de toute nature à l'égard du fabricant et/ou ses mandataires pour des dommages résultant d'une utilisation non conforme ne seront pas acceptées.

L'utilisation conforme comprend aussi l'application des recommandations de la notice d'installation et d'utilisation.

2.2 Risques liés au lieu d'utilisation

DANGER! Courant électrique

Couper l'alimentation électrique avant toute intervention!

Le thermostat d'ambiance ne doit être installé que dans des locaux secs et fermés.

Le thermostat d'ambiance doit être installé par un spécialiste!

3 Transport, stockage et emballage

3.1 Inspection après transport

Examiner la livraison immédiatement après réception pour vérifier l'absence de dommages dus au transport.

Si des dommages ou d'autres défauts sont constatés, n'accepter la marchandise que sous réserve. Emettre une réclamation en respectant les délais applicables.

3.2 Stockage

Ne stocker le thermostat d'ambiance que dans les conditions suivantes:

- Pas en plein air : conserver dans un lieu sec et propre.
- Ne pas exposer à des agents agressifs ou à des sources de chaleur.
- Protéger contre le rayonnement solaire et les vibrations mécaniques excessives.
- Température de stockage: 0 à 40°C, humidité relative d'air : 95 % max.



Attention:

Protéger le thermostat des influences extérieures (chocs, secousses, vibrations etc.).

1

4 Données techniques

4.1 Caractéristiques Plage de réglage de la température: Différence de température de commutation: Tension de service: Puissance: Protecion fusible:

Type de protection:

5 à 35°C environ ±1K 230 V AC, 50/60Hz < 2 W 3 A (ohmique) 1 A (capacitif) IP 30

4.2 Encombrements / Cotes de raccordement



Fig. 4.1 Encombrements

5 Construction et fonctionnement 5.1 Vue d'ensemble / Description du fonctionnement

Le thermostat d'ambiance digital sert à la régulation de la température dans des pièces fermées. La température est réglée en commandant le robinet par un moteur. Après avoir atteint la consigne de température ambiante, le robinet est fermé.

Réglage de la valeur de consigne à l'aide de touches sur un écran tactile, visualisation sur affichage digital LCD avec rétro-éclairage bleu qui devient actif en pressant une touche. Réglages mémorisables.

5.2 Domaine d'application

Le thermostat d'ambiance digital sert à la régulation de la température par pièce en combinaison avec les moteurs tout ou rien Oventrop (M) (M30x1,5).



Fig. 5.1 Affichages digitaux et fonctions des touches

6 Installation et montage

6.1 Fourniture

Avant le montage, contrôler la fourniture, veiller à ce qu'elle soit complète et ne présente pas de dommages dus au transport.

6.2 Montage

Couper l'alimentation électrique.



Ne pas exercer de la pression sur l'affichage digital lors du montage!

Ouvrir le boîtier en repoussant les crochets clipsables sur la face inférieure du boîtier à l'aide d'un tournevis d'une largeur d'environ 3,5 mm. Procéder au câblage en fonction du moteur (NO/NC) selon le schéma électrique (fig. 6.1). Ensuite, fixer le boîtier à l'aide des deux vis jointes et le fermer (fig. 6.2).



Fig. 6.1 Schéma électrique Chauffer/rafraîchir



Fig. 6.2 Montage du thermostat

Le lieu d'installation du thermostat d'ambiance doit être choisi de manière à ce que les conditions suivantes soient remplies:

- Le thermostat d'ambiance ne doit pas être exposé à des sources de chaleur (par ex. rayonnements solaires ou chauffage) ou de froid directes.
- Une bonne circulation d'air doit être garantie.
- Le thermostat d'ambiance doit être facilement accessible.

7 Opération

La température ambiante actuelle (Room) est affichée en grand à l'écran. De plus, l'heure, le jour de la semaine et le mode de service préréglé sont affichés.

7.1 Désactivation/activation du thermostat

Le thermostat et l'affichage digital sont désactivés en appuyant sur la touche . En pressant la touche . En pressant la touche .

7.2 Mode de service normal

Room = Thermostat en mode de service; « Room » et la température ambiante apparaissent dans l'affichage digital.

Set = En pressant les touches \frown ou \checkmark une fois, « Set » apparaît dans l'affichage digital et la température de consigne réglée est affichée. Celle-ci peut être augmentée ou réduite à l'aide des touches \frown et \checkmark . Cette modification n'est active qu'à l'affichage du symbole \oiint pendant la phase de chauffage ou de rafraîchissement.

7.3 Modification du mode de service

En pressant la touche 🕑 (thermostat activé), le mode de service peut être choisi:

00 = Service continu

01 = Programmation; le symbole **5+2** et la touche main apparaissent dans l'affichage digital.

7.4 Réglage de l'heure et du jour de la semaine

Appuyer sur l'affichage de l'heure. Régler les heures à l'aide des touches ▲ et ♥. Ensuite presser l'affichage de l'heure une deuxième fois pour régler les minutes. Appuyer sur l'affichage de l'heure une troisième fois pour régler le jour de la semaine. Ces réglages peuvent être effectués en n'importe quel mode de service.

7.5 Réglage de la programmation horaire

Si le mode de service « Programmation horaire Marche/Arrêt » (« TIMER ON/OFF ») a été choisi, la programmation horaire **ON O** et **OFFO** peut être réglée et le symbole **b** apparaît.

Presser l'affichage de l'heure jusqu'à ce que $\bigcirc N \textcircled{O}$ et l'affichage de l'heure «--:» clignotent. L'heure peut être réglée à l'aide des touches \frown et \bigtriangledown . En pressant à nouveau sur l'affichage de l'heure, l'affichage des minutes «:--» clignote. Les minutes peuvent être réglées à l'aide des touches \frown et \bigtriangledown .

Presser l'affichage de l'heure encore une fois. Le symbole OFFO et l'affichage des heures clignotent dans l'affichage digital. L'heure peut maintenant être réglée à l'aide des touches A et V. En pressant à nouveau sur l'affichage de l'heure, les minutes peuvent être réglées à l'aide des touches A et V. Les réglages sont terminés après voir réglé OFFO.

Deux possibilités existent pour désactiver le mode de service:

- Choisir le mode « Service continu » ou

« Programmation »

- Régler sur «--:--» en mode de programmation horaire

7.6 Réglage du programme hebdomadaire

Si le mode de service « Programmation » a été choisi et le symbole 5+2 et la touche sont affichés, les températures peuvent être programmées. Les températures de consignes pour les jours ouvrables (Lundi à Vendredi) et du weekend (Samedi et Dimanche) sont autonomes. 4 périodes peuvent être définies par jour.

Programmer l'heure de départ désirée à l'aide des touches \frown et \checkmark et la confirmer en appuyant sur l'affichage de l'heure. Régler la température désirée à l'aide des touches \frown et \checkmark et la confirmer en pressant sur l'affichage de l'heure. Répéter la procédure pour programmer les périodes 2 – 4 des jours ouvrables.

Maintenant les programmations pour le weekend (« Sat Sun » apparaît dans l'affichage digital) peuvent être effectuées de la même manière. La programmation peut être terminée à tout moment en pressant la touche

Choisir le mode de service « Service continu » ou « Programmation horaire Marche/Arrêt » pour désactiver le mode de service.

Exemple: Réglage de la température ambiante pendant les jours ouvrables selon spécifications ci-dessous.

Températures désirées:	Réglage à effectuer:
de 05:30 – 08:00Uhr 22°C	Numéro 1: 5:30; 22°C
de 08:00 – 14:00Uhr 18°C	Numéro 2: 8:00; 18°C
de 14:00 – 23:00Uhr 23°C	Numéro 3: 14:00; 23°C
de 23:00 – 05:30Uhr 19°C	Numéro 4: 23:00; 19°C

7.7 Mode d'économie d'énergie

Le mode d'économie d'énergie est activé en pressant la touche (touche s clignote). La température est automatiquement réglée sur 18°C. En pressant la touche s, le mode d'économie d'énergie est désactivé.

7.8 Mode de nettoyage

En pressant la touche and, toutes les fonctions des touches sont désactivées pendant 10 secondes pour nettoyer l'affichage digital.

7.9 Réglages de base	•
----------------------	---

Attention!

Les réglages de base ne doivent être effectués que par un professionnel.

Désactiver le thermostat en pressant la touche <u>●</u>. Presser la touche <u>→</u> pendant plus de 10 secondes pour accéder aux réglages de base. Basculer entre les différents paramètres à l'aide de la touche <u>○</u>. Le réglage des paramètres se fait à l'aide des touches <u>▲</u> et <u>▼</u>.

Paramètre	Réglage	Réglage de base
1) Affichage 12/24 heures	12: Affichage 12 heures 24: Affichage 24 heures	24
2) Blocage des touches ¹⁾	00: désactivé 01: activé	00 (désactivé)
 Température en mode d'économie d'énergie - phase de chauffage 	5 °C à 35 °C	18 °C
4) Mode hors gel ²⁾	00: désactivé 01: activé	00 (désactivé)

¹⁾ Si le blocage des touches est activé, les touches sont bloqués automatiquement après 30 secondes (même la touche <u>•</u>). Le symbole **£** est affiché. Presser la touche <u>\$</u> pendant 6 secondes pour désactiver le blocage des touches.

²⁾ Si la température ambiante tombe en dessous de 5°C avec le mode hors gel activé et le thermostat d'ambiance désactivé, le thermostat est activé automatiquement et « Auto » est affiché. La température ambiante est alors augmentée à 7°C et le thermostat est désactivé automatiquement après.

Calibrage de la température

A n'effectuer que si la température affichée n'est pas correcte!



Désactiver le thermostat d'ambiance en pressant la touche <u>•</u>. Presser le régime haché dans l'affichage digital (voir. fig. à gauche) pendant plus de 10 secondes. Régler la température à l'aide des touches **•** et **•**.

8 Entretien

Le thermostat d'ambiance ne doit être nettoyé qu'à l'aide d'un détergent doux. Les détergents ne doivent pas pénétrer dans le thermostat. Ne pas vaporiser sur le thermostat mais seulement sur un chiffon.

9 Garantie

Les conditions de garantie valables au moment de la livraison sont à appliquer.

oventrop

Premium Armaturen + Systeme

Цифровой комнатный термостат с сенсорным дисплеем

RUS

Перед монтажом арматуры внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и эксплуатации!

Инструкция по монтажу и эксплуатации, а также вся сопутствующая документация должна быть эксплуатирующей передана организации!

Содержание

1	Общие сведения	10
2	Правила безопасности	10
3	Транспортировка, хранение, упаковка	10
4	Технические данные	11
5	Конструкция и функции	11
6	Установка и монтаж	11
7	Эксплуатация и настройка	12
8	Обслуживание и уход	12
9	Гарантия	12



Рис. 1.1 Цифровой комнатный термостат с сенсорным дисплеем

Общие сведения 1

1.1 Назначение инструкции по монтажу и эксплуатации

Эта инструкция служит для правильной установки и настройки термостата.

руководствоваться При этом следует действующими нормами и правилами.

1.2 Сохранение документации

Эта инструкция должна быть сохранена эксплуатирующей организацией для дальнейшего использования.

Адреса представительств в разных странах мира размещены на сайте www.oventrop.com.

1.3 Обозначения

В инструкции используются символы для предупреждения неисправностей, неправильной работы и повреждений.



ОПАСНОСТЬ!

Опасность для здоровья и жизни!

ВНИМАНИЕ!

Потенциально опасная ситуация для изделия, системы или окружающей среды!

i Примечание!

ļ

Полезная информация и примечания!

1.4 Авторское право

Эта инструкция защищена авторским правом.

2 Правила безопасности

2.1 Использование по назначению

Надежная эксплуатация гарантируется только в случае использования комнатного термостата по назначению.

Цифровой комнатный термостат после установки служит для регулирования температуры в помещении.

Любое дополнительное и/или другое использование запрещено и считается использованием не по назначению. Претензии к производителю или его уполномоченным по поводу выхода из эксплуатации в результате использования не по назначению не принимаются.

Понятие "использование по назначению" включает в себя, в том числе, точное соблюдение инструкции по монтажу и эксплуатации.

2.2 Возможные опасности при установке оборудования

1 ВНИМАНИЕ! Электрический ток Перед началом работ отключить напряжение!

Комнатный термостат должен устанавливаться в сухих закрытых помещениях!

Комнатный термостат может устанавливать только специалист!

Транспортировка, упаковка и хранение 3

3.1 Контроль поставки

Непосредственно после получения проверить поставку на наличие повреждений, возникших при транспортировке.

При наличии каких-либо повреждений следует направить рекламацию в соответствии с установленными правилами в установленный срок.

3.2 Хранение

Комнатный термостат должен храниться при следующих условиях:

- Не хранить на открытом воздухе. Только в сухом и не пыльном помешении.
- Не подвергать воздействию агрессивных жидкостей и источников теппа.
- Защищать от солнечного света и механических воздействий.
- Температура хранения: 0 40°С, относительная влажность: макс. 95 %



Внимание!

Термостат должен быть защищен от воздействия внешних сил (ударов, вибраций и т.д.)

4 Технические данные

4.1 Рабочие характеристики Диапазон настройки: 5 Точность контроля темп.: он Рабочее напряжение: 23 Мощность: <</td> Предохранитель: 3

5 - 35°С ок. ±1К 230 В АС, 50/60Гц < 2 Вт 3 А (омический) 1 А (емкостной) IP 30

Тип защиты:

4.2 Размеры / установочные размеры



Рис. 4.1 Размеры

5 Конструкция и функции

5.1 Описание / Функциональные возможности Цифровой комнатный термостат используется для температуры закрытых регулирования в помещениях с нормальными условиями. При этом температуры регулирование происходит посредством управления вентиля сервоприводом. Если температура в помещении достигает установленного значения, вентиль закрывается. Настройка осуществляется посредством нажатия сенсорных иконок, значения отображаются на большом LCD дисплее с голубой подсветкой, которая активируется при нажатии иконок. Настройка сохраняется.

5.2 Область применения

Цифровой комнатный термостат применяется для регулирования температуры отдельного помещения в комбинации с двухпозиционными приводами Oventrop (M) (M30x1,5).



Рис. 5.1 Символы на дисплее и функциональные иконки

6 Установка и монтаж

6.1 Комплект поставки

Перед монтажом проконтролируйте комнатный термостат на комплектность и возможные транспортные повреждения.

6.2 Монтаж

Отключите напряжение.



Откройте крышку термостата нажатием на фиксирующие зажимы с помощью плоской отвертки шириной 3,5 мм. Затем произведите подключение согласно схеме в зависимости от NO/NC сервопривода (рис. 6.1). Затем закрепите корпус при помощи прилагаемых винтов и закройте крышку (рис. 6.2).



Рис. 6.1 Схема подключения отопление/охлаждение



Рис. 6.2 Установка термостата

Место установки термостатов выбирают так, чтобы соблюдались следующие условия:

- на термостат не должны воздействовать прямые источники тепла (солнечное излучение) или холода.
- обеспечена хорошая циркуляция воздуха.
- легкая доступность.

7 Эксплуатация и настройка

На дисплее отображается текущая температура в помещении, текущее время, день недели, а также выбранный режим работы.

7.1 Включение/выключение термостата

7.2 Нормальный режим работы

Room = термостат в рабочем режиме; на дисплее отображается символ "Room" и текущая температура помещения.

Set = при нажатии иконок или на дисплее появляется символ "Set" и отображается настроенное значение температуры. Значение температуры можно поднять или понизить с помощью иконок и . Это изменение температуры сохраняется только до следующего программирования температуры.

Когда регулятор находится в фазе нагрева или охлаждения отображается символ К

7.3 Режимы работы

Нажатием иконки 🕑 (термостат включен) можно выбрать режим работы:

00 = постоянный режим

01 = программирование; на дисплее отображается символ 5+2 и иконка

02 = таймер ВКЛ/ВЫКЛ; на дисплее отображается символ \bigcirc , как только заданы временные промежутки ВКЛ/ВЫКЛ.

7.4 Установка времени и дня недели

Нажмите символ часов. Сначала установите часы с помощью иконок ∧ и ∨, затем снова нажмите на символ часов, чтобы установить минуты. Снова нажмите на символ часов и установите день недели. Эти настройки можно сделать для всех режимов работы.

7.5 Установка таймера

Нажимайте символ часов до появления на дисплее **ON O** и значка времени "--:". С помощью иконок и **№** можно установить часы. Если снова нажать символ часов, появится значок минут ":--". С помощью иконок **∧** и **№** можно установить минуты. Снова нажмите символ часов. На дисплее появится **OFFO** и значок часов. Клавишами **∧** и **♥** можно установить часы. Снова нажав символ часов с помощью иконок **∧** и **♥** можно установить минуты. Установка таймера закончена после установки времени **OFFO**.

Есть два способа переключения в другой режим: - выбрать "постоянный режим" или

"программирование"

- в режиме таймера ОN О и ОFFO установить "----"

7.6 Установка недельной программы

Если выбран режим "программирование" и на дисплее отображаются символ 5+2 и иконка [№], можно установить температурную программу. Температура для будних дней (Пн-Пт) и выходных (Сб-Вс) устанавливается отдельно. При этом можно установить 4 временных интервала в день. Нажмите иконку [№]. На дисплее появится "Set", номер "1" и "Mon Tue Wed Thu Fri" (Пн, Вт, Ср, Чт, Пт). Теперь можно установить первый временной интервал на каждый день недели. Иконками ∧ и установите время старта и подтвердите, нажав на символ часов. Установите желаемую температуру с помощью иконок \land и 🔽 и подтвердите, нажав на символ часов. Повторите эти действия для временных интервалов 2 – 4 на каждый день недели.

Теперь по тому же принципу можно сделать настройки для выходных (на дисплее отображается "Sat Sun" (Сб-Вс). Отменить настройки программы можно нажатием иконки [***].

Чтобы отменить данный режим работы, выберите "постоянный режим" или "таймер Вкл/Выкл".

Пример: температура в помещении должна регулироваться следующим образом.

Температурно-временной режим:	Необходимая установка:
от 05:30 – 08:00ч 22°С	номер 1: 5:30; 22°С
от 08:00 – 14:00ч 18°С	номер 2: 8:00; 18°С
от 14:00 – 23:00ч 23°С	номер 3: 14:00; 23°С
от 23:00 – 05:30ч 19°С	номер 4: 23:00; 19°С

7.7 Энергосберегающий режим

Нажатием иконки включается энергосберегающий режим (мерцает иконка), при этом температура автоматически устанавливается на 18°. Нажатием иконки режим прерывается.

7.8 Режим чистки

Нажатием иконки 🤤 можно отключить все функциональные кнопки на дисплее на 10 секунд, чтобы протереть дисплей.

7.9 Базовые настройки

Внимание!

Базовые настройки может осуществлять только специалист.

Выключить термостат кнопкой <u>б</u>. Удерживать иконку более 10 секунд, чтобы перейти в базовые настройки. Нажатием иконки <u>менять</u> отдельные параметры, чтобы установить их иконками **л** и **у**.

Параметр	Настройка	Базовая настройка
1) 12/24-часа-индикация	12: 12-часиндикация 24: 24-часиндикация	24
2) Блокировка ¹⁾	00: выключить 01: включить	00 (выключить)
 Температура в режиме энергосбережения при отоплении 	5 °С до 35 °С	18 °C
 Режим защиты от замерзания²⁾ 	00: выключить 01: включить	00 (выключить)

¹⁾ При включенной блокировке (также кнопка <u>b</u>) все кнопки автоматически блокируются, если не нажимаются в течение 30 секунд. На дисплее появится символ **b**. Чтобы разблокировать, удерживать иконку в течении 6 секунд.

²⁾ Если температура в помещении при включенном режиме от замерзания и выключенном термостате опускается ниже 5°С, термостат автоматически включается и на дисплее отображается "Auto". Когда температура в помещении поднимается до 7°С - термостат автоматически отключается.

Калибровка температуры



Проводить только в том случае, если отображающаяся температура не соответствует действительной!

Выключить термостат кнопкой <u>о</u>. Удерживать заштрихованную на дисплее область (см. рис. слева) более 10 секунд. Теперь можно установить значение температуры иконками и и

8 Обслуживание и уход

Для ухода за термостатом могут быть использованы только мягкие моющие средства. Моющее средство наносить на тряпочку. Не допускать попадания внутрь и не распылять непосредственно по поверхности термостата.

9 Гарантия

Гарантийные обязательства фирмы Oventrop, действующие на дату поставки.