

# Régulateur de climatisation

# Sommaire: A: Généralités B: Mise en service (spécialiste) C: Mode d'emploi (utilisateur) A: Généralités

## A1: Légende

⊲(	= voir	W	= conduite
M	= vanne motorisée	Ø	= 2 tubes
	= vanne thermique	Ø	= 4 tubes
	= Ajustage d'usine	c/o	= change-over
P/V	= pompe ou ventilateur	MOE	) = modèle réglage
*	= refroidir	<u>}}}</u>	= chauffer
$T_{F}$	= température départ / retour	$T_{R}$	= temp. ambiante
	= veuillez noter		
- PROG -	<ul> <li>valeur clignotante sur affic.: indique état, valeur particulière pouvant être modifiée</li> </ul>		



A3:



Affichage

Clavier

Accès menu (date, heure, programme, mode manuel). Sortie menu et SERVice (ESC).

Affichage consigne température ambiante. Augmentation valeur clignotante.

Affichage consigne température ambiante. Diminution valeur clignotante.

Validation valeur affichée clignotante. Accès Service.

Modification mode fonctionn. Mode manuel. Effacer l'ordre (CLR).

Reset (《C6).

<b>•</b>	Touches de fonction actives
<u>&gt;&gt;&gt;</u>	Chauffer
*	Refroidir
Δ	Signal danger / erreur ou MOD 0
•	sélectionné ( 🍕 B3, P06)
88.8°ª	Valeur et consigne de températue ambiante en °C ou °F
A V -	Triac en sortie Pin 3 ou 4 enclenché
•	Contact relais ventilateur / pompe enclenché
8.8:8.8	Heures et minutes
Ľ	Clavier inopérant actif
٦, ۲	Entrée PROG active
2	Point de rosée franchi
Ó	Installation déclenchée
	Jour de semaine (abrégé), durée h (heures)
	ou d (jours)
10	Mode automatique selon programme
	hebdomadaire (1) ou annuel (2)
Î, Î Î Î	Mode fonctionnement
2ml	Mode manuel

## BA 508004002 T3

1152251

F

# B: Mise en service (par spécialiste)

### B1: Procéder aux ajustages de base

Lors de la première mise sous tension, la langue, l'heure et la date peuvent être entrées directement durant 2 minutes.

### Choix de la langue:

D = allemand, F = français, E = anglais, I = italien SP = espagnol, CS = tchèque 1-7 pour les autres avec 1 = lundi, 2 = mardi, ..., 7 = dimanche



Choix de la langue Valider et mémoriser la langue choisie

### Entrer l'heure / la date



### Choix du modèle de réglage

Procéder au choix du modèle de réglage en mode SERVice (≪ B2). Adapter Paramètre SERVice P06.

### B2: Mode SERVice



Affichage mode automatique:

température ambiante mesurée 20,3°C heure 09:00 heures jour de semaine mercredi Mode fonctionnement: présence

#### Accès mode SERVice



O OK >4s (touche appuyée plus de 4 secondes)

#### Visualisation / modification paramètres SERVice



Visualisation paramètres (- - - signifie paramètre facultatif)

Liste des paramètres <a> B3</a> Choix du paramètre SERVice Modification valeur clignotante du paramètre

Valeur saisie (ESC pour non saisie)

#### Retour en mode automatique

O ESC

Retour en mode automatique

#### 4 = 1 = 4 = \ . . . .

B: Mise	e en service (par spécialiste)
B3: Ext	trait liste paramètres SERVice
_ Des	scription détaillée, voir document 7 000986
N°: [ P01:1. xx P02:0 P03:0 P04:0	Explication Affichage version software Affichage état de l'appareil (0=OK, >0=erreur) Sans signification Reset software (0=fonction inactive, 1=Reset des paramètres SERVice en [, 2=Reset du programme en [,
	3=Reset des paramètres SERVice et
P05:0	Mode manuel (0=non autorisé, >0=autorisé pour % d'ouverture vanne)
P06:0 P07:0	Modèle de réglage, voir tableau Langue (0=allemand, 1=français, 2=anglais 3=italien, 4=espagnol, 5=tchéque, 6=17)
P08:0 P09:8	Unité de la température affichée (0=°C, 1=°F) 8° Limitation minimale du domaine de consigne de températue ambiante
P10:38	38° Limitation maximale du domaine de consigne de températue ambiante
P11:0	Saisie de temp. ambiante / contrôle point de rosée
	(0=température ambiante avec sonde interne NTC éventuellement avec contrôle de point de rosée supplémentaire, 1=température ambiante avec sonde externe Ni1000 2=valeur moyenne de température ambiante avec NTC et Ni1000)
P12:0.0 P13:0.0 P14:1	Influence de paroi de temp. ambiante sonde NTC Influence de paroi de temp. ambiante sonde Ni1000 Fonction entrée w - c/o (0=inactive, 1=signal c/o 2=signal c/o sans réfrigération, 3=w avec 1K/V avec pont à inverser 4=w avec 1.6K/V avec pont à inverser
P15:0 P16:0	Fonction entrée Prog (voir illustration) Sens d'action entrée PROG
P17:2.0 P18:4 P19:10 P20:40 P21:240 P22:120 P23:10	(0=actif fermé, 1=actif ouvert) 2K, bande proportion. régulateur P MOD 3,4,5,6,7,8 4min, période régulateur P MOD 3,4,7 10%, durée minimale encl. régulateur P MOD 3,4,7 40K, bande proportion. régulateur PI MOD 1,2,5,6,8 240sec, temps intégrale régulateur PI MOD 1,2,5,6,8 120sec, durée de marche ventilateur MOD 1,2,5,6,8 10°C. limitation minimale température départ
P24:50	ou soufflage MOD 5,6,8 50°C, limitation maximale température départ
P25:1.0 P26:10.0 P27:0	ou soufflage MOD 5,6,8 1.0K, zone neutre pour mode présence 10.0K, zone neutre pour mode absence Mode absence avec (0=chauffer et refroidir, 1=chauffage seul,
P28:1	Antigel (A) et protection surchauffe (S) (0=inactif 1=A actif 2=S actif 3=A+S actifs)
P29:3	<ul> <li>Fonction relais de sortie</li> <li>(0=pas de fonction, 1=P/V pour chauffage, 2=P/V pour réfrigé. 3=P/V pour chauff. et réfrigé.</li> <li>4=horloge pilote commandée par programme hedbomadaire et annuel</li> <li>5=comme 4 et prise en compte de modification de mode de fonctionnement (  C3)</li> <li>6=comme 5 et prise en compte entrée PROG</li> <li>7=sortie chauffer / refroidir contact ouvert correspond à chaud)</li> </ul>
P30:0	Antiblocage de vanne et pompe ou ventilateur (0=inactf, 1=actif pour vanne, 2=actif pour pompe ou ventilateur, 3=actif pour vanne et pompe ou ventilateur)
P31:0 P32:0 P33:10.25 P34:03.25 P35:42.3, P36:43.7, P37:3	Affichage durée totale fermeture relais Programme annuel (0=inactif, 1=actif) 5, 25 octobre, changement d'heure été-hiver 5, 25 mars, changement d'heure hiver-été affichage température départ ou soufflage affichage consigne température départ ou soufflage 3K, affichage consigne pour conduite w

#### Paramètre SERVice P06 (valeur du paramètre = MOD)

Valeur param.	Install.	Application	Régulation	Sorties triac
P06:0; 🖍	-	-	-	sans tension
P06:1	B	*	PI	(M) M
P06:2	B	<u>∭</u> /桊	PI	
P06:3	Ø	*	Р	
P06:4	Ø	<u>\\\</u> / <b>*</b>	Р	
P06:5	Ø	*	P+PI	(M) M
P06:6	Ø	<u>\\\</u> / <b>*</b>	P+PI	
P06:7	Ø	<u>∭</u> /桊	Р	
P06:8	ø	<u>∭</u> /桊	P+PI	(M) ₩

	Valeur param.	Fonction de l'entrée commutée	Affichage pour contact actif	
Ím	P15:000	Absence	î۱	L
	P15:001	Absence	Î	L
	P15:002	Contact fenêtre	Ð	4
	P15:003	Commande distance	(	4
	P15:004	Affichage défaut	A	7
	P15:005	Clavier inopérant	P	5
	P15:006	c/o	0	Ŀ
	P15:007	c/o sans réfrigération	0	L

#### Fonction entrée PROG:

Un contact actif interrompt en général le mode automatique pour paramètre SERVice 0, 1, 2, ou 3. Une modification du mode de du mode de fonctionnement selon chapitre C3 est priotritaire.

#### -200 B4: Mode manuel

D'abord autoriser mode manuel en mode SERVice ( <> B2). Pas de régulation en mode manuel. La pompe est enclenchée ou déclenchée. L'ouverture de vanne est fixée. Accès au mode manuel

	<ul> <li>○ MENU</li> <li>○ - (1 x)</li> <li>○ OK</li> </ul>	Appel du menu Défilement menu Sélection point menu mode manuel
Définir état	t P/V (encl./dé	cl.) en mode manuel
	O OK	Choisir point de menu relais P/V
· U	○ +, ○ -	Valeur "  " clignote (P/V encl.) ou "[]" (P/V décl.) modifier
	🔿 ОК	et valider
	Domorquo: on	MOD8 doux vannas sont activáas

Remarque: en MOD8, deux vannes sont activées avec le signal.

### Définir position de vanne

	•	Faire défiler sous-menu
	O OK	Choisir point de menu
· •		ouverture de vanne
5	O +, O -	Modifier valeur clignotante (en %)
	O OK	et valider
F	Remarque: en l	MOD7, la vanne chaude (affichée <u>∭</u> )
		et froide (affichéee 🗱) peuvent
		être activées indépendeamment
		mais non simultanément.
(Dés)active	er mode manu	el
	•	Faire défiler menu "Mode mauel"
	🔿 ОК	Choisir point de menu (des)activer
		Modifier valeur clignotante
	O +, O -	" <b>III</b> " (mode manuel encl.)
		ou " <b>OFF</b> " (mode manuel décl.)
	O) OK	et valider

О ОК

### Retour en mode automatique / manuel

◯ (2 x)	Retour en mode manuel		
ESC	ou automatique		

### B5: Exemples de différentes applications

### Remarques:

Les valeurs de bande proportionnelle et de temps d'intégrale données dans les exemples sont tirées de l'expérience mais ne représentent pas la solution optimale pour toutes les installations.

#### B5.1: Exemple MOD 2



B5.2: Exemple MOD 4



Régulation de plafond réfrigérant avec conduite de la tempéraure ambiante et entrée c/o



Installation de ventilation avec régulation de température chaud / froid avec sonde externe, conduite de consigne température ambiante et entrée c/o

#### B5.3: Exemple MOD 5



B5.4: Exemple MOD 6



chaud/ froid avec conduite de la température

ambiante

#### B5.5: Exemple MOD 7



Régulation de plafond réfrigérant et chauffage sol avec contrôle du point de rosée

./4

# C: Mode d'emploi (utilisateur)

Toutes les entrées décrites ci-dessus ont à effectuer à partir du mode automatique ( $^{1}\bigcirc$ )

#### Modification de la date et de l'heure C1:

	O MENU	Appel du menu
	О ОК	Choisir point de menu "Date Time"
MEUN	◯ +, ◯ -	Modifier l'heure clignotante
	О ОК	et valider
	O+, O-	Modifier la date clignotante
	O OK	et valider
	0	Quitter le menu
	ESC	

#### C2: Modification de consigne de température



Modifier consigne de température et valider

### Remarque:

La température actuelle s'affiche à nouveau après validation de la nouvelle consigne.

#### Modification (il)limitée du mode de fonct. C3:



Appel de la fonction Choisir mode présence ((1)) ou absence ((1)) ou déclenché ((1)) Entrer la durée de modification

limitée de 19 jours (d) À 3 heures (h) ou illimitée (-d) ou temporaire (t) jusqu'au prochain de commutation (miminal 2 h) et

O OK

Remarque:

La modification est interrompue avec ESC et retour en mode de fonctionnement selon programme

valider

#### C4: Programme hebdomadaire

Le programme hebdomadaire se répète chaque semaine. Il comporte au maximum 42 ordres avec le mode de

fonctionnement correspondant. Les ordres sont imperdables. 0



/IENU	Appel menu
(1 x)	Défilement menu
ЭK	Choisir point de menu "1🔗 " et
<b>O</b> -	visualier premier ordre
	Visualiser ordre suivant (+) ou

précédent (-), (un champ vide est représente par \_\_: \_\_

#### Effacement d'ordre

 $\bigcirc$  CLR >4s

Effacer l'ordre (effacement de tous les ordres, appui sur touche > 10 secondes)

#### F.W. Oventrop GmbH & Co. KG Paul-Oventrop-Straße 1 D-59939 Olsberg Telefon (0 2962) 82-0 Telefax (0 2962) 82400 Internet: http://www.oventrop.de eMail: mail@oventrop.de

## C4: Programme hebdomadaire (suite)

#### **Modification d'ordre**



### Retour en mode automatique

Retour au point de menu " 10 " ◯ ESC

- Retour en mode automatique O ESC
- Remarque concernant le programme hebdomadaire:
- 1. Un ordre est valable tous les jours (1-7) ou un jour défini (Lu, Ma, etc.).
- 2. Un ordre entré pour un jour défini (Lu, Ma, etc.) supprime
- pour ce jour les ordres entrés pour tous les jours (1-7).
- 3. Une mémoire pleine est signalée par "End".

## Ajustage d'usine programme hebdomadaire

Luie	à 06:00h:	Î	à 22:00h:	<b>∐</b> #
Ve	à 06:00h:	Ô	à 22:30h:	<b>₫</b> #
Sa	à 07:00h:	Î	à 23:00h:	<b>∐</b> †
Di	à 07:00h:	Â	à 22:00h:	<b>∐</b> ≢

#### C5: **Clavier** inopérant

La suite d'appuis suivants rend le clavier inopérant:



La même suite rend à nouveau le clavier opérant

#### C6: Reset

Le régulateur peut être initialisé par la touche reset ( < A2). L'heure et la date doivent être réintroduits.Les paramètres SERVice et le programme sont inchangés.

#### C7: Caractéristiques techniques

Dimens. (Ixhxp):	76x152x36mm	Température ambiante	e: 050 °C
Alimentation:	24V~	Humidité ambiante:	095 r.F.
Tolérance: +/-	15%; 5060Hz	Température stockage	e: -2565°C
Puissance absorbé	ée: <1,5VA	Conformité: EN	12098 et CE
Sorties:	1 relais, 2 triacs	Degré protection: IP3	0 (EN60529)
Pouvoir coupure:	triac 0,3 [0,5] A	Classe protection:	II (IEC536)
	relais 5 (2) A	Rayonnement EMV:	EN50081-1
Entrées: 1 binaire	e, 3 analogiques	Immunité EMV:	EN50082-2
Horloge: réserve	de marche > 6h	Degré perturbation:	EN55014
Paramètres:	non volatils		et EN55022
		Sécurité:	EN60730-1

