



D Blockierstift für „Hycococon VTZ/VPZ“




Vor dem Einschrauben des Blockierstiftes muss der Voreinstellwert (siehe Darstellung) in der Mitte des Fenster sichtbar sein.
Nach dem Einschrauben Blockierstift sichern.

GB Locking pin for "Hycococon VTZ/VPZ"



Before screwing the locking pin, the presetting value (see illustration) must be visible in the centre of the window.
Secure locking pin after screwing.

F Cavalier de blocage pour «Hycococon VTZ/VPZ»



Avant de visser le cavalier de blocage, la valeur de pré réglage (voir illustration) doit être visible au milieu de la fenêtre.
Protéger le cavalier de blocage après l'avoir vissé.