

Wasserfilter „Aquanova Compact E“ PN 16 DIN-DVGW geprüft

Technische Daten:

Typ: 61207

Betriebsdruck: PN16

max. Wassertemperatur: 30°C

Einbauanleitung:

Der Wasserfilter wird zwischen zwei Absperrventilen entsprechend der DIN 1988 direkt in Fließrichtung hinter dem Wasserzähler eingebaut.

Der Filter ist mit der Durchflussrichtung gekennzeichnet. Der Filter selbst ist grundsätzlich in senkrechter Position unter Verwendung der mitgelieferten Dichtung und Befestigungsschrauben am Einrohranschlussstück (ggf. separat bestellen Art.-Nr. 420 02 08) zu montieren.

Inbetriebnahme:

1. Entlüftungsventil öffnen.
2. Ein Absperrventil auf der Filterausgangsseite öffnen.
3. Ein Absperrventil auf der Filtereintragsseite langsam öffnen, damit keine Druckstöße im Filter entstehen.
4. Entlüftungsventil schließen, wenn Wasser austritt. Der Filter ist funktionsbereit.

Wartung:

Aus hygienischen Gründen muss der Filtereinsatz nach spätestens 6 Monaten gewechselt werden.

Oventrop-Bestell-Nr. des Filtereinsatzes 620 05 91

1. Absperrventil vor und hinter dem Filtereinsatz schließen.
2. Entlüftungsventil öffnen.
3. Filtertasse abschrauben und mit klarem Wasser gründlich ausspülen.

Hinweis: Alkohol und lösungsmittelhaltige Reiniger dürfen nicht verwendet werden, da sie die Filtertasse schädigen können!

4. Filtereinsatz heraus-schrauben.
5. Neuen Filtereinsatz hineinschrauben und von Hand leicht anziehen. (Aus Gründen der Hygiene die dem neuen Einsatz beiliegenden Montagehinweise unbedingt beachten.)
6. Filtertasse einschrauben und handfest anziehen. Auf die richtige Lage des Dichtringes in der Nut der Filtertasse achten und die Dichtflächen frei von Schmutz halten. Die Filtertasse vor dem Einbau auf Beschädigungen überprüfen und ggf. austauschen.
7. Absperrventile langsam öffnen und wenn aus dem Entlüftungsventil Wasser austritt, dieses schließen.
8. Visuelle Prüfung auf Dichtheit.

Technische Änderungen vorbehalten.



