


**Aufputzschrank für Wohnungsstation „Regudis W- HT Duo“ mit Anschlüssen von oben und unten**  
**Surface-mounted cabinet for dwelling station “Regudis W- HT Duo” with top and bottom connections**  
**Coffret pour pose en applique pour station d’appartement « Regudis W- HT Duo » avec raccords par le haut**



- A:**
- Befestigungsstift für „Regudis W- HT Duo“
  - Fixing lug for “Regudis W- HT Duo”
  - Broche de fixation pour « Regudis W- HT Duo »

- B:**
- Befestigungsstift für Halterung Membranausdehnungsgefäß
  - Fixing lug for diaphragm expansion tank bracket
  - Broche pour dispositif de fixation pour vase d’expansion à membrane

- C:**
- Befestigungsschiene für Verteiler
  - Fixing rail for distributor/collector
  - Rail de fixation pour distributeur/collecteur

- D:**
- Bohrung für Wandbefestigung
  - Fixing hole for wall mounting
  - Perçage pour fixation murale

- E:**
- Ausziehbare FüÙe mit Höhenmarkierung zur Einstellung der Fußbodenaufbauhöhen (100 - 180 mm).
  - Extendible feet with height marking for adjustment of the floor construction height (100 – 180 mm).
  - Pieds extensibles avec marquage de la hauteur pour l’ajustage de la hauteur du plancher (100 – 180 mm).

- F:**
- Obere Rohrdurchführung
  - Upper pipe cut out
  - Traversée de tube supérieure


Eine Übersicht der weltweiten Ansprechpartner finden Sie unter [www.oventrop.de](http://www.oventrop.de).

For an overview of our global presence visit [www.oventrop.com](http://www.oventrop.com).

Vous trouverez une vue d’ensemble des interlocuteurs dans le monde entier sur [www.oventrop.com](http://www.oventrop.com).

OVENTROP GmbH & Co. KG  
Paul-Oventrop-StraÙe 1  
D-59939 Olsberg  
Telefon (02962) 82-0  
Telefax (02962) 82-400  
E-Mail: [mail@oventrop.de](mailto:mail@oventrop.de)  
Internet: [www.oventrop.com](http://www.oventrop.com)

Technische Änderungen vorbehalten.  
Subject to technical modification without notice.  
Sous réserve de modifications techniques.



**G:**

- Montageposition der ersten Halterung für den Verteiler (bis 9- fach möglich)
- Installation position of the first bracket for the distributor/collector (for a maximum of 9 circuits)
- Position de montage de la première console pour le distributeur/collecteur (pour 9 départs au maximum)