


# Temperatursensor NTC 10 K

Für ClimaCon F 310 24 V



Der ClimaCon F Temperatursensor dient als externer Temperatursensor zur Aufnahme der Temperatur im Raum oder zur Erfassung der Flächentemperatur als Limiter.

Zur Auswertung des Sensors muss dies in der ClimaCon App eingestellt werden. Hierfür die App öffnen, und in die „erweiterte Einstellungen“ navigieren. Unter „Konfiguration Sensorklemmen“ die Verwendung auswählen:

- Wird der Sensor als externer Temperatursensor eingesetzt, die Funktion „externer Sensor“ auswählen. Dann wird die Isttemperatur vom extern angeschlossenen Sensor zur Temperaturlauswertung genutzt.
- Wird der Sensor z. B. als Rohranlegefühler zur Flächentemperaturbegrenzung eingesetzt, „externe Begrenzung“ auswählen.

## Technische Daten

<b>Temperaturbereich</b>	-5...+70 °C
<b>Schutzklasse</b>	IP 63
<b>Farbe</b>	grau
<b>Sensorelement</b>	NTC 10 K
<b>Kabel</b>	PVC 2 x 0.34 mm <sup>2</sup>
<b>Kabellänge</b>	2 m

Änderungen vorbehalten • Alle Rechte vorbehalten • © 2023 Oventrop GmbH & Co. KG  
DE-12102-1155599-DB-V2346 – November 2023

Oventrop GmbH & Co. KG • Paul-Oventrop-Straße 1 • 59939 Olsberg • Deutschland  
T +49 2962 820 • mail@oventrop.com • www.oventrop.com