# ClimaCon F 90 230 V (1155009)

nur Heizen, mit Anschlussleiste, Absenken als Slave-Raumthermostat

*heating only, with connecting block, setback as follower room thermostat*

**Sicherheitstemperaturwächter** 1344583
*Safety temperature monitor*

MASTER
**ClimaCon F 210** 230 V 1155021
**ClimaCon F 310** 230 V 1155031

SLAVE
**ClimaCon F 90** 230 V 1155009




**Anschlussleiste** 230 V 1400981
*Connection block*

**Aktor T 2P** 230 V
Elektrothermischer Stellantrieb
*Electrothermal actuator*

NC =

oventrop

Schema zum elektrischen Anschluss
*Diagram for the electrical connection*
**ClimaCon F**

Art.-Nr.-ID *Art. No.-ID*
**1155009-05**

Projekt *Project*
**ovt22025**

Stand *Revision*
**26.10.2022**

Maßstab *Scale*
–

Farben *Colors*
IEC 60757

**BK** Schwarz *Black*
**BN** Braun *Brown*
**BU** Blau *Blue*
**GN** Grün *Green*
**GY** Grau *Grey*
**PK** Rosa *Pink*
**RD** Rot *Red*
**VI** Violett *Violet*
**YE** Gelb *Yellow*
**GNYE** Grün-Gelb *Green-Yellow*

Es müssen die gültigen Installationsrichtlinien sowie die anerkannten Regeln der Technik beachtet werden. Nicht alle Komponenten der Anlage sind vollständig abgebildet. Das Schema ersetzt keine Detailplanung. Die Anleitungen der einzelnen Komponenten sind zu beachten. Alle Angaben und Ergebnisse sind bauseits zu prüfen.

*The valid installation guidelines and the recognised rules of technology must be observed. Not all components of the system are shown in full. The diagram does not replace detailed planning. The instructions for the individual components must be observed. All information and results must be checked on site.*