



D Blockierstift für „Hycocon VTZ/VPZ“



Vor dem Einschrauben des Blockierstiftes muss der Voreinstellwert (siehe Darstellung) in der Mitte des Fenster sichtbar sein.

Nach dem Einschrauben Blockierstift sichern.


GB Locking pin for "Hycocon VTZ/VPZ"



Before screwing the locking pin, the presetting value (see illustration) must be visible in the centre of the window.

Secure locking pin after screwing.

F Cavalier de blocage pour «Hycocon VTZ/VPZ»



Avant de visser le cavalier de blocage, la valeur de pré réglage (voir illustration) doit être visible au milieu de la fenêtre.

Protéger le cavalier de blocage après l'avoir vissé.