oventrop

Schnell installiert.
Schnell geregelt.

Unsere ClimaCon F
Raumthermostate

ClimaCon F 210
nur Heizen / nur Kühlen

ClimaCon F 90
nur Heizen / nur Kühlen

ClimaCon F 310
Heizen oder Kühlen

ClimaCon F 100
Heizen oder Kühlen

Eine modulare Systemlösung, viele Möglichkeiten
für die Raumtemperaturregelung

DIE VORTEILE DER RAUMTHERMOSTATE CLIMACON F FÜR INSTALLATUERE

+ ***Modulare*** Systemlösung
+ ***Einfach*** installieren
+ ***Schnell*** konfigurieren
+ ***Kombinierbar*** mit Wärmepumpen, **Regudis W** Wohnungsstationen, **FloorCon** Anschlussleiste, **Unibox**

DIE VORTEILE DER RAUMTHERMOSTATE CLIMACON F FÜR ENDKUNDEN

+ ***Intuitive*** Bedienung
+ ***Energiesparende*** Raumtemperaturregelung
+ ***Modernes*** Design

Vier Varianten,
viele Möglichkeiten

Egal ob entweder nur Heizen oder nur Kühlen geregelt werden soll, oder beides über eine Wärmepumpe – mit nur vier Modellvarianten hast du ***für jede Anwendung die passende Lösung.***

ERFAHRE MEHR

Mehr Infos zu den verschiedenen Modellen, zur App und Schaltschemen für die elektrische Verdrahtung auf climacon.oventrop.com

EINFACH INSTALLIEREN

1. Rasch fertig: ***Befestige einfach die Montageplatte mit zwei Schrauben*** auf der Unterputzdose oder direkt auf der Wand. Jetzt hast du beide Hände zum Anschließen frei.
2. Den Raumthermostat ***klippst du dann direkt auf die Montageplatte.***



ALLES EINFACH ÜBER DIE APP (CLIMACON F 210 UND F 310)

+ ***Komfortable*** Einstellung über das Smartphone
+ ***Klare*** Übersicht aller Einstellungen
+ ***Schnell*** konfigurieren
+ ***Geschützter*** Installationsbereich
+ ***Immer aktuell*** mit Updates

		ClimaCon F 90	ClimaCon F 100		ClimaCon F 210	ClimaCon F 310	
		230 V	230 V	24 V	230 V	230 V	24 V
	Art.-Nr.	1155009	1155010	1155510	1155021	1155031	1155531
Anwendung	Nur Heizen / nur Kühlen	●	—		●	—	
	Heizen oder Kühlen (umschaltbar)	—	●		—	●	
Anzeige	Solltemperatur	●	●		●	●	
	Isttemperatur	—	—		●	●	
	Status (Heizen / Kühlen)	—	—		●	●	
	Modus (Auto / Eco)	—	—		●	●	
Einstellmöglichkeiten	Temperatureinstellung am Raumthermostat	●	●		●	●	
	Temperatur über Zeitprofile in der App	—	—		●	●	
	Absenkung am Raumthermostat	—	—		●	●	
	Zeitgesteuerte Absenkung per App	●*	●*		●	●	
	Absenktemperatur	4 K	4 K		flexibel per App	flexibel per App	
	Temperaturbegrenzung per App	—	—		●	●	
	Externe Begrenzerfunktion	—	—		—	—	●

* Slave-Funktion – nur möglich, sofern Master-Raumthermostate (**ClimaCon F 210 / F 310**) oder eine **FloorCon** Anschlussleiste verwendet werden

9999305 | 368_DE_2022_12 Technische Änderungen vorbehalten.

Überreicht durch:

oventrop
Wir regeln das. Seit 1851.

Oventrop GmbH & Co. KG
www.oventrop.com