


DE

Blockierstift für „Hycoco DTZ“

Einbauanleitung




Blockierstift in die vorgesehene Bohrung stecken und durch Drehen des Handrades und gleichzeitiges Runterdrücken des Blockierstiftes eine Blockierstellung finden. Blockierstift bis zum Anschlag einschrauben und anschließend sichern.

EN

Locking pin for “Hycoco DTZ”

Installation instructions




Insert the locking pin into the designed tapping point and find a locking position by turning the handwheel and pressing the locking pin down at the same time. Screw locking pin until stop and protect it afterwards.

FR

Cavalier de blocage pour «Hycoco DTZ»

Instructions de montage



Introduire le cavalier de blocage dans le perçage prévu et trouver une position de blocage en tournant la poignée manuelle et en pressant le cavalier vers le bas en même temps. Visser le cavalier de blocage jusqu'à butée et le protéger après.