

Ausschreibungstext:

Oventrop „Toc-Duo“ HeizölfILTER-ENTLÜFTER-KOMBINATION für den Einsatz im Einstrangsystem mit Rücklaufzuführung (Saugbetrieb), zur Filterung und automatischen Entlüftung des Heizöls. Eine Rücklaufleitung zum Tank wird nicht benötigt bzw. entfällt.

Entlüftergehäuse aus Metall, mit Halterung für Wandmontage und Absperrventil. Filter und Schwimmergehäuse aus transparentem Kunststoff, bei „Toc-Duo-B“ aus Metall. Anschlüsse für Saugleitung zum Tank G 3/8 Innengewinde für Klemmringanschluss 6, 8, 10, oder 12 mm (Anschlussätze separat bestellen). Zum Brenner wahlweise G 1/4 Innengewinde oder G 3/8 Außengewinde mit Innenkonus für Schlauchanschluss.

„Toc-Duo-A“ (brennerseitig G 3/8 AG)

Filtreinsatz:	Filterfeinheit	Tasse	Artikel-Nr.
Siku	50 - 75 µm	Standard	214 28 61
Siku	25 - 40 µm	Standard	214 28 62
Filz	50 - 75 µm	Standard	214 28 51
„opticlean“	5 - 20 µm	Standard	214 28 54

Siku Magnum 25 - 40 µm Magnum 214 28 71

„opticlean“ lang 5 - 20 µm lang 214 28 74
 „opticlean“ lang 2 µm lang 214 28 84

„Toc-Duo-A“ (brennerseitig G 1/4 IG)

Siku 50 - 75 µm Standard 214 28 00

„Toc-Duo-B“ (brennerseitig G 3/8 AG)

mit Entlüfterhaube und Filtertasse aus Metall
 auch für alternative Heizöle (siehe Hinweise)
 „opticlean“ 5 - 20 µm 215 28 54

Hinweis zu flüssigen Brennstoffen:

Heizöl ist ein flüssiger Brennstoff aus Mineralöl, z.B. Heizöl EL nach DIN 51603-1.

Bio-Heizöle sind aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnene flüssige Brennstoffe. Zu diesen gehören z.B.: Bio-Diesel (FAME), RME (Raps-Methyl-Ester), Rapsöl, Palmöl, etc. (FAME = „Fatty Acid Methyl Ester“, bzw. Fettsäuremethylester)

Heizöle mit alternativen Anteilen sind Heizöle mit Anteilen von z.B. flüssigen Bio-Brennstoffen (siehe Vornorm: DIN SPEC 51603-6 „Heizöl mit alternativen Anteilen“).

Bio-Heizöle oder Heizöle mit alternativen Anteilen können die bisher bei Heizölamturen üblichen Dichtungswerkstoffe schädigen.

Die „Toc-Duo“ unterscheidet man bezüglich der verwendbaren Medien in (siehe Schriftzug auf dem Typenschild):


„Toc-Duo-A“ für mineralisches Heizöl und für Heizöle mit „alternativen“ Anteilen bis zu 20% Bio-Anteil, z.B. Heizöl EL A Bio 20 nach DIN SPEC 51603-6.

„Toc-Duo-B“ wie „Toc-Duo-A“, und auch für Heizöle mit höheren „alternativen“ Anteilen, dünnflüssige Pflanzenöle sowie FAME nach EN 14213.

Die „Toc-Duo-N“ waren für mineralische Heizöle sowie für Heizöle mit einem max. Bio-Anteil von 5% geeignet. Sie wurden durch „Toc-Duo-A“ ersetzt.



Ansicht Brennerseite/View burner side/Vue côté brûleur:



Technische Daten:

Anschlüsse	G ¾ Innengewinde
Tankseite:	G ¾ Außengewinde mit Konus für Brennerschlüche oder G ¼ Innengewinde
Brennerseite:	
Medium:	Heizöl EL nach DIN 51603-1, auch für alternative Heizöle, siehe vorn
Düseneistung:	bis max. 110 l/h
Rücklaufstrom:	bis max. 120 l/h
Entlüftungsleistung:	min. 6 l/h Luft bzw. Ausgasungen
Einbaulage:	senkrecht, Entlüfterhaube nach oben
Umgebungstemp.:	max. 60 °C*
Betriebstemperatur:	max. 60 °C* ("Toc-Duo-B" bis max. 70 °C)
Betriebsdruck:	max. 0,7 bar entsprechend 8 m statischer Ölsäule bei höher liegendem Tank.
Saugdruck:	max. -0,5 bar
Prüfdruck:	max. 6 bar
Abmessungen [mm]:	(L x T x H) 161 x 97 x 203 - 293 (je nach Filtertasse), mit IG: 149 x 97 x 203

TÜV-geprüft: TÜV-Rheinland, Nr.: S138 2009 Z3


* nach DIN 4755 ist 40 °C die max. zulässige Temperatur des Heizöls in Ölleitungen von Ölfeuerungsanlagen

Durchflussdiagramm/Flow chart/Diagramme de débit:

Druckverlust im Saugbetrieb (f. Heizöl EL)

Pressure loss of the suction system (f. EL type of heating oil)

Perte de charge pour aspiration (pour mazout EL)




Funktion:

Oventrop „Toc-Duo“ Heizölfilter-Entlüfter-Kombination zur Filterung und automatischen Entlüftung des Heizöls.
Die Brennpumpe saugt über die Saugleitung das Öl durch Absperrventil, Filter und Rückschlagventil an. Der Filter hält Schmutzpartikel zurück. Ein in der Regel kleiner Teil des Öls wird von der Brennpumpe zur Düse gepumpt und verbrannt (je 10 kW Heizleistung ca. 1 Liter Öl pro Stunde). Der Überschuss wird durch die Rücklaufleitung zum Entlüfterteil geführt. Luft und Ausgasungen steigen auf und werden über ein Schwimmerventil an die Atmosphäre abgeführt. Das entlüftete Öl wird über ein Überströmventil dem Vorlauf wieder zugeführt; dadurch wird nur die verbrauchte Menge über Saugleitung und Filter aus dem Tank gesaugt. Gleichzeitig wird die Arbeitswärme der Ölspalte zum Vorwärmern des Öles benutzt.

Im Betrieb wird sich ein relativ konstanter Füllstand im unteren Teil der Entlüfterhaube einstellen. Dieser Teil kann sich je nach Betriebsbedingungen auch ganz füllen.

Gelingt Heizöl in den oberen Teil mit dem Sicherheitschwimmer, so ist der Entlüfter auszutauschen.

Funktionsschema/Functional scheme/ Schéma de fonctionnement:



Installation:

Das Absperrventil ist in das Eingangsgewinde des Entlüfters einzuschrauben, auszurichten und zu konttern.

Der Heizölkessellüfter ist mit Hilfe der beiliegenden Befestigungsplatte an geeigneter Stelle zu montieren. Zur Montage an der Kesselwand liegen Blechschrauben bei. Es ist darauf zu achten, dass die Umgebungstemperatur max. 60 °C nicht übersteigt, d.h. nicht in der Nähe eines unisolierten Kesselteils oder des Abgasrohrs, sowie nicht über zu öffnenden Klappen der Feuerung montieren.

Die Armatur ist senkrecht einzubauen.

Sie kann oberhalb oder unterhalb des Tankspiegels eingebaut werden.

Für Wartung und Überwachung ist der „Toc-Duo“ an gut sichtbarer und zugänglicher Stelle zu installieren.

Bei Umrüstung von Zweistrangsanlagen auf den Einstrangbetrieb ist ggf. die Leitungsdimension zu reduzieren, siehe „Dimensionierung der Saugleitung“.

Der Vor- und Rücklaufanschluss darf nicht vertauscht montiert werden, da dies zu Schäden an Entlüfter und Brennpumpe führen kann.

Hinweis für Umbauten:

Aus technischen Gründen sind ölfüllte Entlüfter nicht stark zu neigen oder abzulegen. Bitte das Öl erst auslaufen lassen.

Wenn die baulichen Gegebenheiten es gestatten, sollte die Leitung als „selbstüberwachende Saugleitung“ nach TRbF 50 ausgeführt sein. Sie ist dann mit stetigem Gefälle zum Tank hin zu verlegen und alle Rückschlagventile vor dem „Toc-Duo“ sind zu entfernen. Bei Unidichtigkeiten reißt dann die Ölsäule in der Gefällsstrecke ab.

Druckprüfung:

Bei der Druckprüfung der Saugleitung ist der Druckanschluss nicht am „Toc-Duo“ vorzunehmen, da das integrierte Rückschlagventil die Druckübertragung zur Tankseite verhindert.

Die Schwimmerventile eines neuen, ungefüllten „Toc-Duo“ sind außerdem geöffnet, sodass er nicht in die Druckprüfung mit einzubeziehen ist.


Hinweise:

Alkohol- oder lösungsmittelhaltige Reiniger dürfen nicht verwendet werden, da sie die Kunststoffteile schädigen können (andere Begriffe für Alkohol sind z. B. Spirititus, Weingeist, Ethanol, u.a.).

Dimensionierung der Saugleitung:

Die Saugleitung zum Tank sollte so dimensioniert werden, dass die Strömungsgeschwindigkeit des Heizöls während des Brennerbetriebes zwischen 0,2 bis 0,5 m/s beträgt (DIN 4755). Dies gilt besonders für Rohrabschnitte die nach unten führen. Durch eine zu große Saugleitung wird die Fließgeschwindigkeit sehr gering, sodass die Ausgasungen nicht gleichmäßig mitgefördert werden und sich zu großen Luftblasen in oben liegenden Leitungsabschnitten ansammeln. Wenn eine große Luftblase zur Brennerpumpe gelangt, kann sie zu Störungen führen.

Für kleine Brennereinheiten in Ein- und Zweifamilienhäusern reicht oft der Rohrinnendurchmesser 4 mm aus (z.B. Rohr 6 x 1). Neben der Fließgeschwindigkeit sind der Strömungs- widerstand und die Saughöhe zu berücksichtigen.



Nomogramm/Nomogramm/Nomogramme:

Beispiele:


- Eine Fördermenge von 30 l/h (ca. 300 kW) wird bei einer mittleren Sauggeschwindigkeit von 0,3 m/s eine Rohrleitung von 8 x 1 mit lichter Weite 6 mm benötigt.
- Eine kleine Anlage mit 30 kW Heizleistung, entsprechend 3 l/h Durchflussmenge, wird mit der Leitungsdimension 6 x 1 (lichte Weite 4 mm) ausgestattet. Die Strömungsgeschwindigkeit ist dann zwar sehr niedrig (ca. 0,07 m/s), jedoch sind mögliche Luftansammlungen sehr klein und führen nicht zu Störungen.

Einbaubeispiele/Examples of installation/Exemples d'installation:

Installation des „Toc-Duo“ unterhalb des Ölpiegels

Installation of the “Toc-Duo” below the oil level


Installation du «Toc-Duo» en dessous du niveau de mazout



Installation des „Toc-Duo“ oberhalb des Ölpiegels

Installation of the “Toc-Duo” above the oil level

Installation du «Toc-Duo» au-dessus du niveau de mazout



Ölschaumbildung und mögliche Störungen:

Ölschaum kann entstehen, wenn große Luftmengen mit dem Heizöl durch die Brenerpumpe gefördert werden. Diese können zu Brennerstörungen führen.

Mögliche Ursachen sind:

- Leck in der Saugleitung (abdichten, Verschraubungen nachziehen),
- erste Inbetriebnahme der Saugleitung (Leitung ggf. vorher füllen),
- zu groß dimensionierte Saugleitung (kleinere Leitung installieren, siehe „Dimensionierung der Saugleitung“)
- Lagertank leer (Heizöl nachfüllen)

Druckbetrieb:

Die Heizölfilter-Entlüfter-Kombination darf nicht im Druckbetrieb, d.h. hinter einer Förderpumpe in der Vorlaufleitung eingesetzt werden. Dies ist auch nicht sinnvoll, da Luftanteile nur im Saugbetrieb aus dem Heizöl ausgeschieden werden.


Es muss gemäß der DIN 4755 sichergestellt sein, dass in geschlossenen Leitungsabschnitten Druckerhöhungen durch Temperaturanstieg des Heizöls ausgeglichen werden (z.B. durch Installation einer Druckausgleichseinrichtung). Alternativ kann man abgeschlossene Leitungsabschnitte vermeiden durch Verzicht auf Rückschlagventile. Druckerhöhungen können zu Schäden an Entlüftern und anderen Bauteilen führen.

Luftansammlung in der Filtertasse:

Da das Öl vor der Entlüftung zunächst gefiltert wird, kann die aus dem Heizöl ausgeschiedene Luft vom ölbefeuerten Filtereinsatz zurückgehalten werden, sodass sich in der Filtertasse vor dem Filtereinsatz (1) ein Luftpolder bildet. Dieses Luftpolder stört den Anlagenbetrieb nicht, da der Filtereinsatz innen gefüllt ist.

Dies lässt sich insbesondere da beobachten, wo große Luftanteile vom Öl mitgeführt werden, oder nur kleine Mengen an Öl verbraucht werden (10 kW ~ 1 lÖ/h).

Der Ölspiegel kann auch beim Brennerbetrieb etwas absinken.



Füllstand im Schwimmergehäuse:

Je nach Betriebszustand können sich im unteren Teil des Schwimmergehäuses (2) unterschiedliche Füllstände einstellen.

Diese Kammer kann auch ganz gefüllt werden, z.B. wenn in höher liegendem Tank keine Ausgasungen vorliegen, kann sich die vorhandene Luft im Kreislauf zwischen Brennerpumpe und Entlüfterkammer im Heizöl auflösen.

Ändern sich die Betriebsbedingungen, z.B. durch einen sinkenden Ölstand im Tank, kann sich ein neues Luftpolder bilden.

Befindet sich Heizöl in dem oberen Teil (3) mit dem Sicherheitsschwimmer, so ist der Entlüfter auszutauschen.

Parallelinstallation von mehreren „Toc-Duo“

Wenn größere Düsenleistungen als 110 l/h benötigt werden, können zwei oder auch mehrere Entlüfter parallel installiert werden. Es ist hierbei zu beachten, dass der maximale Rücklaufstrom von 120 l/h pro angeschlossenem Entlüfter nicht überschritten wird. Der Rücklaufstrom ist die Fördermenge der Pumpe, vermindert um die verbrauchte Ölmenge.

Überschwemmung:

Die Oventrop „Toc-Duo“ Heizölfilter-Entlüfter-Kombination kann auch in überschwemmungsgefährdeten Gebieten bis zu einer Überschwemmungshöhe von 5 m eingesetzt werden.

Da Schmutz die Entlüftungsbohrung verschließen und somit zu späteren Funktionsstörungen führen kann, wird der Austausch nach einer Überflutung des Bauteils empfohlen.

Ölgeruch:

Der Entlüfter gibt Ausgasungen an die Atmosphäre ab. Dadurch kann es zu Geruchsbelästigungen in schlecht belüfteten Heizräumen kommen. In diesen Fällen kann über einen Schlauchanschmelz ein Schlauch aufgesteckt und die Luft abgeführt werden (siehe Zubehör). Es ist dafür zu sorgen, dass der Schlauch nicht verschlossen wird.

Zubehör:

	Art.-Nr.
O-Ring zur Abdichtung Filtertasse / Filterkopf	216 65 00
Überwurfmutter	212 66 00
Klarsicht Filtertasse Standard	212 67 51
Klarsicht Filtertasse für „Magnum“	212 67 55
Klarsicht Filtertasse für „opticlean“ lang	212 67 74
Metall Filtertasse für „Toc-Duo-B“	212 67 54
Halterung mit Schrauben	214 28 92
Absperrventil	214 28 91
Schlauchtülle mit 10 m Schlauch	214 29 90

Filtereinsätze:

Je nach Erfordernissen können unterschiedliche Filtereinsätze zur Anwendung kommen.

Der Sinterkunststoffeinsatz (Siku) besteht aus feinen Kunststoffkügelchen. Seine Oberfläche ist durch die Formgebung vergrößert. Brennerstörungen durch den Abriss von Fasern sind ausgeschlossen.

Diese Filtereinsätze werden am häufigsten verwendet, für kleine Heizungen (bis ca. 30 kW) sind 25 - 40 µm zu empfehlen.

	Art.-Nr.:
Siku 50 - 75 µm	212 63 00
Siku 25 - 40 µm (rotes Bajonett)	212 63 54
Siku 50 - 75 µm „Magnum“	212 63 55
Siku 25 - 40 µm „Magnum“ (rotes Bajonett)	212 63 71

Filzfilter haben sich über viele Jahre bewährt.

	Art.-Nr.:
Filz 50 - 75 µm	212 62 00

Die Filtereinsätze „opticlean“ bestehen aus einem Spezialpapier und ermöglichen dadurch eine sehr feine Filtration bei großer Oberfläche.

	Art.-Nr.:
„opticlean“ 5 - 20 µm	212 64 54
„Opticlean“ lang 5 - 20 µm	212 64 74
„opticlean“ lang 2 µm	212 64 84

Alle genannten Filtereinsätze sind nicht zu reinigen. Sie sollten vor jeder Heizperiode ausgetauscht werden.

Die Ölleitungen müssen frostfrei installiert und betrieben werden, da Öl bei niedrigen Temperaturen Paraffine ausscheidet, wodurch die Filter verstopfen können. Dies gilt umso mehr, je feiner ein Filtereinsatz ist.

„Ofix-Oil“ Klemmringverschraubungen

für den Anschluss von Kupferrohr an das Absperrventil.

	Art.-Nr.:
Anschlussatz (einfach)	
6 mm	212 76 50
8 mm	212 76 51
10 mm	212 76 52
12 mm	212 76 53

	Art.-Nr.:
Messing-Stützhülsen	
für Kupferrohr mit 1 mm Wandstärke	
6 mm	208 39 51
8 mm	208 39 52
10 mm	102 96 51
12 mm	102 96 52

oventrop
DIN EN
12514-2



Geprüft durch TÜV-Rheinland

Tested by TÜV Rhineland

Testé par le TÜV Rhénanie

Reg.-Nr. 2Y112/09

Reg.-No.: 2Y112/09

No d'enregistrement: 2Y112/09

GB

Heating oil filter with deaerator "Toc-Duo"

Tender specification:

Oventrop heating oil filter with deaerator "Toc-Duo" for use in one pipe systems with return flow feed (suction system) for filtering and automatic deaeration of heating oil. A return pipe to the tank is not required. Body of deaerator made of metal, with wall bracket and isolating valve. Filter cup and float case made of transparent plastic for "Toc-Duo-B" made of metal. Connection for suction pipe to the tank G 3/8 female thread for compression fittings 6, 8, 10 or 12 mm (connection sets must be ordered separately). Connection to the burner G 1/4 female thread or G 3/8 male thread with inner taper for hose connection.

"Toc-Duo-A" (burner side G 3/8 male thread)

Filter insert:	Mesh size	Filter cup	Item no.:
Siku	50 - 75 µm	Standard	214 28 61
Siku	25 - 40 µm	Standard	214 28 62
Filz	50 - 75 µm	Standard	214 28 51
„opticlean“	5 - 20 µm	Standard	214 28 54
Siku Magnum	25 - 40 µm	Magnum	214 28 71
„opticlean“ long	5 - 20 µm	long	214 28 74
„opticlean“ long	2 µm	long	214 28 84

"Toc-Duo-A" (burner side G 1/4 female thread)

Siku	50 - 75 µm	Standard	214 28 00
„opticlean“	5 - 20 µm	Metal	215 28 54

Note as to liquid fuels:

Heating oil is a liquid fuel produced from mineral oil, e.g. EL type of heating oil according to DIN 51603-1.

Bio heating oils are liquid fuels extracted from regenerative raw materials which are burned for heating purposes.

These are amongst others: Bio diesel (FAME), RME (rape methyl esters), rape oil, palm oil, etc.

(FAME = "Fatty Acid Methyl Ester")

Heating oils with alternative additives are heating oils with proportions of liquid bio fuels e.g. (see provisional standard: DIN SPEC 51603-6 "Heating oil with alternative additives").

Bio heating oils or heating oil with alternative additives may cause damage to the standard seals used for heating oil filters/deaerators up to now.

The different types of "Toc-Duo" are distinguished according to the used medium (see specification on the type plate):

"Toc-Duo-A" for mineral heating oils and heating oils with "alternative" additives with a bio proportion up to 20%, e.g. EL type of heating oil A Bio 20 according to DIN SPEC 51603-6.

"Toc-Duo-B" like "Toc-Duo-A", and also for heating oils with higher "alternative" additives, thin vegetable oils as well as FAME according to EN 14213.

Bio100

The "Toc-Duo-N" were suitable for mineral heating oils as well as heating oils with a max. bio proportion of 5%. They were replaced by the "Toc-Duo-A".

Technical data:

Connections

Tank side:	G 3/8 female thread
Burner side:	G 3/8 male thread with taper for burner hoses or G 1/4 female thread
Fluid:	EL type of heating oil according to DIN 51603-1, also for alternative heating oils, see above
Max. nozzle capacity:	110 l/h

F

Filtre à mazout avec séparateur d'air «Toc-Duo»

Descriptif du cahier des charges:

Filtre à mazout avec séparateur d'air Oventrop "Toc-Duo" pour l'utilisation dans des systèmes simple conduite avec réalimentation par récupération du retour (aspiration) pour le filtrage et le dégazage automatique du mazout. Une conduite de refoulement vers le réservoir n'est pas nécessaire.

Corps du séparateur en métal, avec pattes de fixation pour montage mural et robinet d'arrêt. Godet du filtre et boîtier du flotteur en matière plastique transparente, pour "Toc-Uno-B" en métal. Raccordements pour conduite d'aspiration vers le réservoir filetage femelle G 3/8 pour raccords à bouchage 6, 8, 10 ou 12 mm (à commander séparément). Vers le brûleur au choix filetage femelle G 1/4 ou filetage mâle G 3/8 avec cône intérieur pour raccordement de tuyaux flexibles.

«Toc-Uno-A» (coté brûleur G 3/8 mâle)

Élément filtrant:	Filtration	Godet	Réf.:
Siku	50 - 75 µm	Standard	214 28 61
Siku	25 - 40 µm	Standard	214 28 62
Filz	50 - 75 µm	Standard	214 28 51
«opticlean»	5 - 20 µm	Standard	214 28 54

«Toc-Uno-B» (coté brûleur G 1/4 femelle)

Siku	50 - 75 µm	Standard	214 28 00
«opticlean»	5 - 20 µm	métallique	215 28 54

«Toc-Duo-B» (coté brûleur G 3/8 mâle)

avec capuchon et godet métallique	
aussi pour mazouts alternatifs (voir conseils)	
«opticlean»	5 - 20 µm

Concernant les fluides utilisés, les "Toc-Duo" sont distingués comme suit (voir marquage sur la plaque du constructeur):

«Toc-Duo-A»

pour mazouts minéraux et mazouts avec des additifs "alternatifs" bio jusqu'à 20%, par ex. mazout EL A Bio 20 selon DIN SPEC 51603-6.

«Toc-Duo-B»

comme "Toc-Duo-A", et aussi pour mazouts avec des additifs "alternatifs" plus importants, huiles végétales liquides ainsi que EMAG selon EN 14213.

Les "Toc-Duo-N" convenaient à des mazouts minéraux ainsi que mazouts avec une proportion bio max. de 5%. Ils étaient remplacés par les "Toc-Duo-A".

Données techniques:

Raccordements
Côté réservoir:
Côté brûleur:

filetage femelle G 3/8
filetage mâle G 3/8 avec cône pour raccordement de tuyaux flexibles ou filetage femelle G 1/4

Fluide:
mazout EL selon DIN 51603-1, aussi pour mazouts alternatifs, voir ci-dessus

Capacité max. des gicleurs: 110 l/h



Bio20



Bio100

The "Toc-Duo-N" were suitable for mineral heating oils as well as heating oils with a max. bio proportion of 5%. They were replaced by the "Toc-Duo-A".

Technical data:

Connections

Tank side:	G 3/8 female thread
Burner side:	G 3/8 male thread with taper for burner hoses or G 1/4 female thread
Fluid:	EL type of heating oil according to DIN 51603-1, also for alternative heating oils, see above
Max. nozzle capacity:	110 l/h

Max. return flow of heating oil: 120 l/h
 Deaeration capacity: min. of 6 l/h air or gas emissions
 Installation position: vertical, deaerator cap pointing upwards
 Max. ambient temperature.: 60°C *
 Max. working temperature: 60°C * ("Toc-Duo-B" 70°C)
 Max. working pressure: 0.7 bar corresponding to a static column of oil of 8 m for tanks located at a higher level
 Max. suction pressure: -0.5 bar
 Max. test pressure: 6 bar
 Dimensions [mm]: (L x D x H) 161 x 97 x 203 - 293 (according to the filter cup), with female thread: 149 x 97 x 203
 TÜV tested: TÜV-Rhineland, No.: S138 2009 Z3

* According to DIN 4755, the max. admissible temperature of heating oil in heating oil installations is 40°C

Function:

Oventrop heating oil filter with deaerator "Toc-Duo" for filtering and automatic deaeration of heating oil.

The burner pump draws oil through the suction pipe via the isolating valve, the filter and the check valve. The filter retains dirt particles. Normally, a small portion of oil is pumped to the nozzle by the burner pump and is burnt (per 10 kW of heat output about 1 litre of oil per hour). The excess is fed into the deaerator via the return pipe. Air and gas emissions rise and are expelled into the atmosphere via the float valve. The deaerated oil is fed into the supply via the pressure relief valve. As a result, only the used quantity is drawn from the tank via the suction pipe and the filter. At the same time, the working temperature of the oil pump is used for pre-warming the oil.

Under working conditions, a relatively constant filling height will be present in the lower part of the float case. Depending on the working conditions, this part may even fill up completely.

If heating oil enters the upper part with the security float, the heating oil filter with deaerator has to be replaced.

Installation:

Screw isolating valve into the inlet thread of the deaerator, align and counter.

The heating oil filter with deaerator is to be installed at a suitable location with the help of the enclosed fixing plate. To mount the latter on the burner wall, sheet metal screws are included in the delivery. Care should be taken that the max. ambient temperature does not exceed 60°C, i.e. do not mount the "Toc-Duo" near an un-insulated part of the boiler or the exhaust pipe or above flaps of the heating which can be opened.

The heating oil filter with deaerator is to be installed vertically.

It can be installed above or below the oil level.

For maintenance and monitoring, the "Toc-Duo" should be installed at a location which is well visible and easily accessible.

When converting from two pipe systems to one pipe operation, the pipe dimension has to be reduced if required, see "Sizing of the suction pipe".

The supply and return connection must not be mixed up as this may cause damage to the heating oil filter with deaerator and the burner pump.

Advice for conversions:

For technical reasons, deaerators filled with oil must not be inclined too heavily or be laid down. Please drain off the oil first.

If constructional conditions allow, the pipe should be installed in such a way that it acts as a "self-monitoring suction pipe" according to TRBf-50. It should be installed with an even decline towards the tank and all check valves in front of the "Toc-Duo" have to be removed. If a leakage occurs, the column of liquid in the declining pipe breaks off.

Pressure test:

When carrying out the pressure test of the suction pipe, the pressure test device must not be connected to the "Toc-Duo" as the integrated check valve will prevent the pressure transmission on the tank side. Moreover, the float valves of a new unfilled "Toc-Duo" are opened so that it should not be included in the pressure test.

Note:

Do not use detergents containing alcohol or solvents as these may damage the plastic parts.

Sizing of the suction pipe:

The suction pipe towards the tank should be sized in such a way that the velocity of the heating oil during burner operation is between 0.2 and 0.5 m/s (DIN 4755). This is especially valid for pipe sections leading downwards. If the suction pipes are oversized, velocity is reduced in such a way that the gas emissions are not transported constantly

Débit max. de mazout en retour: 120 l/h
 Capacité min. de purge: 6 l/h d'air ou dégazage vertical, boîtier vers le haut
 Position de montage:
 Température ambiante max.: 60°C *
 Température de service max.: 60°C * ("Toc-Duo-B" jusqu'à 70°C)
 Pression de service max.: 0.7 bar correspondant à une colonne de mazout statique de 8 m pour réservoir situé à un niveau supérieur
 Pression d'aspiration max.: -0.5 bar
 Pression d'essai max.: 6 bars
 Dimensions [mm]: (L x P x H) 161 x 97 x 203 - 293 (selon godet), avec filetage femelle: 149 x 97 x 203
 Testé TÜV: TÜV Rhénanide, no.: S138 2009 Z3
 * selon DIN 4755, la température max. admissible du mazout dans des conduites mazout d'installations de chauffage au mazout est de 40°C.
Fonctionnement:
 Filtre à mazout avec séparateur d'air Oventrop «Toc-Duo» pour la filtration et le dégazage automatique du mazout.
 Par l'intermédiaire de la conduite d'aspiration, la pompe du brûleur aspire le mazout à travers le robinet d'arrêt, le filtre et le clapet de retenue. Le filtre retient les impuretés. Une petite quantité de mazout est pompée vers le gicleur et est brûlé (par 10 kW de puissance calorifique environ 1 litre de mazout par heure). L'excédent est dirigé vers le séparateur d'air à travers la conduite de refoulement. De l'air et des dégagements de gaz montent et sont rejettés dans l'atmosphère par l'intermédiaire du robinet-flotteur. Le mazout purgé est dirigé vers l'aller à travers d'une soupape différentielle. De cette manière, seule la quantité consommée est aspirée du réservoir à travers la conduite d'aspiration et le filtre. En même temps, la chaleur que produit la pompe à mazout, est utilisée pour le préchauffage du mazout.
 En pleine période de service, un niveau de remplissage relativement constant se produira dans la partie inférieure du boîtier du séparateur d'air. Selon les conditions de service, cette partie peut même être remplie complètement.
 Si du mazout entre la partie supérieure avec le flotteur de sécurité, le séparateur d'air est à remplacer.

Installation:

Visser le robinet d'arrêt dans le filetage d'entrée du séparateur d'air, l'aligner et le bloquer par contre-écrou.

Monter le filtre à mazout avec séparateur d'air dans un endroit approprié à l'aide de la plaque de fixation jointe à la livraison. Pour le montage sur la paroi de la chaudière, des vis à têtes sont jointes à la livraison. Il faut veiller à ce que la température ambiante max. ne dépasse pas 60°C, c'est-à-dire qu'il ne faut ni monter le filtre à mazout avec séparateur d'air tout près d'une partie non-isolée de la chaudière ou du tube d'échappement de gaz, ni au-dessus d'abatants ouvrables du foyer.

Le filtre à mazout avec séparateur d'air doit être monté verticalement. Il se monte au-dessus et en dessous du niveau de mazout.

Pour l'entretien et le contrôle, le «Toc-Duo» doit être installé dans un endroit bien exposé et facilement accessible.

En cas de transformation du système double conduite en système simple conduite, la dimension de la conduite doit être réduite si nécessaire, voir "Dimensionnement de la conduite d'aspiration".

Les raccords des conduites aller et retour ne doivent pas être inversés lors de l'installation, cela pouvant causer un endommagement du filtre à mazout avec séparateur d'air et de la pompe du brûleur.

Conseil:

En cas d'une transformation de l'installation, des filtres à mazout avec séparateur d'air remplis de mazout ne doivent pas être penchés trop fortement ou être posés pour des raisons techniques. Merci de vidanger le mazout d'abord.

Si les conditions d'installation le permettent, il est recommandé de poser la conduite comme conduite d'aspiration auto-surveillante selon TRBf-50. Elle doit alors être posée avec un degré d'inclinaison continu vers le réservoir et tous les clapets de retenue en amont du «Toc-Duo» doivent être enlevés. En cas de fuites, le débit de mazout dans le trajet d'inclinaison est alors interrompu.

Contrôle de pression:

Lors du contrôle de pression de la conduite d'aspiration, il ne faut pas raccorder le dispositif pour le contrôle de la pression au «Toc-Duo» car le clapet de retenue intégré empêchera la transmission de pression en direction du réservoir.

De plus, les robinets-flotteur d'un nouveau «Toc-Duo» non-rempli étant ouverts, il ne doit pas être compris dans le contrôle de pression.

Conseils:

Ne pas utiliser des détergents contenant de l'alcool ou des solvants, ceux-ci pouvant endommager les pièces plastiques.

Dimensionnement de la conduite d'aspiration:

La conduite d'aspiration vers le réservoir est à dimensionner de telle manière que la vitesse de circulation du mazout soit entre 0.2 et 0.5 m/s pendant la durée de service du brûleur (DIN 4755). Ceci est surtout

and gather as big air bubbles in upper pipe sections. If a big air bubble reaches the burner, it may cause a malfunction. For small burner units in one or two family houses, the inner pipe dimension of 4 mm (e.g. pipe 6 x 1) is often sufficient. Apart from the velocity, the flow resistance and the suction height have to be taken into consideration.

Examples:

For a pump capacity of 30 l/h (about 300 kW), with a medium suction speed of 0.3 m/s, a pipe of 8 x 1 mm with an inner diameter of 6 mm is required.

A small installation with a heat output of 30 kW, corresponding to a flow rate of 3 l/h, is equipped with a pipe of 6 x 1 with an inner diameter of 4 mm. The velocity is very low then (about 0.07 m/s), but possible airlocks are very small and do not cause malfunctions.

Formation of oil froth and possible malfunctions:

Oil froth may develop if large quantities of air are delivered via the burner pump together with the heating oil. These may lead to malfunctions of the burner.

Possible reasons are:

- leakage in the suction pipe (sealing, re-tighten fittings),
- initial operation of the suction pipe (if required, fill pipe before),
- oversized suction pipe (install smaller pipe, see "Sizing of suction pipe")
- storage tank empty (fill up with heating oil)

Pressure operation:

The heating oil filters with deaerator must not be used under pressure, i.e. behind a feed pump in the supply pipe. This is not sensible as air is only emitted in suction operated systems.

According to DIN 4755 it must be ensured that in closed pipe sections a rise in pressure due to an increase in temperature of the heating oil must be balanced off (e.g. by installing a pressure compensation device). Alternatively, closed pipe sections can be avoided by renouncing check valves.

Increased pressure can lead to damage of the heating oil filter with deaerator and other installed equipment.

Air pockets in the filter cup of the heating oil filter:

The heating oil is filtered before deaeration and during this process it is possible that some of the air in the oil is retained by the oil moistened filter insert so that an air pocket forms in the filter cup (1). As the inside of the filter insert is filled with oil, the installation continues its operation.

This is especially noticeable where a large portion of air is in the oil or only small quantities of oil are consumed (10 kW ~ 1 l/g/h).

A sinking of the oil level is also possible during burner operation.

Filling height in the float case:

Depending on the working conditions, different filling heights may develop in the lower float case (2).

This chamber may also be filled completely, i.e. if no gas emissions exist in the case of a tank located at a higher level. The existing air may then dissolve in the heating oil in the circuit between the burner pump and the chamber of the deaerator.

If working conditions change, e.g. by a sinking oil level in the tank, a new air cushion may grow.

In case of heating oil in the upper part (3) of the security float, the heating oil filter with deaerator has to be replaced.

Parallel installation of several "Toc-Duo":

If higher nozzle capacities than 110 l/h are required, it is possible to install two or more heating oil filters with deaerator in parallel. It must be ensured that the maximum return flow does not exceed 120 l/h per installed heating oil filter with deaerator. The return flow is the pump output minus the volume of burnt oil.

Flooding:

The Oventrop heating oil filter with deaerator "Toc-Duo" may also be installed in areas prone to flooding with the height of flooding not exceeding 5 m.

As dirt may block the vent bores which may lead to malfunctions, a replacement of the "Toc-Duo" is recommended after a flooding.

Smell of oil:

The deaerator expels gas emissions into the atmosphere which may lead to smell nuisances in badly ventilated boiler-rooms. In this case, a hose may be pushed onto a hose nipple and the air may be expelled (see accessories). Please ensure that the hose is not obturated.

valable pour des sections de la tuyauterie dirigées vers le bas. Des conduites d'aspiration surdimensionnées entraînent une réduction de la vitesse de circulation de sorte que les dégagements de gaz ne sont pas transportés uniformément et s'accumulent comme grandes bulles d'air dans les parties supérieures de la conduite. Si une grande bulle d'air pénètre la pompe du brûleur, celle-ci peut tomber en panne. Pour des petites unités de brûleur dans des maisons individuelles et des maisons bi-familiale, un diamètre intérieur de tube de 4 mm (par ex. 6 x 1) est souvent suffisant. En plus de la vitesse de circulation, la résistance hydraulique et la hauteur d'aspiration doivent être prises en considération.

Exemples:

Pour une quantité de refoulement de 30 l/h (environ 300 kW), avec une vitesse d'aspiration moyenne de 0,3 m/s, il faut une conduite de 8 x 1 avec un diamètre intérieur de 6 mm.

Une petite installation avec une puissance calorifique de 30 kW, ce qui correspond à un débit de 3 l/h, est équipée d'une conduite de 6 x 1 avec un diamètre intérieur de 4 mm. Bien que la vitesse de circulation soit alors très faible (environ 0,07 m/s), des accumulations d'air possibles seraient très petites et n'entraîneraient pas de pannes.

Formation de mousse de mazout et dérangements possibles:

De la mousse de mazout peut se produire si des grandes quantités d'air sont refoulées à travers la pompe du brûleur avec le mazout. C'est pourquoi le brûleur peut tomber en panne.

Raisons possibles:

- fuite dans la conduite d'aspiration (rendre étanche, resserrer les raccords),
- mise en service initiale de la conduite d'aspiration (si nécessaire, remplir la conduite avant),
- conduite d'aspiration surdimensionnée (installer une conduite plus petite, voir «Dimensionnement de la conduite d'aspiration»)
- Réservoir vide (remplir du mazout)

Service sous pression:

Le séparateur d'air avec filtre à mazout ne convient pas au service sous pression, c'est-à-dire qu'il ne doit pas être installé en aval d'une pompe de circulation dans la conduite aller. Cela est même inutile car le dégazage du mazout n'est possible qu'en système d'aspiration.

Selon la norme DIN 4755, il doit être assuré que dans des sections avec conduites fermées chaque augmentation de la pression causée par une augmentation de la température du mazout est équilibrée (par ex. en installant un dispositif de compensation de pression). Comme alternative, des sections avec conduites fermées peuvent être évitées en renonçant aux clapets de retenue.

Accumulation d'air dans le godet du filtre:

Comme le mazout est filtré avant d'être dégazé, les particules d'air séparées du mazout peuvent être retenues par l'élément filtrant mouillé de mazout de sorte qu'un matelas d'air se produit dans le godet devant l'élément filtrant (1). Comme l'intérieur de l'élément filtrant est rempli de mazout, ce matelas d'air ne dérange pas le service de l'installation. Cela peut surtout être observé si le mazout contient beaucoup de particules d'air ou si seulement des petites quantités de mazout sont consommées (10 kW ~ 1 l/mazout/h).

Une diminution minimale du niveau de mazout est même possible en pleine période de service du brûleur.

Niveau de remplissage dans le boîtier du flotteur:

Selon les conditions de service, des niveaux de remplissage différents peuvent se produire dans le boîtier inférieur du flotteur (2). Cette chambre peut aussi être remplie complètement si, par ex. en cas de réservoirs situés à un niveau supérieur, des dégagements de gaz n'existent pas. L'air existant peut alors se dissoudre dans le mazout dans le circuit entre la pompe du brûleur et la chambre du séparateur d'air.

Si les conditions de service changent, par ex. par une diminution du niveau de mazout dans le réservoir, le matelas d'air est renouvelé.

Si le mazout se trouve dans la partie supérieure (3) avec le flotteur de sécurité, le séparateur d'air doit être remplacé.

Montage en parallèle de plusieurs «Toc-Duo»:

Au cas où une capacité des gicleurs de plus de 110 l/h serait nécessaire, deux ou même plusieurs séparateurs d'air peuvent être montés en parallèle. Il faut veiller à ce que le débit maximal de mazout en retour ne dépasse pas la valeur de 120 l/h par séparateur d'air. Le débit de mazout en retour est le refoulement de la pompe diminué de la quantité de mazout brûlée.

Inondations:

Le filtre à mazout avec séparateur d'air Oventrop «Toc-Duo» peut également être installé dans des zones inondables avec le niveau d'inondation ne dépassant toutefois pas 5 m.

Etant donné que des impuretés peuvent boucher le perçage de purge, ce qui peut occasionner des dysfonctionnements, il est recommandé de remplacer le «Toc-Duo» après une éventuelle inondation.

Accessories:

O-ring for sealing filter cup/filter head	Item no.	216 65 00
Collar nut		212 66 00
Transparent filter cup standard		212 67 51
Transparent filter cup for "Magnum"		212 67 55
Transparent filter cup for "opticlean" long		212 67 74
Metal filter cup for "Toc-Duo-B"		212 67 54
Bracket and screws		214 28 92
Isolating valve		214 28 91
Hose nipple with 10 m hose		214 29 90

Choice of the filter insert:

Depending on the requirements, different filter inserts may be chosen. The sintered plastic insert (Siku) consists of miniature plastic balls. Its special form offers a larger surface. Possible burner malfunctions caused by erosion of fibre particles are avoided.

These filter inserts are used most frequently. 25-40 µm are recommended for smaller heating oil installations (up to 30 kW).

Siku	50 - 75 µm	Item no.: 212 63 00
Siku	25 - 40 µm (red bayonet)	212 63 54
Siku	50 - 75 µm "Magnum"	212 63 55
Siku	25 - 40 µm "Magnum" (red bayonet)	212 63 71

The felt insert proved it's worth over the years.

Felt	50 - 75 µm	Item no.: 212 62 00
------	------------	---------------------

The filter inserts "opticlean" consist of a special paper and allow the finest filtering with a very large surface.

"opticlean"	5 - 20 µm	Item no.: 212 64 54
"opticlean" long	5 - 20 µm	212 64 74
"opticlean" long	2 µm	212 64 84

All mentioned filter inserts cannot be cleaned and should be replaced at the beginning of each heating period.

All oil pipes must be installed and operated in a frost-free location as oil precipitates paraffin which may block the filter. The finer the filter insert, the more this phenomena applies.

Compression fittings "Ofix-Oil"

for the connection of copper pipe to the isolating valve.

Connection set (1-fold)	Item no.	
6 mm		212 76 50
8 mm		212 76 51
10 mm		212 76 52
12 mm		212 76 53

Brass reinforcing sleeves

for cooper pipe with a wall thickness of 1 mm

6 mm	Item no.	208 39 51
8 mm		208 39 52
10 mm		102 96 51
12 mm		102 96 52

Odeur de mazout: Le séparateur d'air rejette des dégagements de gaz dans l'atmosphère ce qui peut entraîner des nuisances olfactives dans des chaudières mal ventilées. Dans ce cas, un tuyau peut être monté moyennant un manchon pour tuyau et l'air peut être évacué (voir accessoires). Il faut veiller à ce que le tuyau ne soit pas obturé.**Accessoires:**

Joint torique pour étanchéité entre godet et tête du filtre	Réf.: 216 65 00
Ecrou de serrage	212 66 00
Godet plastique transparent standard	212 67 51
Godet plastique transparent pour «Magnum»	212 67 55
Godet plastique transparent pour «opticlean» long	212 67 74
Godet métallique pour «Toc-Duo-B»	212 67 54
Patte de fixation et vis	214 28 92
Robinet d'arrêt	214 28 91
Porte-caoutchouc avec tuyau de 10 m	214 29 90

Éléments filtrants:

Selon les demandes, différents éléments filtrants peuvent être utilisés. L'élément filtrant en matière plastique synthétique frittée (Siku) se compose de microbilles plastiques. Grâce à sa forme spéciale, il offre une surface plus importante. Des pannes de brûleur causées par la formation de déchets de fibres sont évitées. Ces éléments filtrants sont utilisés le plus souvent. 25-40 mm sont recommandés pour petites installations (jusqu'à environ 30 kW).

Siku 50 - 75 µm	Réf.: 212 63 00
Siku 25 - 40 µm (baïonnette rouge)	212 63 54
Siku 50 - 75 µm «Magnum»	212 63 55
Siku 25 - 40 µm «Magnum» (baïonnette rouge)	212 63 71

L'élément filtrant en feutre a fait ses preuves durant des années.

Feutre 50 - 75 µm	Réf.: 212 62 00
-------------------	-----------------

Les éléments filtrants «opticlean» se composent d'un papier spécial et permettent une filtration très fine avec une surface importante.

Réf.:		
«opticlean»	5 - 20 µm	212 64 54
«opticlean» long	5 - 20 µm	212 64 74
«opticlean» long	2 µm	212 64 84
Les éléments filtrants mentionnés ne peuvent pas être nettoyés et doivent être remplacés au début de chaque période de chauffe.		
Les conduites mazout doivent être posées et mises en service à l'abri du gel étant donné qu'à basse température le mazout produit de la paraffine pouvant boucher le filtre. Ce phénomène est d'autant plus accentué que la filtration est réduite.		

Raccords à boulonnage «Ofix-Oil»

pour le raccordement de tubes en cuivre au robinet d'arrêt.

Jeu de raccordement (par 1)	Réf.:	
6 mm		212 76 50
8 mm		212 76 51
10 mm		212 76 52
12 mm		212 76 53

Bague de renforcement en laiton pour tubes en cuivre avec une épaisseur de paroi de 1 mm

Réf.:		
6 mm		208 39 51
8 mm		208 39 52
10 mm		102 96 51
12 mm		102 96 52

OVENTROP GmbH & Co. KG
Paul-Oventrop-Straße 1
D-59939 Olsberg
Telefon +49 (0)2962 82-0
Telefax +49 (0)2962 82-400
E-Mail mail@oventrop.de
Internet www.oventrop.com

Eine Übersicht der weltweiten Ansprechpartner finden Sie unter www.oventrop.de.

For an overview of our global presence visit www.oventrop.com.

Vous trouverez une vue d'ensemble des interlocuteurs dans le monde entier sur www.oventrop.com.

Technische Änderungen vorbehalten.
Subject to technical modification without notice.
Sous réserve de modifications techniques.