

Regudis W-CE

Betriebsanleitung

DE



Regudis W-CE

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Allgemeine Angaben	6
1.1 Gültigkeit der Anleitung	6
1.2 Lieferumfang	6
1.3 Kontakt	6
1.4 Verwendete Symbole	6
2. Sicherheitsbezogene Informationen	6
2.1 Normative Vorgaben	6
2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung	6
2.3 Änderungen am Produkt	6
2.4 Warnhinweise	7
2.5 Sicherheitseinrichtungen	7
2.5.1 Automatischer Schließmechanismus für das Regelventil	7
2.6 Sicherheitshinweise	7
2.6.1 Gefahr durch unzureichende Personalqualifikation	7
2.6.2 Lebensgefahr durch elektrischen Strom	7
2.6.3 Lebensgefahr durch Legionellenbildung	8
2.6.4 Verbrühungsgefahr durch Heißwasser	8
2.6.5 Verletzungsgefahr durch Armaturen unter Druck	8
2.6.6 Verbrennungsgefahr durch unbeabsichtigt austretende heiße Medien	8
2.6.7 Verbrennungsgefahr an heißen Armaturen und Oberflächen	8
2.6.8 Verletzungsgefahr durch Gewicht des Produkts	8
2.6.9 Verletzungsgefahr bei unsachgemäßer Arbeit	8
2.6.10 Sachschaden durch ungeeigneten Einsatzort	8
2.6.11 Verfügbarkeit der Betriebsanleitung	8
3. Technische Beschreibung	9
3.1 Aufbau	9
3.2 Funktionsbeschreibung	10
3.3 Stellantrieb mit integrierter Trinkwassertemperaturregelung	11
3.3.1 Service-Mode	11
3.4 Technische Daten	11
4. Zubehör und Ersatzteile	15
4.1 Zubehör	15
4.2 Ersatzteile	15
5. Transport und Lagerung	17
6. Montage	17
6.1 Hinweise zur Montage	17
6.2 Montagevarianten	17
6.3 Station an Wand montieren	17
6.4 Wärmezähler montieren	18
6.5 Wasserzähler montieren	19
6.6 Station elektrisch anschließen	20
6.6.1 Potentialausgleich anschließen	20
6.6.2 Station elektrisch anschließen	20
7. Inbetriebnahme	21
7.1 Heizkreis füllen und entlüften	21
7.2 Trinkwasserkreis füllen	22

Regudis W-CE

Inhaltsverzeichnis

	Seite
7.3	Zirkulationsleitung entlüften (wenn vorhanden)..... 22
7.4	Absperrvorrichtungen für Betrieb einstellen..... 23
7.5	Warmwassertemperatur einstellen..... 23
7.5.1	Gleitende Warmwassertemperaturregelung 23
7.6	Temperaturvorhalte-Regelset einstellen (wenn vorhanden) 23
7.7	Stellantrieb anlernen..... 24
7.8	Betreiber einweisen 24
8.	Störungen beheben..... 25
8.1	Störungstabelle 25
8.2	Statusmeldungen und Fehlermeldungen 26
8.2.1	Statusmeldungen 27
8.2.2	Fehlermeldungen 27
8.2.3	Failsafe-Mode 28
8.2.4	Fehler-Reset..... 28
8.3	Verkalkung des Wärmeübertragers..... 28
8.3.1	Verkalkung erkennen..... 28
8.3.2	Wärmeübertrager ausbauen und reinigen 29
8.4	Volumenstromsensor prüfen und reinigen..... 30
8.4.1	Volumenstromsensor prüfen..... 30
8.4.2	Volumenstromsensor reinigen 30
8.5	Filtereinsatz reinigen 31
9.	Instandhaltung..... 32
9.1	Dichtheit prüfen (Sichtprüfung) 32
9.2	Elektrische Komponenten und Steckverbindungen prüfen 33
9.3	Leistung des Wärmeübertragers prüfen 33
10.	Hinweise für den Betreiber 33
10.1	Warmwassertemperatur einstellen..... 33
10.2	Legionellenvorbeugung 33
11.	Demontage und Entsorgung..... 34
11.1	Demontage..... 34
11.1.1	Station vom Stromnetz trennen 34
11.1.2	Station demontieren..... 34
11.2	Entsorgung 34
12.	Anhang 35
12.1	Hinweise für den Korrosionsschutz..... 36

1. Allgemeine Angaben

Die Originalbetriebsanleitung ist in deutscher Sprache verfasst.

Die Betriebsanleitungen anderer Sprachen wurden aus dem Deutschen übersetzt.

1.1 Gültigkeit der Anleitung

Diese Anleitung gilt für die Wohnungsstation Regudis W-CE in den folgenden Ausbaustufen:

1343929	Leistungsbereich 1a	Station mit Wärmeübertrager kupfergelötet
1343930	Leistungsbereich 1	Station mit Wärmeübertrager kupfergelötet
1343931	Leistungsbereich 2	Station mit Wärmeübertrager kupfergelötet
1343950	Leistungsbereich 1	Station mit Wärmeübertrager kupfergelötet, Sealix®-Vollversiegelung
1343951	Leistungsbereich 2	Station mit Wärmeübertrager kupfergelötet, Sealix®-Vollversiegelung
1343960	Leistungsbereich 1	Station ohne Kaltwasserabgang, Wärmeübertrager kupfergelötet
1343961	Leistungsbereich 2	Station ohne Kaltwasserabgang, Wärmeübertrager kupfergelötet

1.2 Lieferumfang

Prüfen Sie Ihre Lieferung auf Transportschäden und Vollständigkeit.

Der Lieferumfang umfasst:

- Wohnungsstation Regudis W-CE
- Betriebsanleitung
- Befestigungsmaterial
- 2x Eckkugelhähne
- Adapter für WMZ Temperatursensor
- Dichtungssatz

1.3 Kontakt

OVENTROP GmbH & Co. KG
Paul-Oventrop-Straße 1
59939 Olsberg
DEUTSCHLAND
www.orientrop.com

Technischer Kundendienst

Telefon: +49 (0) 29 62 82-234

1.4 Verwendete Symbole



Kennzeichnet wichtige Informationen und weiterführende Ergänzungen.



Handlungsaufforderung



Aufzählung

1

Feste Reihenfolge. Handlungsschritte 1 bis X.

2



Ergebnis der Handlung

2. Sicherheitsbezogene Informationen

2.1 Normative Vorgaben

Beachten Sie die am Installationsort geltenden rechtlichen Rahmenbedingungen.

Es gelten die aktuell gültigen Normen, Regeln und Richtlinien.

2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Betriebssicherheit ist nur bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Produktes gewährleistet.

Die Station ist eine elektronisch geregelte Armaturengruppe mit Wärmeübertrager für den Einsatz im häuslichen Bereich (z. B. Mieteinheiten in Wohn-, Geschäfts- oder Gewerbebereichen). Die Armaturengruppe stellt innerhalb einer Wohneinheit erwärmtes Trinkwasser (Warmwasser) zur Verfügung und verteilt das Heizwasser (max. 90 °C).

Verwenden Sie das Produkt nur bestimmungsgemäß:

- In technisch einwandfreiem Zustand.
- Im Rahmen der vorgeschriebenen Einsatzbedingungen.
- Wenn alle Sicherheitseinrichtungen voll funktionsfähig sind.
- Unter Beachtung aller Anleitungen.
- Sicherheits- und gefahrenbewusst.
- An Einsatzorten, die direkt an das öffentliche Niederspannungsnetz angeschlossen sind.

Jede darüber hinausgehende und/oder andersartige Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Ansprüche jeglicher Art gegen den Hersteller und/oder seine Bevollmächtigten wegen Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung können nicht anerkannt werden.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung zählt auch die korrekte Einhaltung dieser Anleitung.

2.3 Änderungen am Produkt

Änderungen am Produkt sind untersagt. Bei Änderungen

am Produkt erlischt die Produktgarantie. Für Schäden und Betriebsstörungen, die sich aus Änderungen am Produkt ergeben, haftet der Hersteller nicht.

2.4 Warnhinweise

Jeder Warnhinweis enthält folgende Elemente:

Warnsymbol SIGNALWORT

Art und Quelle der Gefahr!

Mögliche Folgen, wenn die Gefahr eintritt bzw. der Warnhinweis ignoriert wird.

! Möglichkeiten zur Vermeidung der Gefahr.

Signalworte definieren die Schwere der Gefahr, die von einer Situation ausgeht.

GEFAHR

Kennzeichnet eine unmittelbare drohende Gefahr mit hohem Risiko. Wenn die Situation nicht vermieden wird, sind Tod oder schwerste Körperverletzungen die Folge.

WARNUNG

Kennzeichnet eine mögliche Gefahr mit mittlerem Risiko. Wenn die Situation nicht vermieden wird, sind möglicherweise Tod oder schwere Körperverletzungen die Folge.

VORSICHT

Kennzeichnet eine mögliche Gefahr mit geringerem Risiko. Wenn die Situation nicht vermieden wird, sind leichte und reversible Körperverletzungen die Folge.

ACHTUNG

Kennzeichnet eine Situation, die möglicherweise Sachschäden zur Folge haben kann, wenn sie nicht vermieden wird.

2.5 Sicherheitseinrichtungen

2.5.1 Automatischer Schließmechanismus für das Regelventil




Abb. 1: Regelventil schließt bei Stromausfall

Wenn die Stromversorgung unterbrochen wird (Ausfall 230V), dann schließt das Regelventil dauerhaft, um den Heizwasser-Zufluss in den Wärmeübertrager vollständig zu unterbrechen. So ist eine unregelmäßige Erwärmung des Trinkwassers ausgeschlossen.

2.6 Sicherheitshinweise

Wir haben dieses Produkt gemäß aktueller Sicherheitsanforderungen entwickelt.

Beachten Sie folgende Hinweise zum sicheren Gebrauch.

2.6.1 Gefahr durch unzureichende Personalqualifikation

Arbeiten an diesem Produkt dürfen nur dafür ausreichend qualifizierte Fachhandwerker ausführen.

Qualifizierte Fachhandwerker sind aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung und Erfahrungen sowie Kenntnisse der einschlägigen rechtlichen Vorschriften in der Lage, Arbeiten am beschriebenen Produkt fachgerecht auszuführen.

Elektrofachhandwerker

Folgende Arbeiten dürfen nur Elektrofachhandwerker ausführen:

- Anschließen des Produktes an das Stromnetz.

Der Elektrofachhandwerker ist aufgrund seiner fachlichen Ausbildung und Erfahrungen sowie Kenntnisse der einschlägigen Normen in der Lage, Arbeiten an elektrischen Anlagen und Anschlüssen auszuführen. Er muss mögliche Gefahren selbstständig erkennen können.

Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik-Fachhandwerker

Folgende Arbeiten dürfen nur Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik-Fachhandwerker ausführen:

- Montage
- Inbetriebnahme
- Störungsbehebung
- Instandhaltung
- Demontage und Entsorgung

Der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik-Fachhandwerker ist aufgrund seiner fachlichen Ausbildung und Erfahrungen sowie Kenntnisse der einschlägigen Normen in der Lage, Arbeiten an Heizungs- Kühl- und Trinkwasseranlagen auszuführen. Er muss mögliche Gefahren selbstständig erkennen können.

Betreiber

Folgende Arbeiten darf der Betreiber ausführen:

- Bedienung des Produkts

Der Betreiber muss von einem Fachhandwerker in die Bedienung eingewiesen werden.

2.6.2 Lebensgefahr durch elektrischen Strom

Arbeiten an der Stromversorgung darf nur ein Elektrofachhandwerker durchführen.

! Trennen Sie das Produkt allpolig von der Stromversorgung und sichern Sie die Station gegen Wiedereinschalten.

- ! Prüfen Sie die Spannungsfreiheit.
- ! Montieren Sie das Produkt nur in trockenen Innenräumen.

2.6.3 Lebensgefahr durch Legionellenbildung

- ! Stellen Sie folgendes sicher:
 - Die Temperatur des Trinkwassers im Kaltwasserstrang darf eine Temperatur von 25 °C nicht überschreiten.
 - Das Wasser im Trinkwasserkreis muss spätestens nach 72 Stunden komplett ausgetauscht sein.
 - Bei Verwendung des Trinkwasser-Zirkulationsmoduls muss die Warmwassertemperatur mindestens 60°C betragen. Die Temperaturdifferenz zwischen dem Heißwasser-Austritt des Wärmeübertragers und dem Rücklauf der Zirkulationsleitung an der Station darf nicht mehr als 5°C betragen.



Beachten Sie die einschlägigen Regelwerke (z.B. DVGW-Arbeitsblatt W551).

2.6.4 Verbrühungsgefahr durch Heißwasser

Durch fehlerhafte Einstellungen oder Defekte kann die Warmwassertemperatur an den Zapfstellen bis hin zur Heizwassertemperatur im Pufferspeicher ansteigen.

- ! Bei Verbrühungsgefahr gemäß DIN EN 806 und DIN 1988 durch hohe Heizwassertemperatur im Pufferspeicher müssen Sie an allen Zapfstellen einen Verbrühschutz herstellen.
- ! Bei niedriger Heizwassertemperatur im Pufferspeicher und dadurch niedriger Warmwassertemperatur ohne Verbrühungsgefahr an den Zapfstellen müssen Sie den Anlagenbetreiber anleiten, die niedrige Heizwassertemperatur im Pufferspeicher ganzjährig zu gewährleisten.

2.6.5 Verletzungsgefahr durch Armaturen unter Druck

- ! Führen Sie Arbeiten am Heizkreis oder am Trinkwasserkreis nur bei druckloser Anlage aus.
- ! Halten Sie im laufenden Betrieb die zulässigen Betriebsdrücke ein.
- ! Bauen Sie in die Trinkwassererwärmungsanlage ein nicht-absperbares Sicherheitsventil ein (Vorschrift gemäß DIN EN 806-2).

2.6.6 Verbrennungsgefahr durch unbeabsichtigt austretende heiße Medien

- ! Führen Sie Arbeiten am Heizkreis oder am Trinkwasserkreis nur bei druckloser Anlage aus.
- ! Lassen Sie das Produkt vor Arbeiten abkühlen.
- ! Prüfen Sie nach Arbeiten das Produkt auf Dichtheit.
- ! Tragen Sie eine Schutzbrille.

2.6.7 Verbrennungsgefahr an heißen Armaturen und Oberflächen

- ! Lassen Sie das Produkt vor Arbeiten abkühlen.
- ! Tragen Sie geeignete Schutzkleidung, um ungeschützten Kontakt mit heißen Armaturen und Anlagenteilen zu vermeiden.

2.6.8 Verletzungsgefahr durch Gewicht des Produkts

- ! Tragen Sie bei der Montage immer Sicherheitsschuhe.

2.6.9 Verletzungsgefahr bei unsachgemäßer Arbeit

Gespeicherte Energien, kantige Bauteile, Spitzen und Ecken am und im Produkt können Verletzungen verursachen.

- ! Sorgen Sie vor Beginn der Arbeiten für ausreichenden Platz.
- ! Gehen Sie mit offenen oder scharfkantigen Bauteilen vorsichtig um.
- ! Halten Sie den Arbeitsbereich aufgeräumt und sauber, um Unfallquellen zu vermeiden.

2.6.10 Sachschaden durch ungeeigneten Einsatzort

- ! Installieren Sie das Produkt nicht in frostgefährdeten Räumen.
- ! Installieren Sie das Produkt nicht in Räumen mit korrosionsfördernder Raumluft.
- ! Beachten Sie die Hinweise zum Korrosionsschutz im Anhang.

2.6.11 Verfügbarkeit der Betriebsanleitung

Jede Person, die mit diesem Produkt arbeitet, muss diese Anleitung und alle mitgeltenden Anleitungen (z. B. Anleitung des Zubehörs) gelesen haben und anwenden.

Die Anleitung muss am Einsatzort des Produktes verfügbar sein.

- ! Geben Sie diese Anleitungen und alle mitgeltenden Anleitungen (z. B. Anleitung des Zubehörs) an den Betreiber weiter.

3. Technische Beschreibung

3.1 Aufbau




Abb. 2: Übersicht Wohnungsstation Regudis W-CE

- 1** Wärmeübertrager
- 2** Regelventil mit integrierter Differenzdruck- und Volumenstromregelung
- 3** Entlüftungsventil im Heizkreis
- 4** Drehknopf
- 5** Stellantrieb mit integrierter Trinkwassertemperaturregelung
- 6** Anschlussbox für Stromversorgung
- 7** Volumenstromsensor
- 8** Anschluss für Zirkulationsleitung
- 9** Grundplatte
- 10** Passstück für Wasserzähler

Regudis W-CE

Technische Beschreibung

- 11** Eckkugelhahn
- 12** Entleerungsventil im Heizungskreis
- 13** Passstück für Wärmezähler
- 14** Anschluss im Heizungs-Vorlauf für Temperatursensor des Wärmezählers
- 15** Temperatursensor für Warmwasser
- 16** Filtereinsatz im Heizungs-Vorlauf
- 17** Anschluss für Temperaturvorhalte-Regelset
- 18** Keramikscheibenventil
- 19** Zonenventil zur Regulierung des Heizkreises

3.2 Funktionsbeschreibung

Die Station Regudis W-CE ist eine elektronisch geregelte Armaturengruppe, die für den Einsatz im häuslichen Bereich vorgesehen ist. Die Armaturengruppe stellt innerhalb einer Wohneinheit erwärmtes Trinkwasser (Warmwasser) zur Verfügung und verteilt das Heizwasser (max. 90° C) an Radiatoren.

Die dezentrale Warmwasserbereitung der Station macht das Speichern von warmem Trinkwasser unnötig.

Im Wärmeübertrager (1) wird Trinkwasser nach dem Durchlaufprinzip nur dann erwärmt, wenn es benötigt wird. Der Bedarf an Warmwasser wird durch den Volumenstromsensor (7) erkannt.

Die Solltemperatur für das Warmwasser wird mit dem Drehknopf (4) am Stellantrieb (5) eingestellt. Im laufenden Betrieb misst der Temperatursensor kontinuierlich die Temperatur des Warmwassers am Warmwasser-Ausgang des Wärmeübertragers. Diese Information leitet der Temperatursensor an die elektronische Regelung weiter.

Die Informationen des Volumenstromsensors und des Temperatursensors werden durch die elektronische Regelung an den Stellantrieb weitergegeben.

Der Stellantrieb öffnet und schließt das Regelventil (2). Je nach Stellung des Regelventils strömt bedarfsgerecht mehr oder weniger warmes Heizwasser aus dem Heizungs-Vorlauf in den Wärmeübertrager.

Außerdem hält das Regelventil den notwendigen Differenzdruck im System konstant.

Die an das Trinkwasser abgegebene Wärmeleistung ist abhängig von der Heizwasser-Menge und der Heizwasser-Temperatur, die dem Wärmeüberträger zugeleitet wird.

In das Regelventil ist eine Trinkwasser-Vorrangschaltung integriert, die die Bereitstellung der benötigten Warmwassermenge auch bei Heizbetrieb gewährleistet.

Optional gibt es die Möglichkeit einen Stellantrieb auf das Zonenventil (19) aufzusetzen. Das bietet Ihnen die Möglichkeit das Zonenventil zeitgesteuert zu schließen.

Die Wohnungsstation Regudis W-CE ist in verschiedenen Leistungsbereichen und Ausführungen erhältlich (siehe Diagramme im Anhang).

Die Leistungsbereiche unterscheiden sich durch die Größe des Wärmeübertragers.




Abb. 3: Heizbetrieb




Abb. 4: Warmwasserbetrieb

- 1** Warmwasser-Ausgang
- 2** Heizkreis-Rücklauf
- 3** Heizkreis-Vorlauf
- 4** Heizungs-Vorlauf vom Pufferspeicher
- 5** Heizungs-Rücklauf zum Pufferspeicher

Regudis W-CE

Technische Beschreibung

- 6** Kaltwasser-Ausgang
- 7** Kaltwasser-Zulauf vom Hausanschluss

3.3 Stellantrieb mit integrierter Trinkwassertemperaturregelung




Abb. 5: Stellantrieb mit integrierter Trinkwassertemperaturregelung

- 1** 2-poliger Stecker (Stromversorgung)
- 2** 3-polige Buchse (Volumenstromsensor)
- 3** 2-polige Buchse (Warmwassertemperatur-Sensor)
- 4** Leuchtanzeige (LED)
- 5** Index für Fehler-Reset (nur für Fachhandwerker)
- 6** Index für Service-Mode (nur für Fachhandwerker)
- 7** Drehknopf für Warmwassertemperatur, Fehler-Reset und Service-Mode
- 8** Temperaturskala für Warmwassertemperatur in °C (hier: 60 °C, Werkseinstellung)

Achten Sie auf die korrekte Polung (die Stecker sind kodiert).

3.3.1 Service-Mode

Der Stellantrieb ist im Auslieferungszustand geschlossen.

Wenn Sie den Drehknopf für länger als 5 Sekunden auf den Index für Service-Mode (6) stellen, dann fährt der Stellantrieb das Regelventil komplett auf.

Der Service-Mode erleichtert die Demontage des Stellantriebs und kann während der Inbetriebnahme hilfreich sein, um den Heizungskreis zu entlüften.

Das Regelventil bleibt solange komplett geöffnet, bis Sie den Drehknopf wieder auf die gewünschte Warmwassertemperatur (< 70 °C) stellen.

3.4 Technische Daten

Allgemein

max. Betriebsdruck p_s	10 bar
max. Betriebstemperatur t_s	90 °C
Umgebungstemperatur T	2 bis 35 °C

Elektrischer Anschluss: Netzteil

Netzeingangsspannung	100 bis 240 V AC ± 10 %
Netzeingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Ausgangsspannung	5 V DC +7,5 %, -5 %
Nennausgangsstrom	max. 1200 mA
Schutzart: Anschlussbox	IP66
Schutzklasse	II
Überspannungskategorie	III
Umgebungstemperatur	0 bis 60 °C

Elektrischer Anschluss: Stellantrieb

Eingangsspannung	5 V DC +7,5 %, -5 %
Leistungsaufnahme	0,15 bis 3 W
Schutzart	IP54
Umgebungstemperatur	0 bis 60 °C

Abmessungen

Achsabstand der Anschlüsse	65 mm
Achsabstand zur Wand	26,5 mm

Heizungskreis (Pufferspeicher)

Medium	Heizwasser gemäß VDI 2035/Ö-Norm H 5195-1, Fluidkategorie ≤ 3 gemäß EN 1717, Beachten Sie die Vorgaben des Oventrop Hinweisblattes zum Korrosionsschutz
Min. Differenzdruck	150 mbar
Max. Differenzdruck	2,0 bar
Min. Vorlauftemperatur	Siehe Diagramme im Anhang.

Heizkreis (Radiatoren)

Medium	Wie im Heizungskreis.
Max. Volumenstrom	460 l/h
Differenzdruckregelung	150 mbar

Trinkwasserkreis

Regudis W-CE

Technische Beschreibung

Medium	Trinkwasser, (siehe Oventrop Hinweisblatt zum Korrosionsschutz im Anhang)
	ACHTUNG Beschädigung der Einschubturbine durch chemische Einflüsse! Zusätze zur Wasseraufbereitung in hohen Konzentrationen können die Einschubturbine beschädigen. ! Stellen Sie sicher, dass die zulässigen Grenzwerte für Trinkwasser nicht überschritten werden.

Min. Kaltwasserdruck	Siehe Diagramme im Anhang.
Einstellbereich	40 bis 70 °C
Max. Warmwasser-Volumenstrom	Siehe Diagramme im Anhang.

Material

Wärmeübertrager kupfergelötet	Plattenmaterial: Edelstahl 1.4401 Anschlüsse: Edelstahl 1.4404 Lotmaterial: Kupfer
Wärmeübertrager kupfergelötet, Sealix®-Vollversiegelung	Plattenmaterial: Edelstahl 1.4401 Anschlüsse: Edelstahl 1.4404 Lotmaterial: Kupfer Vollversiegelung: SiO ₂ -Basis
Rohre	Edelstahl 1.4404
Armaturen	Messing
Temperatursensor	Edelstahl 1.4404
Volumenstromsensor	Messing und Kunststoff
Passstücke für Zähler	Kunststoff
Dichtungen	EPDM und Faserwerkstoffe

Anzieh Drehmomente

Überwurfmutter G ³ / ₄	45 Nm
Überwurfmutter G1	45 Nm
Passstücke für Zähler ((10) und (13) in Abb. 2 auf Seite 9)	30 Nm

Temperatursensor ((15) in Abb. 2 auf Seite 9)	15 Nm
Filtereinsatz ((16) in Abb. 2 auf Seite 9)	15 Nm
Entleerungsventil ((12) in Abb. 2 auf Seite 9)	15 Nm
Entlüftungsventil ((3) in Abb. 2 auf Seite 9)	15 Nm

Regudis W-CE

Technische Beschreibung




Abb. 6: Abmessungen

Artikelnummer	H	L	L1	L2	L3	H1	H2	T	T1	T2
Station mit Kaltwasserabgang und Passtück für Wasserzähler, Leistungsbereich 1	542	373	91	65	65	154	165	156	26,5	68
Station mit Kaltwasserabgang und Passtück für Wasserzähler, Leistungsbereich 2	542	394	112	65	65	154	165	156	26,5	68
Station ohne Kaltwasserabgang und Passtück für Wasserzähler, Leistungsbereich 1	542	325	91	65	65	154	165	156	26,5	68
Station ohne Kaltwasserabgang und Passtück für Wasserzähler, Leistungsbereich 2	542	346	112	65	65	154	165	156	26,5	68




Abb. 7: Anschlussbelegung

1	Warmwasser-Ausgang
2	Heizkreis-Rücklauf
3	Heizkreis-Vorlauf
4	Heizungs-Vorlauf vom Pufferspeicher
5	Heizungs-Rücklauf zum Pufferspeicher
6	Kaltwasser-Ausgang
7	Kaltwasser-Zulauf vom Hausanschluss
hell	Heißes Wasser
dunkel	Kaltes Wasser

4. Zubehör und Ersatzteile

4.1 Zubehör

Bezeichnung	Artikelnummer
Anschluss- und Absperrset für das Trinkwasser-Zirkulationsmodul	1344684
Trinkwasser-Zirkulationsmodul	1344555
Temperaturvorhalte-Regelset	1344490
Edelstahl-Passstück	1349052
Automatikentlüfter	1344460
Stellantrieb	z. B. 1012452
Aufputz-Wärmedämmhaube	1344870
Zubehörset Potentialausgleich	1349983

4.2 Ersatzteile

Bezeichnung	Artikelnummer
Wärme-übertrager kupfergelötet	Leistungs-bereich 1 1344083
	Leistungs-bereich 2 1344084
Wärme-übertrager kupfergelötet, Sealix®-Vollversiegelung	Leistungs-bereich 1 1344093
	Leistungs-bereich 2 1344094
Stellantrieb mit integrierter Trinkwassertemperatur-regelung	1344491
Temperatursensor	1344494
Volumenstromsensor im Gehäuse	1344693
Filtereinsatz	1344495
Regelventil mit integrierter Differenzdruck- und Volumenstromregelung	1344492
Dichtungsringe (5 Stück für G ³ / ₄ Verbindungen)	1344497
Dichtungsringe (5 Stück für G1 Verbindungen)	1344498
Netzteil 100 - 240 V, ~50 - 60 Hz	1344496

Regudis W-CE

Zubehör und Ersatzteile




Abb. 8: Ersatzteile

- 1** Stellantrieb mit integrierter Trinkwassertemperaturregelung
- 2** Netzteil 100 - 240 V, ~50 - 60 Hz (in Anschlussbox)
- 3** Volumenstromsensor im Gehäuse
- 4** Filtereinsatz
- 5** Dichtungsringe (5 Stück für G $\frac{3}{4}$ Verbindungen)
- 6** Dichtungsringe (5 Stück für G1 Verbindungen)
- 7** Temperatursensor
- 8** Wärmeübertrager
- 9** Regelventil mit integrierter Differenzdruck- und Volumenstromregelung

5. Transport und Lagerung

Transportieren Sie das Produkt in der Originalverpackung.
Lagern Sie das Produkt unter folgenden Bedingungen:

Temperaturbereich	0 °C bis +40 °C
Partikel	Trocken und staubgeschützt
Mechanische Einflüsse	Geschützt vor mechanischer Erschütterung
Strahlung	Geschützt vor UV-Strahlung und direkter Sonneneinstrahlung
Chemische Einflüsse	Nicht zusammen mit Lösungsmitteln, Chemikalien, Säuren, Kraftstoffen u.ä. lagern

6. Montage

! WARNUNG

Verletzungsgefahr durch Armaturen unter Druck!
Unter Druck austretende Medien können zu Verletzungen führen.

- ! Führen Sie alle Installationsarbeiten immer nur an einer drucklosen Anlage aus.
- ! Bei Nachrüstung einer bestehenden Anlage: Entleeren Sie die Anlage oder schließen Sie die Zuleitungen des Anlagenabschnitts und machen Sie den Anlagenabschnitt drucklos.
- ! Alle Arbeiten an der Anlage darf nur ein Fachhandwerker ausführen.

! VORSICHT

Verletzungsgefahr durch hohes Gewicht der Station!

Die Station ist schwer. Herabfallen kann zu Verletzungen führen.

- ! Tragen Sie bei der Montage immer Sicherheitsschuhe.

! VORSICHT

Verletzungsgefahr bei unsachgemäßer Arbeit!
Kantige Bauteile, Spitzen und Ecken am und im Produkt können Verletzungen verursachen.

- ! Gehen Sie mit offenen oder scharfkantigen Bauteilen vorsichtig um.

6.1 Hinweise zur Montage

Stellen Sie vor dem Montieren der Station sicher, dass:

- Rohrleitungen zum Einbauort verlegt, gespült und auf

Dichtheit geprüft sind.

- Ein Stromkabel und ein Erdungskabel zum Einbauort verlegt sind.



Für den elektrischen Anschluss beachten Sie EN60204-1 Kapitel 5.3.2.

- Montieren Sie die Station in einem trockenen, frostfreien Raum, in dem die Umgebungstemperatur im laufenden Betrieb 35 °C nicht überschreitet.
- Montieren Sie die Station immer aufrecht, niemals geneigt oder liegend.
- Die Station muss auch nach der Montage immer frei zugänglich sein.

6.2 Montagevarianten

Die Station ist für das Montieren in unterschiedlichen Einbausituationen geeignet:

- In einem Versorgungsschacht.
- An einer Wand, optional mit Wärmedämmhaube.

6.3 Station an Wand montieren




Abb. 9: Wandmontage

- 1 Befestigungspunkte
- 2 Versorgungsleitungen
- 3 Eckkugelhahn

- 1 Legen Sie geeignetes Befestigungsmaterial bereit.
- 2 Heben Sie die Station an die Wand und richten Sie sie waagrecht aus.
- 3 Wählen Sie mindestens 2 der 6 möglichen Befestigungspunkte (siehe Abb. 9 auf Seite 17 (1)) und markieren Sie durch die Bohrungen in der Grundplatte die Bohrlöcher.
- 4 Heben Sie die Station von der Wand.
- 5 Bohren Sie an den Markierungen Löcher in die Wand und setzen Sie die Dübel ein.
- 6 Richten Sie die Station an der Wand waagrecht aus und schrauben Sie die Station mit Schrauben und

Unterlegscheiben in den Dübeln fest.



Stellen Sie die Eckkugelhähne so ein, dass die Versorgungsleitungen (siehe Abb. 9 auf Seite 17 (2)) aus der gewünschten Richtung an die Station herangeführt werden.

- 8 Montieren Sie die beiden Eckkugelhähne (siehe Abb. 9 auf Seite 17 (3)) mit Flachdichtung in einer für den weiteren Anschluss gut zugänglichen Ausrichtung. (Die Abbildung zeigt beispielhaft den Anschluss von der rechten Seite)

Die Station ist an der Wand montiert.

6.4 Wärmezähler montieren



Die werksseitig verbauten Zählerpassstücke dienen der Inbetriebnahme/Druckprüfung der Station und sind nicht für Dauerbetrieb geeignet. Falls keine Zähler montiert werden, sind die Edelstahl-Passtücke aus dem Zubehörprogramm zu verwenden.

Der Wärmezähler muss folgende Eigenschaften haben:

- Schnelle Abtastrate (ca. 4 s)
- Gehäuselänge: 110 mm
- Anschlüsse: G^{3/4}
- $q_p = 1,5 \text{ m}^3/\text{h}$ nach MID-Richtlinie 2014/32/EU
- Integrierter Rücklauf-Tempersensor
- Vorlauf-Tempersensor M10x1 nach DIN EN 1434-2, Fühlertyp DS 27,5 ($\leq \varnothing 5,6$).
- Benötigt keine Einlauf- oder Auslaufstrecken
- Möglichst geringer Druckverlust

Geeignet sind z. B. Wärmezähler, die nach dem Ultraschallprinzip messen und auch kurze Wasserzapfungen erfassen.

! WARNUNG

Verletzungsgefahr durch Armaturen unter Druck!

Unter Druck austretende Medien können zu Verletzungen führen.

- ! Führen Sie alle Installationsarbeiten immer nur an einer drucklosen Anlage aus.
- ! Bei Nachrüstung einer bestehende Anlage: Entleeren Sie die Anlage oder schließen Sie die Zuleitungen des Anlagenabschnitts und machen Sie den Anlagenabschnitt drucklos.
- ! Tragen Sie eine Schutzbrille.

! VORSICHT

Verbrühungsgefahr durch heiße Medien!

Wenn die Station in Betrieb war besteht Verbrühungsgefahr durch ungewolltes Austreten von Heißwasser oder Wasserdampf.

- ! Lassen Sie die Anlage abkühlen.
- ! Tragen Sie eine Schutzbrille.

! VORSICHT

Verbrennungsgefahr an heißen Bauteilen!

Das Berühren heißer Bauteile kann zu Verbrennungen führen.

- ! Tragen Sie Schutzhandschuhe.




Abb. 10: Wärmezähler montieren

- 1 Passstück
- 2 Heizungs-Vorlauf
- 3 Stopfen
- 4 Entleerungsventil
- 5 Heizungs-Rücklauf
- 6 Heizkreis-Vorlauf
- 7 Heizkreis-Rücklauf
- 8 Entlüftungsventil



Beachten Sie die separate Anleitung des Wärmezählers.

- 1 Schließen Sie die Eckkugelhähne im Heizungs-Vorlauf (siehe Abb. 10 auf Seite 18 (2)) und Heizungs-Rücklauf (5) sowie das Keramikscheibenventil im Heizkreis-Vorlauf (6) und das Zonenventil im Heizkreis-Rücklauf (7).
- 2 Öffnen Sie das Regelventil (siehe Abb. 2 auf Seite 9 (2)) indem Sie den Stellantrieb (siehe Abb. 2 auf Seite 9 (5)) demontieren.

Schließen sie eine Schlauchleitung an das Entleerungsventil (siehe Abb. 10 auf Seite 18 (4)) im Heizungskreis an um austretendes Wasser leichter in ein Gefäß zu leiten.



Halten Sie einen Lappen und ein Gefäß bereit, um austretendes Wasser aufzufangen.

- 3 Öffnen Sie langsam das Entlüftungsventil (siehe Abb. 10 auf Seite 18 (8)) und das Entleerungsventil (4).

- 4 Wenn der Heizungskreis oberhalb des Entleerungsventils leer ist, schließen Sie das Entleerungsventil (4) und das Entlüftungsventil (8) wieder.
 - 5 Bauen Sie das Passstück (1) aus der Leitung aus.
 - 6 Bauen Sie den Wärmezähler mit Dichtungen in die Leitung ein.
 - 7 Schrauben Sie den Stopfen (siehe Abb. 2 auf Seite 9 (3)) aus dem Anschluss im Heizungs-Vorlauf für den Temperatursensor des Wärmezählers.
 - 8 Schrauben Sie den Adapter in den Anschluss im Heizungs-Vorlauf (2).
 - 9 Schrauben Sie den Temperatursensor in den Adapter.
 - 10 Öffnen Sie langsam die Eckkugelhähne im Heizungs-Rücklauf (5) und im Heizungs-Vorlauf (siehe Abb. 10 auf Seite 18 (2)).
 - 11 Öffnen Sie das Entlüftungsventil (8) etwas.
 - 12 Sobald keine Luft mehr entweicht, schließen Sie das Entlüftungsventil.
 - 13 Schließen Sie das Regelventil (siehe Abb. 2 auf Seite 9 (2)) indem Sie den Stellantrieb (siehe Abb. 2 auf Seite 9 (5)) montieren.
 - 14 Prüfen Sie alle Bauteile und Verschraubungen auf Dichtheit.
 - 15 Schrauben Sie zu lose Verschraubungen fest.
 - 16 Verplomben Sie den Wärmezähler.
- Der Wärmezähler ist montiert.

6.5 Wasserzähler montieren

Der Wasserzähler muss folgende Eigenschaften haben:



- Gehäuselänge: 110 mm
- Anschlüsse: G^{3/4}
- Q₃ = 2,5 m³/h nach MID-Richtlinie 2014/32/EU

⚠️ WARNUNG

Verletzungsgefahr durch Armaturen unter Druck!
Unter Druck austretende Medien können zu Verletzungen führen.

- ! Führen Sie alle Installationsarbeiten immer nur an einer drucklosen Anlage aus.
- ! Bei Nachrüstung einer bestehende Anlage: Entleeren Sie die Anlage oder schließen Sie die Zuleitungen des Anlagenabschnitts und machen Sie den Anlagenabschnitt drucklos.
- ! Tragen Sie eine Schutzbrille.

⚠️ VORSICHT

Verbrennungsgefahr an heißen Bauteilen!

Das Berühren heißer Bauteile kann zu Verbrennungen führen.

- ! Tragen Sie Schutzhandschuhe.




Abb. 11: Wasserzähler montieren

- 1 Passstück
- 2 Verschraubung
- 3 Kaltwasser-Zulauf
- 4 Kaltwasser-Ausgang



Beachten Sie die separate Anleitung des Wasserzählers.



Halten Sie einen Lappen und ein Gefäß bereit, um austretendes Wasser aufzufangen.

- 1 Schließen Sie die Keramikscheibenventile im Kaltwasser-Zulauf (siehe Abb. 11 auf Seite 19 (3)) und Kaltwasser-Ausgang (4).
- 2 Öffnen Sie eine Zapfstelle um den Trinkwasserkreis drucklos zu machen.
- 3 Wenn der Trinkwasserkreis drucklos ist, schließen Sie die Zapfstelle wieder.
- 4 Lösen Sie die Überwurfmutter der Verschraubung (2).
- 5 Bauen Sie das Passstück (1) mit der Verschraubung aus der Leitung aus.
- 6 Schrauben Sie die Verschraubung vom Passstück ab.
- 7 Schrauben Sie die Verschraubung an den Wasserzähler.
- 8 Bauen Sie den Wasserzähler in die Leitung ein.
- 9 Öffnen Sie langsam die Keramikscheibenventile im Kaltwasser-Ausgang (4) und Kaltwasser-Zulauf (3).
- 10 Prüfen Sie alle Bauteile und Verschraubungen auf Dichtheit.
- 11 Schrauben Sie zu lose Verschraubungen fest.
- 12 Verplomben Sie den Wasserzähler.
- 13 Öffnen Sie eine Zapfstelle um die Trinkwasserleitung zu entlüften.

14 Sobald Wasser blasenfrei entweicht, schließen Sie die Zapfstelle wieder.

► Der Wasserzähler ist montiert.

6.6 Station elektrisch anschließen

GEFAHR

Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Bei Berührung spannungsführender Bauteile besteht Lebensgefahr.

- ! Trennen Sie die Station allpolig von der Stromversorgung und sichern Sie die Station gegen Wiedereinschalten.
- ! Prüfen Sie die Spannungsfreiheit.
- ! Das Anschließen darf nur ein Elektrofachhandwerker durchführen.

6.6.1 Potentialausgleich anschließen

Durch den Schutzpotentialausgleich wird eine elektrisch gut leitfähige Verbindung zwischen leitfähigen Körpern elektrischer Betriebsmittel und der Hauptpotentialausgleichsschiene (Haupterdungsschiene) des Gebäudes hergestellt. (Körper sind nach DIN VDE 0100 berührbare leitfähige Teile, die im Gegensatz zu den „aktiven Teilen“ des Betriebsmittels nur infolge eines Fehlers unter Spannung stehen können.)



Diese Maßnahme dient dem Schutz gegen elektrischen Schlag und ist in der IEC 60364-4-41:2005 bzw. der DIN VDE 0100-410:2007-06 normiert.

Die technische Ausführung für den Potentialausgleich ist in der IEC 60364-5-54:2011 bzw. der DIN VDE 0100-540:2012-06 normiert.

- Halten Sie gültige Normen und landesspezifische Vorschriften ein.

GEFAHR

Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Bei Berührung spannungsführender Bauteile besteht Lebensgefahr.

- ! Das Anschließen darf nur ein Elektrofachhandwerker durchführen.




Abb. 12: Station erden

1 Position Potentialausgleich

- Verbinden Sie das Zubehörset für Potentialausgleich durch einen Potentialausgleichsleiter aus Kupfer mit einem Querschnitt von mindestens 6 mm² mit einer geeigneten Potentialausgleichsschiene im Gebäude.

6.6.2 Station elektrisch anschließen

GEFAHR

Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Bei Berührung spannungsführender Bauteile besteht Lebensgefahr.

- ! Trennen Sie die Station allpolig von der Stromversorgung und sichern Sie die Station gegen Wiedereinschalten.
- ! Prüfen Sie die Spannungsfreiheit.
- ! Die Anschlussbox darf nur von einem Elektrofachhandwerker geöffnet werden.




Abb. 13: Station elektrisch anschließen

- 1** Stromversorgungskabel
- 2** Netzteilkabel
- 3** Anschlussbox

- 4** Anschlussklemmen
- 5** Deckel
- 6** Schrauben

- 1** Lösen Sie die Schrauben (siehe Abb. 13 auf Seite 20(6)) und nehmen Sie den Deckel (5) der Anschlussbox (3) ab.
 - 2** Schließen Sie das Stromversorgungskabel (1) an die vorbereiteten Klemmen (4) in der Anschlussbox an.
 - 3** Schrauben Sie den Deckel auf die Anschlussbox.
 - 4** Schließen Sie die Station an die Stromversorgung an.
- ▶ Die Montage ist abgeschlossen.




Abb. 14: Heizkreis füllen und entlüften

VORSICHT

Verbrühungsgefahr durch heiße Medien!

Bei einigen Arbeiten muss die Station in Betrieb bleiben und es besteht Verbrühungsgefahr durch ungewolltes Austreten von Heißwasser oder Wasserdampf.

! Tragen Sie bei allen Arbeiten eine Schutzbrille.

VORSICHT

Verbrennungsgefahr an heißen Bauteilen!

Das Berühren heißer Bauteile kann zu Verbrennungen führen.

! Tragen Sie Schutzhandschuhe.

ACHTUNG

Beschädigungsgefahr durch Druckschlag!

Das schlagartige Einleiten von Wasser in die Station kann zu Beschädigungen z. B. der Sensoren oder Dichtstellen führen.

! Öffnen Sie Absperrvorrichtungen immer langsam.



Stellen Sie während dem Füllen und Entlüften des Heizkreises sicher, dass der Heizungskreis befüllt ist und der Anlagendruck konstant gehalten wird.



Der Stellantrieb ist im Auslieferungszustand geschlossen. Im geschlossenen Zustand wird der Wärmeübertrager nicht durchströmt. Um den Wärmeübertrager zu durchströmen, schalten Sie den Stellantrieb in den Service-Mode (siehe Abschnitt 3.3.1 auf Seite 11)

7.1 Heizkreis füllen und entlüften

VORSICHT

Verbrühungsgefahr durch heiße Medien!

Wenn die Heizungsanlage bereits in Betrieb ist und der angeschlossene Pufferspeicher aufgeheizt ist, besteht Verbrühungsgefahr durch ungewolltes Austreten von Heißwasser oder Wasserdampf.

! Prüfen Sie während des Befüllens alle Verschraubungen und schrauben Sie undichte Verschraubungen fest.

- 1** Prüfen Sie, ob das Entleerungsventil (siehe Abb. 14 auf Seite 21 (2)) und Entlüftungsventil (6) im Heizungskreis geschlossen sind.
- 2** Öffnen Sie das Keramikscheibenventil im Heizkreis-Vorlauf (4).
- 3** Öffnen Sie das Zonenventil im Heizkreis-Rücklauf (5).
- 4** Öffnen Sie langsam den Eckkugelhahn im Heizungs Vorlauf (1), um die Station zu füllen.



Schließen Sie eine Schlauchleitung an das Entleerungsventil (2) im Heizungskreis an um austretendes Wasser leichter in ein Gefäß zu leiten.

Halten Sie einen Lappen und ein Gefäß bereit, um austretendes Wasser aufzufangen.

- 5 Öffnen Sie das Entleerungsventil (2) im Heizungskreis.
 - 6 Sobald Wasser blasenfrei entweicht, stellen Sie den Drehknopf (siehe Abb. 5 auf Seite 11 (7)) des Reglers auf den Index für Service-Mode (siehe Abb. 5 auf Seite 11 (6)).
 - 7 Sobald Wasser blasenfrei entweicht, schließen Sie das Entleerungsventil (siehe Abb. 14 auf Seite 21 (2)).
 - 8 Öffnen Sie das Entlüftungsventil (6) im Heizkreis etwas.
 - 9 Sobald Wasser blasenfrei entweicht, schließen Sie das Entlüftungsventil (6).
 - 10 Stellen Sie den Drehknopf des Reglers auf die gewünschte Warmwassertemperatur ($< 70\text{ }^{\circ}\text{C}$).
 - 11 Prüfen Sie alle Bauteile und Verschraubungen auf Dichtheit.
 - 12 Schrauben Sie ggf. gelöste Verschraubungen fest und ersetzen Sie defekte Dichtungen.
- Das Füllen und Entlüften des Heizkreises ist abgeschlossen.



Verunreinigungen in der Rohrleitung können zu Ablagerungen im Filter führen. Zur Filterreinigung siehe 8.5 auf Seite 31.

7.2 Trinkwasserkreis füllen




Abb. 15: Trinkwasserkreis füllen

- 1 Kaltwasser-Zulauf
- 2 Kaltwasser-Ausgang
- 3 Warmwasser-Ausgang



VORSICHT

Verbrühungsgefahr durch heiße Medien!

Wenn die Heizungsanlage bereits in Betrieb ist und der angeschlossene Pufferspeicher aufgeheizt ist, besteht Verbrühungsgefahr durch ungewolltes Austreten von Heißwasser oder Wasserdampf.

- ! Prüfen Sie während des Befüllens alle Verschraubungen und schrauben Sie undichte Verschraubungen fest.

ACHTUNG

Beschädigungsgefahr durch Druckschlag!

Das schlagartige Einleiten von Wasser in die Station kann zu Beschädigungen z. B. der Sensoren oder Dichtstellen führen.

- ! Öffnen Sie Absperrvorrichtungen immer langsam.

- 1 Öffnen Sie langsam das Keramikscheibenventil im Kaltwasser-Zulauf (siehe Abb. 15 auf Seite 22 (1)) um die Station zu füllen.
 - 2 Öffnen Sie langsam das Keramikscheibenventil im Warmwasser-Ausgang (3).
 - 3 Öffnen Sie langsam das Keramikscheibenventil im Kaltwasser-Ausgang (2).
 - 4 Öffnen Sie die am weitesten entfernte Zapfstelle und zapfen Sie nacheinander Warm- und Kaltwasser, bis das Trinkwasser blasenfrei austritt.
 - 5 Schließen Sie die Zapfstelle.
 - 6 Prüfen Sie alle Bauteile und Verschraubungen auf Dichtheit.
 - 7 Schrauben Sie ggf. gelöste Verschraubungen fest und ersetzen Sie defekte Dichtungen.
- Das Füllen des Trinkwasserkreises ist abgeschlossen.

7.3 Zirkulationsleitung entlüften (wenn vorhanden)



VORSICHT

Verbrühungsgefahr durch heiße Medien!

Wenn die Heizungsanlage bereits in Betrieb ist und der angeschlossene Pufferspeicher aufgeheizt ist, besteht Verbrühungsgefahr durch ungewolltes Austreten von Heißwasser oder Wasserdampf.

- ! Schließen Sie die Eckkugelhähne im Heizungs-Vorlauf und Heizungs-Rücklauf.
- ! Lassen Sie die Wohnungsstation abkühlen.
- ! Tragen Sie eine Schutzbrille.

- 1 Öffnen Sie das Entlüftungsventil am Zirkulationsmodul.
- 2 Öffnen Sie langsam das Keramikscheibenventil in der Zirkulationsleitung.
- 3 Sobald Wasser blasenfrei entweicht, schließen Sie das

Entlüftungsventil.

- 4 Öffnen Sie langsam die Eckkugelhähne im Heizungs-Rücklauf und Heizung-Vorlauf.

▶ Das Entlüften der Zirkulationsleitung ist abgeschlossen.

7.4 Absperrvorrichtungen für Betrieb einstellen

- ▶ Stellen Sie die Absperrvorrichtungen der Station für den Betrieb ein:
 - Die Keramikscheibenventile unter der Station müssen offen sein.
 - Das Zonenventil muss geöffnet sein.
 - Das Entlüftungsventil und das Entleerungsventil der Station müssen geschlossen sein.
- ▶ Stellen Sie die Heizungsanlage (z. B. Pumpe und Absperrarmaturen) für den Betrieb der Station ein.

7.5 Warmwassertemperatur einstellen



Abb. 16: Warmwassertemperatur einstellen

- 1 Stellantrieb mit integrierter Trinkwassertemperaturregelung
- 2 Drehknopf

⚠ GEFAHR

Lebensgefahr durch Legionellenbildung!

Wenn die Warmwassertemperatur zu niedrig ist, dann kann es bei Anlagen mit Zirkulationsleitung zu Legionellenbildung kommen.

- ! Stellen Sie bei Anlagen mit Zirkulationsleitung die Warmwassertemperatur am Stellantrieb (siehe Abb. 16 auf Seite 23 (1)) auf mindestens 60 °C ein.
- ! Stellen Sie sicher, dass die Heizwassertemperatur im Pufferspeicher auf mindestens 60 °C eingestellt ist.
- ! Prüfen Sie, dass die Temperaturdifferenz zwischen dem Heißwasser-Austritt des Wärmeübertragers (z. B. 60 °C) und dem Rücklauf der Zirkulationsleitung an der Station (≥ 55 °C) nicht mehr als 5 °C beträgt.
- ▶ Beachten Sie die Hinweise zum Verbrühschutz in Abschnitt 2.6.4 auf Seite 8.
- ▶ Stellen Sie die gewünschte Warmwassertemperatur mit dem Drehknopf (2) am Stellantrieb (1) ein.

7.5.1 Gleitende Warmwassertemperaturregelung

Kann die gewünschte Warmwassertemperatur aufgrund einer zu niedrigen Speichertemperatur nicht erreicht werden, wird die Temperatureinstellung am Stellantrieb für das Warmwasser selbstständig auf den max. erreichbaren Wert reduziert. Dieser Zustand wird beibehalten, bis die Speichertemperatur für die gewünschte Warmwassertemperatur ausreichend ist.



Kontrollieren Sie ggf. die eingestellte Speichertemperatur.

7.6 Temperaturvorhalte-Regelset einstellen (wenn vorhanden)




Abb. 17: Temperaturvorhalte-Regelset einstellen

- 1 Handrad
- 2 Skalenhülle mit Markierung



Stellen Sie am Temperaturvorhalte-Regelset die Temperatur nicht höher ein, als die am Stellantrieb eingestellte Warmwassertemperatur.



Ein zu hoch eingestelltes Temperaturvorhalte-Regelset bewirkt einen dauerhaften Bypass und führt zu Energieverlust.

Das Temperaturvorhalte-Regelset ist zu hoch eingestellt, wenn der Wert höher als die mögliche Heizungs-Vorlauftemperatur vom Pufferspeicher ist.

- ▶ Stellen Sie die Temperatur am Handrad (siehe Abb. 17 auf Seite 23 (1)) des Temperaturvorhalte-Regelsets auf den gewünschten Wert ein.

7.7 Stellantrieb anlernen



Das Anlernen des Stellantrieb ist für die bestimmungsgemäße Funktion der Station zwingend erforderlich.



Für den Anlernvorgang muss der Heizungsvorlauf auf Betriebstemperatur sein.

- ▶ Öffnen Sie eine oder mehrere Warmwasserzapfstellen und lassen Sie das Warmwasser bei einem konstanten Warmwasser-Volumenstrom von mehr als 7 l/min für mindestens 5 Minuten laufen.

Währenddessen passen sich die Regelparameter den Bedingungen in der Heizungsanlage des Gebäudes an.

7.8 Betreiber einweisen

Erklären Sie dem Betreiber die Funktion und Bedienung des Produkts!

- ▶ Die Inbetriebnahme ist abgeschlossen.

8. Störungen beheben

8.1 Störungstabelle

STÖRUNG	URSACHE	BEHEBUNG
Keine Erwärmung des Trinkwassers (nur kaltes Wasser an den Zapfstellen, LED leuchtet grün).	Volumenstromsensor ist verunreinigt oder defekt.	Reinigen Sie den Volumenstromsensor (siehe Abschnitt 8.4 auf Seite 30). Wird die Störung dadurch nicht behoben, ersetzen Sie den Volumenstromsensor.
Keine Erwärmung des Trinkwassers (nur kaltes Wasser an den Zapfstellen, LED ist aus).	Stellantrieb mit integrierter Trinkwassertemperaturregelung ist nicht in Betrieb (spannungslos).	Prüfen Sie die Stromversorgung des Stellantriebs und stellen Sie ggf. die Stromversorgung wieder her.
Keine Erwärmung des Trinkwassers (nur kaltes Wasser an den Zapfstellen, LED blinkt grün).	Luft einschluss im Heizkreis.	Entlüften Sie den Heizkreis (siehe Abschnitt 7.1 auf Seite 21).
	Filtereinsatz im Heizungs-Vorlauf ist verstopft.	Reinigen oder ersetzen Sie den Filtereinsatz (siehe Abschnitt 8.5 auf Seite 31).
	Heizungsanlage hat Störung.	Beheben Sie die Störung.
An den Zapfstelle(n) fällt die Warmwassertemperatur ab.	Heizwassertemperatur ist zu niedrig.	Erhöhen Sie die Heizwassertemperatur im Pufferspeicher. Prüfen Sie ggf. die Leistung des Wärmeerzeugers.
	Speicherkapazität ist nicht ausreichend.	Prüfen Sie die Systemauslegung und erhöhen Sie ggf. die Speicherkapazität.
Während einer Zapfung kommt es zu schwankenden Warmwassertemperaturen.	Regelparameter passen nicht zu den im Objekt vorliegenden Bedingungen.	Lernen Sie den Stellantrieb an (siehe Abschnitt 7.7 auf Seite 24), um die Regelung den Bedingungen in der Heizungsanlage des Gebäudes anzupassen.
	Der Temperatursensor am Warmwasserausgang (Abb. 2 auf Seite 9 (15)) ist defekt.	Ersetzen Sie den Temperatursensor (Art.Nr. 1344494). Kontaktieren Sie gegebenenfalls den Technischen Kundendienst (siehe Abs. 1.3 auf Seite 6)
Beim Betrieb mit Zirkulation kühlt das Wasser an der Zapfstelle schlagartig ab.	Kaltwasser fließt direkt in die Zirkulationsleitung statt in den Wärmeübertrager.	Prüfen Sie die Funktion des Sperrventils des Zirkulationsmoduls. Ersetzen Sie ein defektes Sperrventil.
Bei größeren Zapfmengen wird die Zieltemperatur nicht mehr erreicht.	Heizwassertemperatur reicht für die angeforderte Zapfmenge nicht aus.	Erhöhen Sie die Heizwassertemperatur im Pufferspeicher (siehe Kennlinien im Anhang).
	Wärmeübertrager ist verunreinigt oder verkalkt.	Reinigen Sie den Wärmeübertrager (siehe Abschnitt 8.3.2 auf Seite 29).
	Volumenstrom des Heizungswassers zu gering.	Prüfen Sie die Systemauslegung und erhöhen Sie ggf. die Pumpenleistung im Heizungs-Vorlauf vom Pufferspeicher.
	Filtereinsatz im Heizungs-Vorlauf ist verunreinigt.	Reinigen oder ersetzen Sie den Filtereinsatz (siehe Abschnitt 8.5 auf Seite 31).
Undichtheit am Wärmeübertrager (äußerlich).	Leckage am Wärmeübertrager infolge von Korrosion. Dies kann die Folge eines für die Trinkwasserbeschaffenheit ungeeigneten Lotmaterials sein.	Ersetzen Sie den Wärmeübertrager. Das Lotmaterial muss für die Trinkwasserbeschaffenheit geeignet sein (siehe Infoblatt „Hinweise für den Korrosionsschutz“ im Anhang).
Druckanstieg im Heizungskreis (Trinkwasser tritt in Heizungskreis ein). Im Heizungskreis löst ggf. das Sicherheitsventil aus.		

Regudis W-CE

Störungen beheben

STÖRUNG	URSACHE	BEHEBUNG
Zu geringer Warmwasser-Volumenstrom an der Zapfstelle.	Wärmeübertrager ist stark verkalkt.	Entkalken Sie den Wärmeübertrager (siehe Abschnitt 8.3.2 auf Seite 29).
	Kaltwasser-Druck ist zu niedrig (Druckminderer fehlerhaft eingestellt).	Prüfen Sie die Einstellung des Druckminderers und erhöhen Sie ggf. die Einstellung.
Wohnungsheizkreis wird nicht warm.	Filtereinsatz im Heizungs-Vorlauf ist verunreinigt.	Reinigen oder ersetzen Sie den Filtereinsatz (siehe Abschnitt 8.5 auf Seite 31).
	Zonenventil ist fälschlicherweise geschlossen.	Öffnen Sie das Zonenventil.
Der Wärmeübertrager ist auch außerhalb der Warmwasserbereitung heiß. Wasser wird unkontrolliert erwärmt.	Der Service-Mode ist aktiv.	Stellen Sie den Drehknopf auf die gewünschte Warmwassertemperatur ein (siehe Abschnitt 8.2 auf Seite 26).
	Das Regelventil ist verunreinigt oder blockiert.	Demontieren Sie den Stellantrieb vom Regelventil. Drücken Sie die Ventilspindel mehrmals manuell ein, um die Leichtgängigkeit der Ventilspindel zu prüfen. Wenn die Ventilspindel blockiert ist, kontaktieren Sie den Technischen Kundendienst (siehe Abschnitt 1.3 auf Seite 6).

8.2 Statusmeldungen und Fehlermeldungen



Abb. 18: Statusmeldungen und Fehlermeldungen am Stellantrieb

- 1** Leuchtanzeige (LED)
- 2** Drehknopf
- 3** Index für Fehler-Reset (nur für Fachhandwerker)
- 4** Index für Service-Mode (nur für Fachhandwerker)

Die Leuchtanzeige (siehe Abb. 18 auf Seite 26 (1)) des Stellantrieb zeigt Statusmeldungen und Fehlermeldungen.

Regudis W-CE

Störungen beheben

8.2.1 Statusmeldungen

Leuchtanzeige	Beschreibung
LED leuchtet grün	Normalbetrieb, keine Warmwasserzapfung.
LED blinkt grün	Normalbetrieb, Warmwasserzapfung.
LED leuchtet orange	Kalibrierungsfahrt oder Servicefahrt.
LED leuchtet rot	Service-Mode aktiv, Stellantrieb komplett zurückgefahren.

8.2.2 Fehlermeldungen

Leuchtanzeige: Blinkcodes	Fehler	Beschreibung
1x orange, 1x rot	Trinkwasser-Temperatursensor	Sensor liefert falsche oder keine Messwerte.
1x orange, 2x rot	Stellantrieb	Unerwartete Motorblockade während des Regelbetriebs.
1x orange, 3x rot	Stellantrieb	Kalibrierungsfahrt fehlgeschlagen.
1x orange, 4x rot	Versorgungsspannung	Versorgungsspannung zu hoch, zu niedrig oder nicht vorhanden.
1x orange, 5x rot	Interner Energiespeicher	Fehlerhafter Energiespeicher, Failsafe-Mode nicht mehr möglich.
1x orange, 6x rot	Gehäuse-Temperatursensor	Sensor liefert falsche oder keine Messwerte.
1x orange, 7x rot	Volumenstromsensor	Unplausibler Volumenstromwert.
1x orange, 8x rot	Sollwertgeber	Unplausibler Einstellwert.
1x orange, 9x rot	Elektronik	-
1x orange, 10x rot	Interner Speicher (EEPROM)	Speicherfehler
rot; blinkend	Gehäuse-Temperatursensor	Temperatur befindet sich außerhalb der empfohlenen Umgebungstemperatur (siehe 3.4 auf Seite 11)

8.2.3 Failsafe-Mode

Der Failsafe-Mode wird aktiv, sobald einer der aufgeführten Fehler auftritt. Im Failsafe-Mode schließt der Stellantrieb das Regelventil, um eine unkontrollierte Trinkwassererwärmung zu verhindern. Der Failsafe Mode ist aktiv, solange ein Fehler vorliegt.

Wenn die Fehlerursache behoben wurde, dann werden die meisten Fehlermeldungen automatisch zurückgesetzt und der Failsafe-Mode deaktiviert. Nur die Stellantriebsfehler müssen Sie manuell durch einen Fehler-Reset zurücksetzen.

8.2.4 Fehler-Reset

Wenn der Drehknopf für länger als 5 Sekunden auf den Index für Fehler-Reset (siehe Abb. 18 auf Seite 26 (3)) gestellt wird, dann wird der angezeigte Fehler zurückgesetzt und eine Kalibrierungsfahrt gestartet. Solange der Drehknopf auf den Index für Fehler-Reset gestellt ist, wird immer wieder eine Kalibrierungsfahrt des Stellantriebs gestartet, bei der der Schließpunkt des Regelventils erfasst wird.

Um den Fehler-Reset durchzuführen gehen Sie wie folgt vor:

- ▶ Stellen Sie den Drehknopf für länger als 5 Sekunden auf den Index für Fehler-Reset, um einen Fehler zurückzusetzen.
- ▶ Stellen Sie den Drehknopf nach einem Fehler-Reset wieder auf die gewünschte Warmwassertemperatur (< 70 °C) um in den Normalbetrieb zu wechseln.



Wenn die Stromversorgung des Reglers unterbrochen und wiederhergestellt wird, dann findet automatisch ein Fehler-Reset statt.

8.3 Verkalkung des Wärmeübertragers

GEFAHR

Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Bei einigen Arbeiten muss der Stellantrieb in Betrieb bleiben und die Station darf nicht von der Stromversorgung getrennt sein. In der Anschlussbox besteht die Gefahr eines elektrischen Stromschlags.

- ! Öffnen Sie die Anschlussbox nicht.
- ! Die Anschlussbox darf nur von einem Elektrofachhandwerker geöffnet werden.



WARNUNG

Verletzungsgefahr durch Medien unter Druck!

Unter Druck austretende Medien können zu Verletzungen führen.

- ! Führen Sie alle Installationsarbeiten immer nur an einer drucklosen Anlage aus.
- ! Bei Nachrüstung einer bestehenden Anlage: Entleeren Sie die Anlage oder schließen Sie die Zuleitungen des Anlagenabschnitts und machen Sie den Anlagenabschnitt drucklos.
- ! Tragen Sie eine Schutzbrille.
- ! Alle Arbeiten an der Anlage darf nur ein Fachhandwerker ausführen.



VORSICHT

Verbrühungsgefahr durch heiße Medien!

Bei einigen Arbeiten muss die Station in Betrieb bleiben und es besteht Verbrühungsgefahr durch ungewolltes Austreten von Heißwasser oder Wasserdampf.

- ! Lassen Sie die Anlage abkühlen.
- ! Tragen Sie eine Schutzbrille.



VORSICHT

Verbrennungsgefahr an heißen Bauteilen!

Das Berühren heißer Bauteile kann zu Verbrennungen führen.

- ! Tragen Sie Schutzhandschuhe.

8.3.1 Verkalkung erkennen



Durch die hohen Temperaturen in der Station ist eine Verkalkung des eingebauten Wärmeübertragers grundsätzlich nicht zu vermeiden. Dies gilt besonders beim Einsatz einer Zirkulationsleitung.

Folgende Anzeichen deuten auf eine Verkalkung oder Verunreinigung des Wärmeübertragers hin:

- Bei größeren Zapfmengen sinkt die Temperatur unter die eingestellte Warmwassertemperatur.
- Die eingestellte Warmwassertemperatur wird nur noch bei kleinen Zapfmengen erreicht.
- Der Warmwasser-Volumenstrom ist im Vergleich zum Kaltwasser-Volumenstrom reduziert.

Wenn diese Symptome auftreten, müssen Sie die Trinkwasserseite entkalken bzw. die Heizungskreisseite des Wärmeübertragers reinigen.

Regudis W-CE

Störungen beheben

8.3.2 Wärmeübertrager ausbauen und reinigen

GEFAHR

Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Bei Berührung spannungsführender Bauteile besteht Lebensgefahr.

- ! Trennen Sie die Station allpolig von der Stromversorgung und sichern Sie die Station gegen Wiedereinschalten.
- ! Prüfen Sie die Spannungsfreiheit.




Abb. 19: Wärmeübertrager ausbauen und reinigen

- 1 Entleerungsventil
- 2 Keramikscheibenventil
- 3 Wärmeübertrager
- 4 Regelventil mit integrierter Differenzdruck- und Volumenstromregelung
- 5 Entlüftungsventil

VORSICHT

Verbrühungsgefahr durch heiße Medien!

Bei Arbeiten an der Station besteht Verbrühungsgefahr durch ungewolltes Austreten von Heißwasser oder Wasserdampf.

- ! Schließen Sie alle Keramikscheibenventile (2) unter der Station und lassen Sie das Wasser in der Station abkühlen.

VORSICHT

Verbrennungsgefahr am Wärmeübertrager!

Bauteile werden im laufenden Betrieb sehr heiß und es besteht Verbrennungsgefahr bei Berührung.

- ! Lassen Sie die Station abkühlen.



Eine nicht korrekt ausgeführte Reinigung/Entkalkung führt zur Beschädigung der natürlichen Passivschicht und einer erhöhten Korrosionsgefahr des Plattenwerkstoffs.

- 1 Öffnen Sie das Keramikscheibenventil Warmwasser Ausgang (Abb. 15 auf Seite 22 (3)).
- 2 Öffnen Sie eine Zapfstelle um den Trinkwasserkreis drucklos zu machen.
- 3 Wenn der Trinkwasserkreis drucklos ist, schließen Sie die Zapfstelle wieder.
- 4 Ziehen Sie die Kabel vom Stellantrieb ab.
- 5 Demontieren Sie den Stellantrieb.



Schließen Sie eine Schlauchleitung an das Entleerventil (siehe Abb. 19 auf Seite 29 (1)) im Heizungskreis an um austretendes Wasser leichter in ein Gefäß zu leiten.

Halten Sie einen Lappen und ein Gefäß bereit, um austretendes Wasser aufzufangen.

- 6 Öffnen Sie das Entlüftungsventil (5) und das Entleerungsventil (1) um den Heizkreis drucklos zu machen und zu entleeren.
- 7 Schließen Sie das Entlüftungsventil (5) und das Entleerungsventil (1).
- 8 Lösen Sie die Verschraubungen zwischen Regelventil (4) und Rohrleitungen.
- 9 Heben Sie das Regelventil aus der Station.
- 10 Lösen Sie die Verschraubungen zwischen Wärmeübertrager (3) und Rohrleitungen.
- 11 Heben Sie den Wärmeübertrager aus der Station.
- 12 Reinigen Sie den Wärmeübertrager mit geeignetem Reinigungsmittel. Beachten Sie dabei die Anleitung des Herstellers des Reinigungsmittels.
- 13 Heben Sie den gereinigten Wärmeübertrager in die Station.



Der G1 Anschluss am Wärmeübertrager ist für den Anschluss am Regelventil vorgesehen.

- 14 Verschrauben Sie den Wärmeübertrager mit den Rohrleitungen.
- 15 Montieren Sie das Regelventil (4) mit Stellantrieb in der Station.
- 16 Schließen Sie die Kabel an den Stellantrieb an.
- 17 Füllen Sie den Trinkwasserkreis wie in Abschnitt 7.2 auf Seite 22 beschrieben.
- 18 Füllen und entlüften Sie den Heizkreis wie in Abschnitt 7.1 auf Seite 21 beschrieben.

8.4 Volumenstromsensor prüfen und reinigen




Abb. 20: Volumenstromsensor prüfen und reinigen

- 1 Volumenstromsensor
- 2 Keramikscheibenventil
- 3 Stellantrieb mit integrierter Trinkwassertemperaturregelung

8.4.1 Volumenstromsensor prüfen

Eine Betriebsstörung liegt vor, wenn an den Zapfstellen kein Warmwasser gezapft werden kann. Dies kann mehrere Ursachen haben (siehe Abschnitt 8.1 auf Seite 25).

- ▶ Schließen Sie einfach zu ermittelnde Ursachen aus, z. B. spannungsloser Stellantrieb (siehe Abb. 20 auf Seite 30 (3)) oder fehlender Kontakt der Signalleitung des Volumenstromsensors.
- ▶ Prüfen Sie den Volumenstromsensor (1) auf Verunreinigungen, indem Sie Trinkwasser zapfen und die Leuchtanzeige am Stellantrieb beobachten:
 - Ohne Warmwasserzapfung oder ohne Zirkulationsbetrieb leuchtet die Leuchtanzeige am Stellantrieb dauerhaft grün.
 - Während einer Warmwasserzapfung oder während des Zirkulationsbetriebs blinkt die Leuchtanzeige grün.
 - Wenn die Leuchtanzeige während einer Warmwasserzapfung dauerhaft grün leuchtet, kann der Volumenstromsensor verunreinigt sein.

Wenn der Volumenstromsensor verunreinigt ist, dann wird der Volumenstrom des Kaltwasser-Zulaufs bzw. des Kaltwasser-Zulaufs mit Zirkulationsleitung nicht erfasst und keine Warmwasserzapfung registriert. Dadurch wird die Regelung nicht aktiviert und im Wärmeübertrager findet keine Energieübergabe an den Trinkwasserkreis statt.

8.4.2 Volumenstromsensor reinigen



Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Bei Berührung spannungsführender Bauteile besteht Lebensgefahr.

- ! Trennen Sie die Station allpolig von der Stromversorgung und sichern Sie die Station gegen Wiedereinschalten.
- ! Prüfen Sie die Spannungsfreiheit.

Wenn der Volumenstromsensor verunreinigt ist:

- 1 Schließen Sie die Keramikscheibenventile Kaltwasser-Zulauf und Kaltwasser-Ausgang (siehe Abb. 20 auf Seite 30 (2)) im Trinkwasserkreis.
- 2 Öffnen Sie eine Zapfstelle um den Trinkwasserkreis drucklos zu machen.
- 3 Wenn der Trinkwasserkreis drucklos ist, schließen Sie die Zapfstelle wieder.




Abb. 21: Sicherungsklammer lösen

- 1 Volumenstromsensor
 - 2 Sicherungsklammer
- 4 Lösen Sie die Sicherungsklammer (siehe Abb. 21 auf Seite 30 (2)) am Volumenstromsensor (1).
 - 5 Entfernen Sie den Volumenstromsensor vom Gehäuse.




Abb. 22: Volumenstromsensor ausbauen

Regudis W-CE

Störungen beheben

1 Verschlusskappe

2 Überwurfmutter

6 Schrauben Sie die Verschlusskappe (siehe Abb. 22 auf Seite 30 (1)) für den Zirkulationsanschluss ab.

7 Lösen Sie die Überwurfmutter (2) des Volumenstromsensors und nehmen Sie den Volumenstromsensor von den Rohren ab.




Abb. 23: Volumenstromsensor unter fließendem Wasser reinigen

1 Gehäuse Volumenstromsensor

ACHTUNG

Beschädigungsgefahr für Einschubturbine!

Die Einschubturbine ist ein empfindliches Bauteil, das leicht beschädigt werden kann. Das Turbinenrad muss sich nach der Reinigung frei und leichtläufig drehen.

! Verwenden Sie bei der Reinigung der Einschubturbine keine spitzen Gegenstände.

8 Halten Sie das Gehäuse des Volumenstromsensors (siehe Abb. 23 auf Seite 31 (1)) entgegengesetzt zur Durchflussrichtung unter fließendes Wasser, um Rückstände wie z. B. Hanfreste zu entfernen und die Einschubturbine zu reinigen.

9 Pusten Sie in die Einschubturbine, um zu kontrollieren, dass das Turbinenrad frei und leichtläufig dreht. Ist dies nicht der Fall, ersetzen Sie den Volumenstromsensor.




Abb. 24: Volumenstromsensor einbauen

1 Volumenstromsensor

2 Verschlusskappe

3 Überwurfmutter

10 Schrauben Sie die Verschlusskappe (siehe Abb. 24 auf Seite 31 (2)) auf dem Zirkulationsanschluss fest.

11 Setzen Sie den Volumenstromsensor in das Gehäuse ein und befestigen ihn mit der Sicherungsklammer.

12 Setzen Sie den Volumenstromsensor (1) auf die Rohre auf und schrauben Sie die Überwurfmutter (3) des Volumenstromsensors fest.

13 Verbinden Sie die Steckverbindung mit dem Stellantrieb.



Achten Sie auf die korrekte Polung (die Stecker sind kodiert, siehe Abb. 5 auf Seite 11).

14 Öffnen Sie die Absperrvorrichtungen.

15 Führen Sie eine Funktionsprüfung durch, wie in Abschnitt 8.4.1 auf Seite 30 beschrieben.

▷ Der Volumenstromsensor ist gereinigt.

8.5 Filtereinsatz reinigen



WARNUNG

Verletzungsgefahr durch Medien unter Druck!

Unter Druck austretende Medien können zu Verletzungen führen.

! Führen Sie alle Installationsarbeiten immer nur an einer drucklosen Anlage aus.

! Bei Nachrüstung einer bestehenden Anlage: Entleeren Sie die Anlage oder schließen Sie die Zuleitungen des Anlagenabschnitts und machen Sie den Anlagenabschnitt drucklos.

! Tragen Sie eine Schutzbrille.

! Alle Arbeiten an der Anlage darf nur ein Fachhandwerker ausführen.




Abb. 25: Filtereinsatz reinigen

1 Stopfen

- 1 Schließen Sie die Eckkugelhähne Heizungs-Vorlauf (siehe Abb. 14 auf Seite 21 (1)), Heizungs-Rücklauf ((3)) und die Keramikscheibenventile im Heizkreis-Vorlauf (4) und Heizkreis-Rücklauf (5).
- 2 Öffnen Sie langsam das Entlüftungsventil im Heizkreis (siehe Abb. 2 auf Seite 9 (3)) um den Bereich drucklos zu machen.
- 3 Schließen Sie das Entlüftungsventil im Heizkreis.
- 4 Schrauben Sie den Stopfen (siehe Abb. 25 auf Seite 32 (1)) des Filtereinsatzs aus dem Gehäuse im Heizungs-Vorlauf.



Halten Sie einen Lappen und ein Gefäß bereit, um austretendes Wasser aufzufangen.

- 5 Ziehen Sie den Stopfen zusammen mit dem Sieb aus dem Filtereinsatz.
 - 6 Reinigen Sie das Sieb unter fließendem Wasser.
 - 7 Kontrollieren Sie das Gehäuse auf Schmutzrückstände und entfernen sie diese gegebenenfalls.
 - 8 Schieben Sie Sieb und Stopfen in den Filtereinsatz und schrauben Sie den Stopfen im Gehäuse fest.
 - 9 Öffnen Sie langsam die Eckkugelhähne im Heizungs-Rücklauf und im Heizungs-Vorlauf.
 - 10 Öffnen Sie das Entlüftungsventil im Heizkreis etwas.
 - 11 Sobald Wasser blasenfrei entweicht, schließen Sie das Entlüftungsventil.
 - 12 Prüfen Sie alle Bauteile und Verschraubungen auf Dichtheit.
 - 13 Schrauben Sie zu lose Verschraubungen fest.
 - 14 Kontrollieren Sie den Systemdruck und füllen Sie ggf. Heizungswasser nach.
- Der Filtereinsatz ist gereinigt.

9. Instandhaltung

! GEFAHR

Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Bei einigen Arbeiten muss der Stellantrieb in Betrieb bleiben und die Station darf nicht von der Stromversorgung getrennt sein. In der Anschlussbox besteht die Gefahr eines elektrischen Stromschlags.

- ! Öffnen Sie die Anschlussbox nicht.
- ! Die Anschlussbox darf nur von einem Elektrofachhandwerker geöffnet werden.

! WARNUNG

Verletzungsgefahr durch Medien unter Druck!

Unter Druck austretende Medien können zu Verletzungen führen.

- ! Führen Sie alle Installationsarbeiten immer nur an einer drucklosen Anlage aus.
- ! Bei Nachrüstung einer bestehenden Anlage: Entleeren Sie die Anlage oder schließen Sie die Zuleitungen des Anlagenabschnitts und machen Sie den Anlagenabschnitt drucklos.
- ! Tragen Sie eine Schutzbrille.
- ! Alle Arbeiten an der Anlage darf nur ein Fachhandwerker ausführen.

! VORSICHT

Verbrühungsgefahr durch heiße Medien!

Bei einigen Arbeiten muss die Station in Betrieb bleiben und es besteht Verbrühungsgefahr durch ungewolltes Austreten von Heißwasser oder Wasserdampf.

- ! Lassen Sie die Anlage abkühlen.
- ! Tragen Sie eine Schutzbrille.

! VORSICHT

Verbrennungsgefahr an heißen Bauteilen!

Das Berühren heißer Bauteile kann zu Verbrennungen führen.

- ! Tragen Sie Schutzhandschuhe.

9.1 Dichtheit prüfen (Sichtprüfung)

Wegen der betriebsbedingten Temperaturschwankungen empfehlen wir Ihnen Verschraubungen und Dichtungen jährlich auf korrekte Funktion zu prüfen.

- 1 Prüfen Sie alle Schnittstellen nach außen zur Verrohrung und innerhalb der Station auf Feuchtigkeit.
- 2 Schrauben Sie ggf. gelöste Verschraubungen fest und ersetzen Sie defekte Dichtungen.

Feuchtigkeit in Zusammenhang mit Verfärbungen am Wärmeübertrager deutet auf eine externe Korrosionsbildung hin, die den Ersatz notwendig macht.

- 3 Prüfen Sie den Wärmeübertrager auf Feuchtigkeit und

Verfärbungen und ersetzen Sie einen defekten Wärmeübertrager umgehend.

9.2 Elektrische Komponenten und Steckverbindungen prüfen

Steckverbindungen jährlich auf korrekten Sitz zu prüfen.

- ▶ Prüfen Sie die mit der Station verbundenen elektrischen Komponenten auf ihre Unversehrtheit und auf festen Sitz.
- ▶ Prüfen Sie die Kabelsteckverbindungen aller mit dem Stellantrieb verbunden Komponenten.
- ▶ Prüfen Sie die feste Verschraubung des Stellantriebs auf dem Regelventil.

9.3 Leistung des Wärmeübertragers prüfen

Um Verkalkung und Verunreinigung des Wärmeübertragers auszuschließen, empfehlen wir Ihnen jährlich die Leistung des Wärmeübertragers zu prüfen.

- 1 Zapfen Sie gleichzeitig an mehreren Zapfstellen Warmwasser, ohne Kaltwasser beizumischen.
- 2 Messen Sie an der am weitesten von der Station entfernten Zapfstelle die Warmwassertemperatur.
- 3 Vergleichen Sie die gemessene Warmwassertemperatur mit der am Stellantrieb eingestellten Warmwassertemperatur.

Die Leistung des Wärmeübertragers ist dann korrekt, wenn die gemessene Warmwassertemperatur nicht mehr als 5 °C höher oder niedriger ist, als die am Stellantrieb eingestellte Warmwassertemperatur (z. B. 60 °C).

Wenn die Abweichung mehr als 5 °C beträgt:

- ▶ Filtereinsatz prüfen.
- ▶ Vorlauftemperatur prüfen.
- ▶ Vorlaufvolumenstromsensor bzw. Differenzdruck prüfen.
- ▶ Reinigen und entkalken Sie den Wärmeübertrager, wie in Abschnitt 8.3 auf Seite 28 beschrieben.

10. Hinweise für den Betreiber



Der Betreiber muss sich vom Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik-Fachhandwerker in den sicheren und bestimmungsgemäßen Gebrauch der Station einweisen lassen.

10.1 Warmwassertemperatur einstellen



Abb. 26: Warmwassertemperatur einstellen

- 1 Stellantrieb mit integrierter Trinkwassertemperaturregelung
- 2 Drehknopf

Die Warmwassertemperatur ist mit dem Drehknopf (2) des Stellantriebs (1) einstellbar und ist auf 60 °C voreingestellt. Die eingestellte und vom Temperatursensor direkt am Warmwasser-Ausgang des Wärmeübertragers gemessene Warmwassertemperatur ist etwas höher, als die an den Zapfstellen auftretende Warmwassertemperatur.

- 1 Stellen Sie die gewünschte Warmwassertemperatur mit dem Drehknopf des Stellantriebs ein.
- 2 Zapfen Sie an der entferntesten Zapfstelle Warmwasser, ohne Kaltwasser beizumischen, und prüfen Sie die Warmwassertemperatur. Regeln Sie die Warmwassertemperatur ggf. nach.



Eine Erhöhung der Warmwassertemperatur bedeutet immer eine Erhöhung des Energieverbrauchs und eine Verringerung der Warmwassertemperatur bedeutet immer eine Energieeinsparung.

10.2 Legionellenvorbeugung

Legionellen vermehren sich besonders schnell, wenn die Warmwassertemperatur andauernd zu gering ist oder bei längerer (> 72 h) Standzeit, ohne das Wasser gezapft wird.

- ▶ Zapfen Sie regelmäßig warmes und kaltes Wasser, damit ein regelmäßiger Trinkwasseraustausch gewährleistet ist und längere Standzeiten des Trinkwassers nicht auftreten.

- ▶ Lassen Sie nach jeder Standzeit ab 72 h das warme und kalte Wasser an allen Zapfstellen eine kurze Zeit lang laufen, um das Trinkwasser in den Rohren auszutauschen.

Nur bei Anlagen mit Zirkulationsleitung:

- ▶ Stellen Sie am Stellantrieb die Warmwassertemperatur auf mindestens 60 °C ein .
- ▶ Stellen Sie sicher, dass die Heizwassertemperatur im Pufferspeicher auf mehr als 60 °C eingestellt ist.



Beachten Sie die einschlägigen Regelwerke (z.B. DVGW-Arbeitsblatt W551).

11. Demontage und Entsorgung

11.1 Demontage

11.1.1 Station vom Stromnetz trennen

GEFAHR

Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Bei Berührung spannungsführender Bauteile besteht Lebensgefahr.

- ! Trennen Sie die Station allpolig von der Stromversorgung und sichern Sie die Station gegen Wiedereinschalten.
 - ! Prüfen Sie die Spannungsfreiheit.
 - ! Die Demontage darf nur ein Elektrofachhandwerker durchführen.
- 1 Schalten Sie die Anlage spannungsfrei.
 - 2 Öffnen Sie die Anschlussbox.
 - 3 Trennen Sie die Station dauerhaft vom Stromnetz.
- ▶ Die Station ist stromlos und kann demontiert werden.

11.1.2 Station demontieren

VORSICHT

Verletzungsgefahr durch Medien unter Druck!

Unter Druck austretende Medien können zu Verletzungen führen.

- ! Führen Sie alle Arbeiten immer nur an einer drucklosen Anlage aus.
- ! Schließen Sie die Absperrvorrichtungen an der Station.
- ! Machen Sie den Anlagenabschnitt und die Station drucklos und leer.
- ! Tragen Sie eine Schutzbrille.
- ! Alle Arbeiten an der Anlage darf nur ein Fachhandwerker ausführen.

VORSICHT

Verbrühungsgefahr durch heiße Medien!

Austretende heiße Medien können zu Verbrühungen führen.

- ! Schließen Sie alle Absperrvorrichtungen an der Station und machen Sie die Station drucklos.
- ! Lassen Sie das Wasser in der Station abkühlen.

VORSICHT

Verbrennungsgefahr durch heiße Bauteile!

Das Berühren heißer Bauteile kann zu Verbrennungen führen.

- ! Lassen Sie die Station abkühlen.

- ▶ Demontieren Sie die Station.

- ▶ Die Station kann nach Bestandteilen getrennt entsorgt werden.

11.2 Entsorgung

ACHTUNG

Verschmutzungsgefahr für die Umwelt!

Nicht fachgerechte Entsorgung kann zu Umweltschäden führen.

- ! Entsorgen Sie Verpackungsmaterial umweltgerecht.
- ! Führen Sie Bestandteile möglichst der Wiederverwertung zu.
- ! Entsorgen Sie nicht wiederverwertbare Bestandteile den lokalen Vorschriften entsprechend.

Richtlinie 2012/19/EU WEEE:



- Die „durchgestrichene Mülltonne“ symbolisiert, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, Altgeräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Entsorgung zuzuführen. Nicht fachgerechte Entsorgung kann zu Umweltschäden führen.
- Entnehmen Sie Altbatterien und Altkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen zerstörungsfrei aus dem Altgerät und führen Sie diese einer getrennten Entsorgung zu.
- Sie können Ihr Altgerät im Rahmen der durch öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger eingerichteten Möglichkeiten unentgeltlich abgeben.
- Vertreiber mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 Quadratmetern sind verpflichtet, beim Kauf eines gleichartigen Neugerätes Ihr Altgerät kostenlos zurück zu nehmen (1:1 Rücknahme). Sie können darüber hinaus alle Altgeräte kostenlos an Vertreiber zurückzugeben, wenn die äußeren Abmessungen nicht größer als 25 Zentimeter sind und sich die Rückgabe auf drei Altgeräte pro Geräteart beschränkt.
- Löschen Sie eigenverantwortlich, soweit vorhanden, Ihre auf dem zu entsorgenden Altgerät gespeicherten personenbezogenen Daten.

12. Anhang

12.1 Hinweise für den Korrosionsschutz

Oventrop

Premium Armaturen + Systeme

Frischwasser- und Wohnungsstationen
Hinweise für den Korrosionsschutz

Die in den Oventrop Frischwasser- und Wohnungsstationen eingesetzten Werkstoffe werden nach strengen Qualitätsvorgaben ausgewählt und verarbeitet. Das verwendete Plattenmaterial (Edelstahl 1.4401) der Wärmeübertrager hat sich in Trinkwasseranwendungen dauerhaft bewährt. Dennoch ist es **in Abhängigkeit von der Wasserqualität, insbesondere bei hohen Chloridkonzentrationen > 100 mg/l** möglich, dass sich **Undichtigkeiten durch Korrosion** an den Wärmeübertragern bilden.

Es ist deshalb sehr wichtig, dass der Anlagenplaner und/oder Betreiber sicherstellt, dass die Frischwasser- und Wohnungsstationen nur mit **Trinkwasser** betrieben werden, dessen chemische Zusammensetzung **nicht korrosiv** auf die Bauteile wirkt.

Stimmen Sie sich gegebenenfalls mit dem örtlichen Wasserversorgungsunternehmen ab.

Die nachfolgende Tabelle enthält Grenzwerte von Trinkwasserinhaltsstoffen beim Einsatz von Wärmeübertragern mit unterschiedlichen **Lotmaterialien** (Kupfer, Nickel oder Edelstahl).

Besonders zu beachten ist, dass es **Wechselwirkungen** zwischen bestimmten Wasserinhaltsstoffen geben kann, die zu besonderen Belastungen des Materials führen können.

Dazu gehört u.a. die Kombination von Hydrogencarbonat mit Chlorid und / oder Sulfat. (siehe Rückseite).

Die Auswahl eines geeigneten Wärmeübertragers muss deshalb abhängig von der Wasserbeschaffenheit getroffen werden.

Entsprechende Analysen stellt das örtliche Wasserversorgungsunternehmen zur Verfügung.

Anforderungen an die Wasserqualität

INHALTSSTOFFE	KONZENTRATION (mg/l oder ppm)	Edelstahl Wärmeübertrager gelötet mit:		
		KUPFER	NICKEL / EDELSTAHL	KUPFER Sealix® vollversiegelt
Chloride (Cl ⁻) bei 60 °C Siehe Diagramm auf der Rückseite!	< 100 100 - 300 > 300	+ - -	+ - -	+ + 0
Hydrogencarbonat (HCO ₃ ⁻)	< 70 70 - 300 > 300	0 + 0	+ + +	+ + +
Sulfat (SO ₄ ²⁻)	< 70 > 70	+ -	+ +	+ +
HCO ₃ ⁻ / SO ₄ ²⁻	> 1.0 < 1.0	+ -	+ +	+ +
Elektrische Leitfähigkeit bei 20°C	< 50 µS/cm 50 - 500 µS/cm > 500 µS/cm	0 + 0	+ + +	+ + +
pH Generell erhöht ein niedriger pH-Wert (unter 6) das Korrosionsrisiko und ein hoher pH-Wert (über 7,5) reduziert das Korrosionsrisiko.	< 6.0 6.0 - 7.5 7.5 - 9.0 9.0 - 9.5 > 9.5	0 0 + 0 0	0 + + + +	+ + + + 0
Freies Chlor (Cl ₂)	< 1 > 1	+ -	+ -	+ 0
Ammonium (NH ₄ ⁺)	< 2 2 - 20 > 20	+ 0 -	+ + +	+ + -
Schwefelwasserstoff (H ₂ S)	< 0.05 > 0.05	+ -	+ +	+ 0
Freies (aggressiv) Kohlendioxid (CO ₂)	< 5 5 - 20 > 20	+ 0 -	+ + +	+ + +
Nitrat (NO ₃ ⁻)	< 100 > 100	+ 0	+ +	+ +
ERLÄUTERUNGEN:	+ Gute Beständigkeit unter normalen Bedingungen 0 Korrosion kann auftreten - Verwendung nicht empfohlen			

Die chemische Zusammensetzung des Trinkwassers kann zeitlichen Schwankungen unterliegen.

Besondere Hinweise für den Korrosionsschutz

ACHTUNG

Hohe Medientemperaturen (>60 °C) erhöhen das Korrosionsrisiko

- ▶ Stellen Sie die Warmwassertemperatur und die Vorlauftemperatur des Heizungswassers nicht höher als notwendig ein.

ACHTUNG

Lange Stagnationszeiten erhöhen das Korrosionsrisiko


- ▶ Spülen Sie die Anlage regelmäßig manuell oder automatisiert, wenn ständig mit längeren Stagnationszeiten zu rechnen ist (VDI/DVGW 6023).

- Vorsicht ist grundsätzlich bei der Kombination Hydrogencarbonat und Chlorid geboten. **Niedrige Hydrogencarbonatanteile kombiniert mit hohen Chloridanteilen erhöhen die Gefahr der Korrosionsbildung.**
- Vorsicht ist bei der Kombination Hydrogencarbonat und Sulfat geboten. **Bei kupfergelöteten Wärmeübertragern darf der Hydrogencarbonatanteil im Wasser nicht niedriger als der Sulfatanteil sein.** Ist dies der Fall, muss ein nickel, edelstahlgelöteter oder vollversiegelter Wärmeübertrager eingesetzt werden.
- Wenn die Wasserinhaltsstoffe nicht innerhalb der angegebenen Grenzwerte liegen, ist gegebenenfalls die Installation einer **Wasseraufbereitungsanlage** vorzunehmen.

ACHTUNG

Eine falsch betriebene Wasseraufbereitungsanlage kann die Gefahr der Korrosionsbildung erhöhen!

- Bei Mischinstallationen ist beim Einsatz von kupfergelöteten Wärmeübertragern in Verbindung mit verzinkten Stahlrohren die „Fließregel“ einzuhalten. Nähere Informationen dazu finden Sie in der Norm DIN EN 12502.
- Spülen Sie vor der Montage der Station **alle Zuleitungen** (DIN EN 806-4), um Schmutzpartikel und Rückstände aus dem System zu entfernen.
- Berücksichtigen Sie bei **Wartungsarbeiten** an der Station, dass auch **Reinigungsmittel die Korrosion des Wärmeübertragers begünstigen** können. Beachten Sie in diesem Zusammenhang die DVGW-Vorgaben, wie z.B. die Arbeitsblätter W291 und W319.
- Beim Einsatz eines nicht vollversiegelten kupfergelöteten Wärmeübertragers darf sich die elektrische Leitfähigkeit des Wassers in einem Wertebereich zwischen 50 und 500 $\mu\text{S}/\text{cm}$ bewegen. Beachten Sie dies u.a. bei der Wasseraufbereitung nach VDI2035.



Durch einen Wärmeübertrager mit Sealix®-Vollversiegelung wird das Korrosionsrisiko auch bei höheren Temperaturen und Chloridanteilen minimiert. Entnehmen Sie die jeweiligen Grenzwerte der Tabelle „Anforderungen an die Wasserqualität“.

ACHTUNG

Korrosion und Steinbildung im System

- ▶ Es liegt in der Verantwortung des Anlagenplaners und Anlagenbetreibers, Wasserinhaltsstoffe und Faktoren, die die Korrosion und Steinbildung des Systems beeinflussen, zu berücksichtigen und für den konkreten Anwendungsfall zu bewerten. In kritischen Wasserversorgungsgebieten sollte daher im Vorfeld eine Abstimmung mit dem örtlichen Wasserversorgungsunternehmen stattfinden.



oventrop

Wir regeln das. Seit 1851.

Oventrop GmbH & Co. KG · Paul-Oventrop-Str. 1 · 59939 Olsberg
Tel. +49 2962 820 · Fax +49 2962 82400 · mail@oventrop.com · www.oventrop.com